

# Bedienungsanleitung Operating Manual

Leistungsschalter IZM IZM Circuit-Breaker

#### 03/01 AWB1230-1407D/GB

1. Auflage 2001, Redaktionsdatum 03/01

© Moeller GmbH, Bonn

Produktion: Wolfgang Wagner, Heidrun Riege,

Astrid Wißkirchen

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Moeller GmbH, Bonn, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

# 03/01 AWB1230-1407D/GB

1st published 2001, edition 03/01

© Moeller GmbH, Bonn

Editor: Wolfgang Wagner, Heidrun Riege,

Astrid Wißkirchen

Translator: David Long

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of the owner concerned.

All rights reserved, including those of the translation.

No part of this manual may be reproduced in any form (printed, photocopy, microfilm or any otherprocess) or processed, duplicated or distributed by means of electronic systems without written permission of Moeller GmbH, Bonn.

Subject to alterations without notice.



# Warnung! Gefährliche elektrische Spannung!

# Warning! Dangerous electrical voltage!

#### Vor Beginn der Installationsarbeiten

- · Gerät spannungsfrei schalten
- · Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise (AWA/AWB) sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50 110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Automatisierungsfunktionen verursachen.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Automatisierungseinrichtung führen kann, sind bei der E/A-Kopplung hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60 204-1 müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung).
- Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (IEC 60 364 bzw. HD 384 oder DIN VDE 0100 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

#### Before commencing the installation

- Disconnect the power supply of the device.
- Ensure that devices cannot be accidentally restarted.
- · Verify isolation from the supply.
- · Earth and short circuit.
- · Cover or enclose neighbouring units that are live.
- Follow the engineering instructions (AWA/AWB) of the device concerned.
- Only suitably qualified personnel in accordance with EN 50 110-1/-2 (VDE 0105 Part 100) may work on this device/system.
- Before installation and before touching the device ensure that you are free of electrostatic charge.
- Connecting cables and signal lines should be installed so that inductive or capacitive interference do not impair the automation functions.
- Suitable safety hardware and software measures should be implemented for the I/O interface so that a line or wire breakage on the signal side does not result in undefined states in the automation devices.
- Deviations of the mains voltage from the rated value must not exceed the tolerance limits given in the specifications, otherwise this may cause malfunction and dangerous operation.
- Emergency stop devices complying with IEC/EN 60 204-1 must be effective in all operating modes of the automation devices.
   Unlatching the emergency-stop devices must not cause restart.
- The electrical installation must be carried out in accordance with the relevant regulations (e. g. with regard to cable cross sections, fuses, PE).
- All work relating to transport, installation, commissioning and maintenance must only be carried out by qualified personnel. (IEC 60 364 and HD 384 and national work safety regulations).

In	halt		C	Contents	
0	Zu diesem Handbuch	0 - 1	0	About this manual	0 - 1
1	Aufbau	1 - 1	1	Design	1 - 1
	Leistungsschalter	1 - 1		Circuit-breaker	1 - 1
	Ausfahrvorrichtung	1 - 2		Withdrawable unit	1 - 2
2	Schilder / Identifikation	2 - 1	2	Labels / Identification	2 - 1
	Ausstattungsschild Leistungsschalter	2 - 1		Circuit-breaker options label	2 - 1
	Typschild Leistungsschalter	2 - 1		Circuit-breaker type label	2 - 1
	Identifikation der Auslöseelektroniken	2 - 2		Identification of the control unit	2 - 2
	Label Bemessungsnennstrommodul Typschild Ausfahrvorrichtung	2 - 4 2 - 4		Rating plug label Withdrawable unit type label	2 - 4 2 - 4
3	Normen, Bestimmungen	3 - 1	3	Standard specifications	3 - 1
4	Transport	4 - 1	4	Transport	4 - 1
5	Montage	5 - 1	5	Installation	5 - 1
Ü	Einbau	5 - 1	Ü	Mounting	5 - 1
	- Einbaulage	5 - 1		<ul><li>Mounting position</li></ul>	5 - 1
	<ul> <li>Einbau auf waagerechter Ebene</li> </ul>	5 - 1		<ul> <li>Mounting on horizontal surface</li> </ul>	5 - 1
	<ul> <li>Einbau an senkrechter Ebene</li> </ul>	5 - 2		<ul> <li>Mounting on vertical surface</li> </ul>	5 - 2
	Anschluss-Schienen	5 - 2		Connecting bars	5 - 2
	- Horizontalanschluss	5 - 2		Horizontal connection	5 - 2
	<ul><li>Frontanschluss (Einloch)</li><li>Frontanschluss (Doppelloch)</li></ul>	5 - 3 5 - 4		<ul><li>Front connection (single-hole fitting)</li><li>Front connection (double hole fitting)</li></ul>	5 - 3 5 - 4
	- Vertikalanschluss	5 - 4 5 - 5		Vertical connection	5 - 4 5 - 5
	- Flanschanschluss	5 - 6		Flange connection	5 - 6
	Hauptleiter anschließen	5 - 8		Connecting the main conductors	5 - 8
	Hilfsleiteranschlüsse	5 - 10		Auxiliary conductors	5 - 10
	<ul> <li>Messerleiste am Schalter</li> </ul>	5 - 10		<ul> <li>Receptacle on the breaker</li> </ul>	5 - 10
	Hilfsleiterstecker für den Kundenseitigen Anschluss	5 - 11		<ul> <li>Hand plugs for customer-side connection</li> </ul>	5 - 11
	Codierung Hilfsleiterstecker - Messerleiste	5 - 12		Coding screw terminal connectors  Wising a government to unit.	5 - 12
	<ul> <li>Leitungsverlegung an der Ausfahrvorrichtung Schutzleiter anschließen</li> </ul>	5 - 13 5 - 14		<ul> <li>Wiring on withdrawable unit</li> <li>Connecting the protective conductor</li> </ul>	5 - 13 5 - 14
6	Inbetriebnahme	6 - 1	6	Putting into operation	6 - 1
	Positionen des Schalters in Ausfahrvorrichtung	6 - 1		Positions of the breaker in withdrawable unit	6 - 1
	Schalter in Ausfahrvorrichtung einsetzen	6 - 2		Inserting the breaker in withdrawable unit	6 - 2
	Handkurbel herausziehen	6 - 3		Pull out the crank handle	6 - 3
	Schalter in Betriebsstellung (CONNECT) kurbeln Handkurbel einschieben	6 - 4 6 - 4		Crank the breaker into connected position Inserting the crank handle	6 - 4 6 - 4
	Federspeicher spannen	6 - 4		Charging the storage spring	6 - 4
	Checkliste für Inbetriebnahme	6 - 5		Checklist for putting into operation	6-5
	Einschalten	6 - 6		Closing	6 - 6
	Ausschalten	6 - 6		Switching off	6 - 6
	Ausschalten durch Überstromauslöser	6 - 6		Tripping by overcurrent release	6 - 6
	Wiederinbetriebnahme nach Auslösung	6 - 7		Putting back into service after tripping	6 - 7
	Ausschalten und Federspeicher entspannen	6 - 8 6 - 9		Switching off and discharging the storage spring Troubleshooting	6 - 8 6 - 11
7	Störungsbeseitigung Baugrößen, Maßbilder	7 - 1	7	<b>G</b>	7 - 1
,	Übersicht Außenabmessungen	7 - 1 7 - 1	,	Frame sizes, dimension drawings Overall dimensions	7 - 1
	IZM(IN).1, Festeinbau, 3- und 4-polig	 7 - 2		IZM(IN).1, fixed-mounting, 3 and 4 pole	7 - 2
	IZM(IN).1, Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig	7 - 4		IZM(IN).1, withdrawable, 3 and 4 pole	7 - 4
	IZM(IN).2, Festeinbau, 3- und 4-polig	7 - 6		IZM(IN).2, fixed-mounting, 3 and 4 pole	7 - 6
	IZM(IN).2, Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig	7 - 8		IZM(IN).2, withdrawable, 3 and 4 pole	7 - 8
	IZM(IN).3, Festeinbau, 3- und 4-polig	7 - 10		IZM(IN).3, fixed-mounting, 3 and 4 pole	7 - 10
	IZM(IN).3, Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig Externer Wandler für N-Leiter	7 - 12 7 - 14		IZM(IN).3, withdrawable, 3 and 4 pole External current transformer for N-connecter	7 - 12 7 - 14
8	Schaltpläne	8 - 1	8	Circuit diagrams	8 - 1
	Klemmenbelegung	8 - 1		Terminal assignment	8 - 1
	Hilfsstromschalter	8 - 2		Auxiliary switches	8 - 2
	Meldeschalter	8 - 2		Signal switches	8 - 2
	Spannungsauslöser / Elektrische Einschaltsperre	8 - 3 8 - 3		Voltage releases / Electric closing lockout Closing release / Electrical ON	8 - 3 8 - 3
	Einschaltmagnet / Elektrisch EIN Motorantrieb	8 - 3 8 - 4		Motor operator	8 - 3 8 - 4
	Fern-Reset	8 - 4		Remote reset	8 - 4
	Schutzkreise	8 - 5		Trip unit circuitry	8 - 5
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

03/01 AWB1230-1407D/GB

9	Elektronische Überstromauslöser	9 - 1	9	Electronic overcurrent releases	9 - 1
	Beschreibung	9 - 3		Description	9 - 3
	<ul> <li>Elektronischer Auslöser XZMA</li> </ul>	9 - 3		<ul> <li>Overcurrent release XZMA</li> </ul>	9 - 3
	<ul> <li>Elektronischer Auslöser XZMV</li> </ul>	9 - 6		<ul> <li>Overcurrent release XZMV</li> </ul>	9 - 6
	<ul> <li>Elektronischer Auslöser XZMU</li> </ul>	9 - 9		<ul> <li>Overcurrent release XZMU</li> </ul>	9 - 9
	<ul> <li>Erdschlussmodule</li> </ul>	9 - 13		<ul> <li>Earth fault modules</li> </ul>	9 - 13
	- Arbeitsweise	9 - 14		<ul> <li>Method of working</li> </ul>	9 - 14
	- Hilfsspannungsversorgung	9 - 14		<ul> <li>Auxiliary power supply</li> </ul>	9 - 14
	– Anzeigen	9 - 14		- Indications	9 - 14
	- Menüstruktur	9 - 16		Menu structure	9 - 16
	- Funktionen	9 - 17		- Functions	9 - 17
	<ul> <li>Optionale Funktionen der Überstromauslöser</li> </ul>	9 - 20		<ul> <li>Optional functions of overcurrent release</li> </ul>	9 - 20
	·	9 - 21		Putting back into service after tripping	
	Wiederinbetriebnahme nach Auslösung     Drüftung der Ausläsefunktion				9 - 21
	Prüfung der Auslösefunktion	9 - 22		Testing the tripping function	9 - 22
	- Bemessungsnennstrommodul	9 - 24		- Rating plug	9 - 24
	<ul> <li>Plombier- und Abschließvorrichtung</li> </ul>	9 - 25		<ul> <li>Sealing and locking device</li> </ul>	9 - 25
	Zusatzfunktionen Kommunikation	9 - 26		Additional functions communication	9 - 26
	<ul> <li>Statusmeldungen Kommunikation</li> </ul>	9 - 27		<ul> <li>Status signals communication</li> </ul>	9 - 27
	Wandler	9 - 28		Current transformers	9 - 28
	<ul> <li>Externer Wandler für N-Leiter</li> </ul>	9 - 28		<ul> <li>External current transformer for N-connector</li> </ul>	9 - 28
10	Wiedereinschaltsperre und Fern-Rücksetzung	10 - 1	10	Re-closing lockout and remote reset	10 - 1
	Schalter mit Wiedereinschaltsperre			Breaker with re-closing lockout (Manual reset)	10 - 1
	(Manuelle Rücksetzung)	10 - 1		Breaker without re-closing lockout (Automatic reset)	10 - 2
	Schalter ohne Wiedereinschaltsperre			<ul> <li>Remote reset of tripped indicator and tripped signal</li> </ul>	10 - 3
	(Automatische Rücksetzung)	10 - 2	11	Auxiliary and control switches	11 - 1
	<ul> <li>Fernrücksetzen der Ausgelöst-Anzeige</li> </ul>		' '		
	und Ausgelöst-Meldung	10 - 3		Signaling switches	11 - 1
				Mounting signalling switches	11 - 1
11	Hilfsstromschalter	11 - 1		Control switches	11 - 2
	Schaltergruppe Meldung	11 - 1		Positon signalling switches	11 - 2
	<ul> <li>Meldeschalter nachrüsten</li> </ul>	11 - 1		Communications switches	11 - 2
	Schaltergruppe Steuerung	11 - 2	10	Motor operator	10 1
	Schaltergruppe Positonsmeldung	11 - 2	12	Motor operator	12 - 1
	Schaltergruppe Kommunikation	11 - 2		Without motor cut-off switch (operating panel)	12 - 1
				With motor cut-off switch on operating panel	12 - 2
12	Motorantrieb	12 - 1		Circuit diagram	12 - 2
	Ohne Motorabstellschalter (Bedienpult)	12 - 1	10	Voltage releases Clesing release Floatricel ON	13 - 1
	Mit Motorabstellschalter am Bedienpult	12 - 2	13	Voltage releases, Closing release, Electrical ON	13 - 1
	Schaltplan	12 - 2		Installing optional signalling switches XHIS(1)	40 4
40	Occupant State of Sta	40 4		on voltage releases	13 - 1
13	Spannungsauslöser, Einschaltmagnet, Elektrisch EIN	13 - 1		Setting delay times on the undervoltage release	13 - 1
	Optionale Meldeschalter XHIS(1) am			Installing voltage releases	13 - 2
	Spannungsauslöser anbringen	13 - 1		Installing electrical ON	13 - 3
	Verzögerungszeiten am Unterspannungs-			Mechanical function test	13 - 4
	auslöser einstellen	13 - 1		Connecting wires	13 - 4
	Spannungsauslöser nachrüsten	13 - 2		Final operations	13 - 5
	Elektrisch EIN nachrüsten	13 - 3		Electrical function test	13 - 5
	Mechanische Funktionsprüfung	13 - 4			
	Leitungen anschließen	13 - 4	14	Indicators and operating elements	14 - 1
	Abschließende Arbeiten	13 - 5		Locking set	14 - 1
				Installing motor cut-off switch	14 - 1
	Elektrische Funktionsprüfung	13 - 5		Installing electrical ON push-button	14 - 1
14	Anzeige- und Bedienelemente	14 - 1		Installing EMERGENCY OFF push-button	14 - 2
	Verriegelungsset	14 - 1		motaling EMERGENOT OF Page Button	
	• •	14 - 1	15	Locking devices	15 - 1
	Motorabstellschalter nachrüsten			Safety locks	15 - 1
	Elektrisch EIN-Taster nachrüsten	14 - 1		<ul> <li>Retrofitting of Locking in OFF (Operating Panel)</li> </ul>	15 - 2
	Pilzdrucktaster NOT-AUS nachrüsten	14 - 2		<ul> <li>Installing safety lock electrical ON</li> </ul>	15 - 3
15	Abschließvorrichtungen	15 - 1		<ul> <li>Locking device against moving disconnected position</li> </ul>	15 - 3
13	Sicherheitsschlösser	15 - 1			15 - 7
				Devices for padlocks	
	Verriegelung in AUS (Bedienpult) nachrüsten	15 - 2		Retrofitting lock shackle for the locking in OFF position	
	Sicherheitsschloss Elektrisch EIN nachrüsten	15 - 3		Locking device shutter	15 - 8
	Abschließvorrichtung gegen Verfahren			<ul> <li>Locking device guide rails</li> </ul>	15 - 8
	in der Trennstellung	15 - 3		<ul> <li>Locking device crank handle</li> </ul>	15 - 9
	Vorrichtungen für Bügelschlösser	15 - 7	16	Sealing devices	16 - 1
	<ul> <li>Verschlussbügel für die Verriegelung</li> </ul>		10	Sealing devices	10 - 1
	in AUS nachrüsten	15 - 8	17	Locking arrangement	17 - 1
	<ul> <li>Abschließvorrichtung Shutter</li> </ul>	15 - 8	-	Door locking mechanism for withdrawable unit	17 - 1
	<ul> <li>Abschließvorrichtung Führungsschienen</li> </ul>	15 - 8		Locking device to prevent racking with panel door open	17 - 2
	Abschließvorrichtung Handkurbel	15 - 9		200	., 2

03/01 AWB1230-1407D/GB

16	Plombiervorrichtungen	16 - 1	18	Mutual mechanical interlocking	18 - 1
17	Sperrvorrichtungen Türverriegelung für Ausfahrvorrichtung Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei	17 - 1 17 - 1		Retrofitting the locking sets Fixing the bowden wire Configurations	18 - 1 18 - 1 18 - 2
	geöffneter Schaltschranktür	17 - 2	19	Additional devices for withdrawable unit	19 - 1
18	Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung Verriegelungsbaustein nachrüsten Bowdenzug verlegen Konfigurationen	18 - 1 18 - 1 18 - 1 18 - 2		Shutter Circuit-breaker coding - withdrawable unit - Factory setting rated current coding - Coding device Position signalling switches for withdrawable unit	19 - 1 19 - 1 19 - 1 19 - 2 19 - 7
19	Zusatzausrüstungen für Ausfahrvorrichtung Shutter	19 - 1 19 - 1	20	Phase isolating plates	20 - 1
	Codierung Schalter - Ausfahrvorrichtung	19 - 1	21	Arcing chamber cover	21 - 1
	<ul><li>Werkseitige Bemessungsstromcodierung</li><li>Codiereinrichtung</li></ul>	19 - 1 19 - 2	22	Door sealing frame	22 - 1
	Positionsmeldeschalter für Ausfahrvorrichtung	19 - 7	23	Protective cover IP54	23 - 1
20	Phasentrennplatten	20 - 1	24		24 - 1
21	Lichtbogenkammerabdeckungen	21 - 1		Check the auxiliary circuits Switching off and discharging the storage spring	24 - 1 24 - 2
22	Türdichtungsrahmen	22 - 1		Removing the breaker from the withdrawable unit	24 - 3
23	Schutzhaube IP54	23 - 1		Removing the operating panel Fit the operating panel	24 - 4 24 - 4
24	Wartung	24 - 1		Unscrew and check arc chutes	24 - 5
	Hilfsstromkreise prüfen	24 - 1		Check contact material loss	24 - 6
	Ausschalten und Federspeicher entspannen Schalter aus der Ausfahrvorrichtung entnehmen	24 - 2 24 - 3	25	Abbreviations	25 - 1
	Bedienpult abnehmen	24 - 4	26	Glossary	26 - 1
	Bedienpult aufsetzen	24 - 4	27	Index	27 - 1
	Lichtbogenkammern abnehmen und prüfen	24 - 5	_1	IIIdex	2, 1
	Kontaktabbrand prüfen	24 - 6			
25	Abkürzungen	25 - 1			
26	Glossar	26 - 1			
27	Index	27 - 1			

03/01 AWB1230-1407D/GB

IV 03/01 AWB1230-1407D/GB

### 0 Zu diesem Handbuch

Hinweis

Diese Betriebsanleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die örtliche Moeller-Vertriebsniederlassung anfordern.

### 0 About this manual

#### Note

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance.

Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the Purchaser's purposes, the matter should be referred to the local Moeller Sales Office.

	WARNUNG	WARNING
	Gefährliche elektrische Spannung! Gefährlicher Federspeicher!	Hazardous voltage! Hazardous spring pressure!
	Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.	Can cause electrical shock and burns.
4	Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Federspeicher entspannen.	Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.  Discharge spring.

Symbols Symbols

<b>A</b> 4	Warnhinweis	Warning
CE	CE-Zeichen	CE-mark
	Schlitzschraubendreher	Flathead screwdriver
	Kreuzschlitzschraubendreher	Phillips or crosstip screwdriver
10 Nm	Anzugsdrehmoment	Tightening torque
	Kabelbinder	Cable tie
	handschriftlich ergänzen	Complete by hand


03/01 AWB1230-1407D/GB 0 – 1

0 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

Aufbau 1 Design

#### 1.1 Leistungsschalter

#### 1.1 Circuit-breaker



- Lichtbogenkammer (→ Seite 24-5) (1)
- (2) Tragegriff
- Kennzeichnungsschilder (3)
- (4) Motorabstellschalter (Option) (→ Seite 12-1) oder "Elektrisch EIN" (Option) (→ Seite 13-3)
- Typschild Leistungsschalter (→ Seite 2-1) (5)
- (6)Speicherzustandsanzeige (→ Seite 6-6)
- Taster "Mechanisch EIN" (7)
- Typbezeichnung (8)
- (9)Einfahrpiktogramm
- Schaltspielzähler (Option) (10)
- Antriebshandhebel (→ Seite 6-4) (11)
- (12)Handkurbel
- (13)Transportwelle Ausfahrtechnik
- Ausstattungsschild (→ Seite 2-1) (14)
- Erdungsanschluss; 14 mm (→ Seite 5-14) (15)
- Positionsanzeige (→ Seite 6-1) (16)
- Tabelle Erdschluss-Schutz (17)
- (18)Sicherheitsschloss Handkurbel (Option)
- Steuerschieber (Option) (→ Seite 15-2) (19)
- (20)Überstromauslöser (→ Seite 9-1)
- Bemessungsnennstrommodul (Rating Plug) (→ Seite 9-24) (21)
- (22)Taster "Mechanisch AUS" oder
  - Pilzdrucktaster "NOT-AUS" (Option) (→ Seite 14-2)
- Einschaltbereitschaftsanzeige (→ Seite 6-6) (23)
- Schaltstellungsanzeige (→ Seite 6-6) (24)
- (25)Ausgelöst-Anzeige (Rücksetzknopf) (→ Seite 6-7)
- (26)Abschließvorrichtung Verriegelung in AUS (Option) (→ Seite 15-3)
- (27)Bedienpult
- Messerleiste für Hilfsstromanschlüsse (28)

- (1) Arc chute (→ page 24-5)
- Carrying handle (2)
- (3) Identification tags


(4)

- Motor cut-off switch (option) (→ page 12-1) or
- "Electrical ON" (option) (→ page 13-3)
- Circuit-breaker type label (→ page 2-1) (5)
- (6) Stored-energy indicator (→ page 6-6)
- "Mechanical ON" button (7)
- Type designation (8)
- (9)Insertion pictograph
- Switching operations counter (option) (10)
- Manual lever (→ page 6-4) (11)
- Crank handle (12)
- (13)Withdrawable unit transport shaft
- Options label (→ page 2-1) (14)
- Earthing terminal; 14 mm (→ page 5-14) (15)
- Position indicator (→ page 6-1) (16)
- Earth-fault tripping table (17)
- (18)Safety lock crank handle (option)
- (19) Control rod (option) (→ page 15-2)
- (20)Overcurrent release (→ page 9-1)
- Rating plug (→ page 9-24) (21)
- (22)Mechanical OFF button, or
  - EMERGENCY OFF push-button (option) (→ page 14-2)
- (23)
- Ready-to-close indicator (→ page 6-6) Switch position indicator (→ page 6-6) (24)
- (25)Tripped indicator (Reset button) (→ page 6-7) (26)Locking device, locking in OFF position (option)
- (→ page 15-3)
- (27)Front panel
- Receptacle for auxiliary contacts (28)

03/01 AWB1230-1407D/GB 1 \_ 1

### 1.2 Ausfahrvorrichtung

#### 1.2 Withdrawable unit



- (1) Löschkammerabdeckung (Option) (→ Seite 21-1)
- (2) Ausblasöffnungen
- (3) Öffnung für Kranhaken (→ Seite 4-1)
- (4) Shutter (Option)
- (5) Abschließvorrichtung Shutter (→ Seite 15-8)
- (6) Typschild Ausfahrvorrichtung (→ Seite 2-4)
- (7) Trennkontakte
- (8) Erdungsanschluss; 14 mm (→ Seite 5-14)
- (9) Abschließvorrichtung Führungsschiene (→ Seite 15-8)
- (10) Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei geöffneter Schaltschranktür (Option) (→ Seite 17-2)
- (11) Türverriegelung Ausfahrvorrichtung (Option) (→ Seite 17-1)
- (12) Führungsschiene
- (13) werkseitige Bemessungscodierung (→ Seite 19-1)
- (14) Schleifkontakt Schaltererdung
- (15) Ausstattungsabhängige Codierung (Option) (→ Seite 19-2)
- (16) Shutterbetätiger
- (17) Positionsmeldeschalter (Option) (→ Seite 19-7)
- (18) Schleifkontaktmodul Hilfsleiter


- (1) Arcing chamber cover (option) (→ page 21-1)
- (2) Outlets
- (3) Hole for crane hook (→ page 4-1)
- (4) Shutter (option)
- (5) Locking device shutter (→ page 15-8)
- (6) Withdrawable unit type label (→ page 2-4)
- (7) Break contacts
- (8) Earthing terminal; 14 mm (→ page 5-14)
- (9) Locking device guide rail (→ page 15-8)
- (10) Locking device to prevent racking with panel door open (option) (→ page 17-2)
- (11) Door locking withdrawable unit (option) (→ page 17-1)
- (12) Guide rail
- (13) Factory setting rated current coding (→ page 19-1)
- (14) Switch ground sliding contact
- (15) Equipment dependant coding (option) (→ page 19-2)
- (16) Shutter actuator
- (17) Position signalling switch (option) (→ page 19-7)
- (18) Auxiliary sliding contacts module

#### 2 Schilder / Identifikation

#### 2 Labels / Identification


### 2.1 Ausstattungsschild Leistungsschalter

### 2.1 Circuit-breaker options label



### 2.2 Typschild Leistungsschalter

#### 2.2 Circuit-breaker type label




03/01 AWB1230-1407D/GB 2 – 1

#### 2.3 Identifikation der Auslöseelektroniken

#### 2.3 Identification of the control unit

#### IZM...-A... Auslöser für den Anlagenschutz

### IZM...-A... Trip unit for system protection




### IZM...-V... Auslöser für den Selektivschutz

# IZM...-V... Trip unit with selective protection

### Optionen:

XT(A) Erdschlussschutz Neutralleiterschutz, ein-/ausschaltbar



# Options:

XT(A) earth fault protection neutral conductor protection, can be switched on/off

2 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### IZM...-U... Auslöser für den Universalschutz

#### IZM...-U... Trip unit for universal protection

Optionen:


XT(A) Erdschlussschutz

N-Leiterschutz einstellbar

XAM LCD-Display

XCOM-DP Kommunikationsschnittstelle

XMP(H) Messmodule



Options:

XT(A) earth fault protection

N-conductor protection

adjustable

XAM LCD-display

XCOM-DP communication interface XMP(H)

measurement module

#### IZM...-D... Digitalauslöser

Optionen:


XT(A) Erdschlussschutz


N-Leiterschutz einstellbar

XAMG LCD-Grafik-Display

XCOM-DP Kommunikationsschnittstelle

XMP(H) Messmodule





IZM...-D... Digital trip unit

Options:

XMP(H)

XT(A) earth fault protection

adjustable N-conductor

protection

XAMG LCD-graphics display XCOM-DP communication interface

measurement module


Weitere Informationen zum Auslöser XZMD auf Anfrage.


Further information concerning the XZMD release on request

03/01 AWB1230-1407D/GB 2 – 3

# 2.4 Label Bemessungsnennstrommodul


# 2.4 Rating plug label





# 2.5 Typschild Ausfahrvorrichtung

### 2.5 Withdrawable unit type label



2 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 3 Normen, Bestimmungen

# Standard specifications

#### **WARNUNG**

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an diesem Gerät arbeiten. Dieses Personal muss gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Betriebsanleitung vertraut sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

#### **WARNING**

Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation.

Non-observance of the safety instructions can result in severe personal injury or property damage.

Only qualified personnel should work on this equipment after becoming thoroughly familiar with all warnings, safety notices, and maintenance procedures contained herein.

The succesful and safe operation of this equipment is dependent on proper handling, installation, operation and maintenance.

#### **Qualifiziertes Personal**

im Sinne dieser Betriebsanleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z.B.:

- a) Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- b) Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- c) Schulung in Erster Hilfe.

#### **Qualified Person**

For the purpose of this instruction manual and product labels, a "qualified person" is one who is familiar with the installation, construction and operation of the equipment and the hazards involved.

In addition, he has the following qualifications:

- a) Is trained and authorized to energize, de-energize, clear, ground and tag circuits and equipment in accordance with established safety practices.
- b) Is trained in the proper care and use of protective equipment in accordance with established safety practices.
- c) Is trained in rendering first aid.

Die Leistungsschalter sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine durch Staubentwicklung und ätzende Dämpfe oder Gase erschwerten Betriebsbedingungen vorliegen. Für staubige oder feuchte Räume sind entsprechende Kapselungen vorzusehen.

The circuit-breaker are suited for operation in enclosed spaces not subject to operating conditions aggravated by dust, caustic vapours or gases. Breakers to be installed in dusty or damp locations must be appropriately enclosed.

Der Leistungsschalter entspricht den Normen: IEC 947-2 EN 60947-2 DIN VDE 0660 Teil 1 The circuit-breaker is in conformity with the standards: IEC 947-2 EN 60947-2 DIN VDE 0660 Part 1

03/01 AWB1230-1407D/GB 3 - 1

3 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 4 Transport

Schalter auspacken und auf Transportschäden untersuchen. Bei späterem Einbau von Schalter oder Ausfahrvorrichtung: Lagerung und Weiterversand nur in der Originalverpackung.

# 4 Transport

Unpack the breaker and inspect for damages. In case of later installation of the breaker or withdrawable unit: They may be stored and redispatched only in the original packing.

### Überseeverpackung

#### Overseas packing

Feuchtigkeitsanzeigeschild überprüfen	Weitere Lagerung	
Check humidity indicator	Further storage	
Rosa	Blau	Trockenmittel erneuern oder trocknen
Pink	Blue	Kunststoffolie dicht verschweißen
Dichteverpackung unwirksam Schalter auf Korrosionsschäden prüfen Schäden dem Transportunternehmen melden Sealed packing defective Inspect for corrosion Notify damages to forwarding agent	Gut Good	Verpackung regelmäßig überprüfen  Renew or dry desiccant Reseal the plastic sheeting Check packing from time to time

#### Transport mit Kran

# Lifting by crane

Vorsicht Caution	Schalter Breaker	Ausfahrvorrichtung Withdrawable unit	Schalter + Ausfahrvorrichtung Breaker + Withdrawable unit
Nicht auf die Rückseite legen!  Do not put on the rear side!	Ø max. 12 mm	Ø max. 12 mm	Ø max. 12 mm
Baugröße / Polzahl Frame size / No. of poles	Gewicht Weight		
IZM(IN).1 / 3	35 kg	25 kg	60 kg
IZM(IN).1 / 4	42 kg	29 kg	72 kg
IZM(IN).2 / 3	60 kg	33 kg	102 kg
IZM(IN).2 / 4	75 kg	38 kg	128 kg
IZM(IN).3 / 3	100 kg	73 kg	170 kg
IZM(IN).3 / 4	130 kg	90 kg	220 kg

03/01 AWB1230-1407D/GB 4 - 1

4 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 5 **Montage**

#### Installation

#### **WARNUNG**

Sicherer Betrieb des Schalters setzt voraus, dass er von qualifiziertem Personal sachgemäß unter Beachtung der Warnhinweise dieser Betriebsanleitung montiert und in Betrieb gesetzt wird.



Insbesondere sind sowohl die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu Arbeiten an Starkstromanlagen (z.B. DIN VDE) als auch die den fachgerechten Einsatz von Hebeeinrichtungen und Werkzeugen und die Benutzung persönlicher Schutzausstattungen (Schutzbrillen u.ä.) betreffenden Vorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden die Folge sein.

#### **WARNING**


Safe operation is dependent upon proper handling and installation by qualified personnel under observance of all warnings contained in this instruction manual.

In particular the general erection and safety regulations (e.g. DIN VDE, IEC) and regulations regarding the correct use of hoisting gear and tools and of personal protective gear (safety goggles and the like) shall be observed.

Non-observance can result in death, severe personal injury or substantial property damage.


#### 5.1 Einbau

#### 5.1.1 Einbaulage




#### 5.1 Mounting


#### 5.1.1 **Mounting position**



#### 5.1.2 Einbau auf waagerechter Ebene



#### 5.1.2 Mounting on horizontal surface



4 bolts M8-8.8 + nuts + strain washers


Werden in Schaltschränken ohne Fachböden mehrere Ausfahrvorrichtungen übereinander angeordnet, empfehlen wir Lichtbogenkammerabdeckungen zu verwenden (→ Seite 21-1).

If multiple withdrawable units without a horizontal partition are arranged on top of one another, we recommend the use of arcing chamber cover (→ page 21-1).

03/01 AWB1230-1407D/GB 5 - 1

#### 5.1.3 Einbau an senkrechter Ebene

### 5.1.3 Mounting on vertical surface



	Typ / Type
Tragwinkel (nur für IZM(IN).1 und IZM(IN).2) Mounting brackets (only for IZM(IN).1 and IZM(IN).2)	IZM1/2-XTW


#### 5.2 Anschluss-Schienen

# 5.2 Connecting bars

→ Baugrößen, Maßbilder (Seite 7-1)	→ Frame sizes, dimension drawings (page 7-1)
------------------------------------	--

#### 5.2.1 Horizontalanschluss

#### 5.2.1 Horizontal connection




Der Horizontalanschluss ist Standardanschluss für Festeinbauschalter und Ausfahrvorrichtungen bis 5000 A.

Horizontal installation is the standard connection method for fixed mounted breakers and withdrawable units up to 5000 A.


5 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

### 5.2.2 Frontanschluss (Einloch)

### 5.2.2 Front connection (single-hole fitting)




umrüsten installing




03/01 AWB1230-1407D/GB 5 - 3

### 5.2.3 Frontanschluss (Doppelloch)

### 5.2.3 Front connection (double hole fitting)




umrüsten installing




5 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 5.2.4 Vertikalanschluss

#### 5.2.4 Vertical connection




umrüsten installing




03/01 AWB1230-1407D/GB 5 - 5

# 5.2.5 Flanschanschluss (nur Ausfahrvorrichtung)

# 5.2.5 Flange connection (withdrawable unit only)





	1000 A 2000 A	1600 A 2500 A 3200 A 4000 A
Gewindetiefe X Thread depth X	2528 mm	3235 mm

5 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB

Bestell-Typen Order numbers

Anschluss-Schienen Festeinbauschalter Connecting bars fixed-mounted breaker	Baugröße Frame size	Bemessungsstrom I <sub>u</sub> Rated current I <sub>u</sub>	Anzahl Quantity	Typ Type
	1784/INI\ 4	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XAT1F10-0
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XAT1F16-0
Frontanschluss (Einloch) oben		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XAT1F20-0
Front connection (single-hole fitting) top	IZM(IN).2	2500 A	1	(+)IZM2-XAT1F25-0
		3200 A	1	(+)IZM2-XAT1F32-0
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XAT1F40-0
	1704/101) 4	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XATF10-0
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XATF16-0
Frontanschluss (Doppelloch) oben		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XATF20-0
Front connection (double hole fitting) top	IZM(IN).2	2500 A	1	(+)IZM2-XATF25-0
		3200 A	1	(+)IZM2-XATF32-0
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XATF40-0
	1704/101\ 4	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XAT1F10-U
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XAT1F16-U
Frontanschluss (Einloch) unten	IZM(IN).2	≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XAT1F20-U
Front connection (single-hole fitting) bottom		2500 A	1	(+)IZM2-XAT1F25-U
		3200 A	1	(+)IZM2-XAT1F32-U
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XAT1F40-U
	17N4/INI\ 4	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XATF10-U
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XATF16-U
Frontanschluss (Doppelloch) unten		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XATF20-U
Front connection (double-hole fitting) bottom	IZM(IN).2	2500 A	1	(+)IZM2-XATF25-U
		3200 A	1	(+)IZM2-XATF32-U
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XATF40-U
	IZM(IN).1	≦ 1600 A	1	(+)IZM1-XATV16
Vertikalanschluss	IZM/INI) O	≦ 2500 A	1	(+)IZM2-XATV25
Vertical connection	IZM(IN).2	3200 A	1	(+)IZM2-XATV32
	IZM(IN).3	≦ 5000 A	1	(+)IZM3-XATV50

Anschluss-Schienen Ausfahrvorrichtung Connecting bars withdrawable unit	Baugröße Frame size	Bemessungsstrom I <sub>u</sub> Rated current I <sub>u</sub>	Anzahl Quantity	Typ Type
	1784/181) 4	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XAT1F10-AV
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XAT1F16-AV
Frontanschluss (Einloch)		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XAT1F20-AV
Front connection (single-hole fitting)	IZM(IN).2	2500 A	1	(+)IZM2-XAT1F25-AV
		3200 A	1	(+)IZM2-XAT1F32-AV
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XAT1F40-AV
	IZM(IN).1	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XATF10-AV
	1ZIVI(IIN). 1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XATF16-AV
Frontanschluss (Doppelloch)		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XATF20-AV
Front connection (double hole fitting)	IZM(IN).2	2500 A	1	(+)IZM2-XATF25-AV
		3200 A	1	(+)IZM2-XATF32-AV
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XATF40-AV
	IZM(IN).1	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XATV10-AV
		1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XATV16-AV
N 27 1	IZM(IN).2	≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XATV20-AV
Vertikalanschluss Vertical connection		2500 A	1	(+)IZM2-XATV25-AV
vertical connection		3200 A	1	(+)IZM2-XATV32-AV
	IZM(IN).3	≦ 5000 A	1	(+)IZM3-XATV50-AV
	12101(114).5	6300 A	1	(+)IZM3-XATV63-AV
	17M/INI) 1	≦ 1000 A	1	(+)IZM1-XATA10-AV
	IZM(IN).1	1250 A1600 A	1	(+)IZM1-XATA16-AV
Flanschanschluss		≦ 2000 A	1	(+)IZM2-XATA20-AV
Flange connection	IZM(IN).2	≦ 2500 A	1	(+)IZM2-XATA25-AV
		≦ 3200 A	1	(+)IZM2-XATA32-AV
	IZM(IN).3	≦ 4000 A	1	(+)IZM3-XATA40-AV

03/01 AWB1230-1407D/GB 5 – 7

# 5.3 Hauptleiter anschließen

# 5.3 Connecting the main conductors

#### Hauptleiter-Mindestquerschnitte:


#### Main conductors minimum cross-sections:


Baugröße Frame size	Bemessungsstrom I <sub>u</sub> Rated current I <sub>u</sub> A	Querschnitt Cu-Schienen Cross section of the copper bars mm <sup>2</sup>
	1000	1 x 60 x 10
IZM(IN).1	1250	2 x 40 x 10
	1600	2 x 60 x 10
	800	1 x 50 x 10
	1000	1 x 60 x 10
	1250	2 x 40 x 10
IZM(IN).2	1600	2 x 50 x 10
	2000	3 x 50 x 10
	2500	2 x 100 x 10
	3200	3 x 100 x 10
	4000	3 x 120 x 10 *)
IZM(IN).3	5000	4 x 120 x 10 *)
	6300	6 x 120 x 10 *)

<sup>\*)</sup> Angaben für schwarz gestrichene Cu-Schienen

### Hauptleiteranschluss säubern

#### Cleaning the main conductor connection






5 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB


<sup>\*)</sup> only with black painted copper bars

# Anlagenseitige Schienen festschrauben


# Tighten the copper busbars on the output side



# Hauptleiter abstützen



# Bracing the main conductors



03/01 AWB1230-1407D/GB 5 – 9

#### 5.4 Hilfsleiteranschlüsse

#### Klemmenbelegung:

→ Schaltpläne (Seite 8-1)

# 5.4 Auxiliary conductors

#### **Terminal assignment:**

→ Circuit diagrams (page 8-1)

#### Querschnitte

#### **Cross sections**


Anschluss-Typ Connection type	Leiter abisolieren Strip conductors	1 x	2 x
Schraubklemmen Screw-type terminal	7 mm	0,52,5 mm <sup>2</sup> AWG 2014  + Aderendhülse <sup>1)</sup> Wire end ferrule <sup>1)</sup>	0,51,5 mm <sup>2</sup> AWG 2015 + Aderendhülse <sup>1)</sup> Wire end ferrule <sup>1)</sup>
Käfigzugfedertechnik Tension clamp terminal style	7 mm	0,52,5 mm <sup>2</sup> AWG 2014 + Aderendhülse <sup>2)</sup> Wire end ferrule <sup>2)</sup>	0,52,5 mm <sup>2</sup> AWG 2014 + Aderendhülse <sup>2)</sup> Wire end ferrule <sup>2)</sup>

<sup>1) 1</sup> x bis 2,5 mm $^2$  Rohrform **ohne** Kunststoffhülse nach DIN 46 228 T1

2 x up to 1,5 mm<sup>2</sup> tubular form with plastic sleeve, double wire end ferrule

### 5.4.1 Messerleiste am Schalter Käfigzugfedertechnik

#### 5.4.1 Receptacle on the breaker Tension clamp terminal style



5 – 10 03/01 AWB1230-1407D/GB

<sup>1</sup> x bis 1,5 mm² Rohrform **mit** Kunststoffhülse nach DIN 46 228 T2 2 x bis 1,5 mm² Rohrform **mit** Kunststoffhülse, Zwillings-Aderendhülse

<sup>2) 2</sup> x bis 2,5 mm $^2$  Rohrform **ohne** Kunststoffhülse nach DIN 46 228 T1 2 x bis 1,5 mm $^2$  Rohrform **mit** Kunststoffhülse nach DIN 46 228 T2

<sup>1) 1</sup> x up to 2,5 mm² tubular form without plastic sleeve to DIN 46 228 part 1 1 x up to 1,5 mm² tubular form with plastic sleeve to DIN 46 228 part 2


<sup>2) 2</sup> x up to 2,5 mm $^2$  tubular form without plastic sleeve to DIN 46 228 part 1 2 x up to 1,5 mm $^2$  tubular form with plastic sleeve to DIN 46 228 part 2

### 5.4.2 Hilfsleiterstecker für den Kundenseitigen Anschluss

### 5.4.2 Hand plugs for customer-side connection


### Schraubklemmentechnik

#### **Screw terminals**




### Käfigzugfedertechnik

### Tension clamp terminal style



# Führungszungen anbringen (nur Festeinbauschalter)


# Mounting of guide tongues (fixed-mounted breaker only)



03/01 AWB1230-1407D/GB 5 - 11


# 5.4.3 Codierung Hilfsleiterstecker - Messerleiste (nur Festeinbauschalter)

# 5.4.3 Coding screw terminal connectors (fixed-mounted breaker only)



#### Hilfsleiterstecker aufsetzen


### Fitting screw terminal connectors




5 – 12 03/01 AWB1230-1407D/GB

### 5.4.4 Leitungsverlegung an der Ausfahrvorrichtung

### 5.4.4 Wiring on withdrawable unit





- \*) Sind → Lichtbogenkammerabdeckungen (Seite 21-1) vorhanden, können die Hilfsleiter auf diesen Abdeckungen verlegt werden.
- \*) If → Arcing chamber cover (page 21-1) are used, the wiring to these covers can be moved.

	Typ / Type
Handstecker Schraubklemmentechnik	auf Anfrage
Hand plug screw terminals	on request
Handstecker Käfigzugfedertechnik Hand plug cage clamp	(+)IZM-XKL
Codiersatz	auf Anfrage
Coding set	on request


03/01 AWB1230-1407D/GB 5 – 13

### 5.5 Schutzleiter anschließen

# 5.5 Connecting the protective conductor


### Festeinbauschalter

# Fixed-mounted breaker



# Ausfahrvorrichtung

### Withdrawable unit



#### 6 Inbetriebnahme

#### 6 **Putting into operation**

#### 6.1 Positionen des Schalters in Ausfahrvorrichtung

#### 6.1 Positions of the breaker in withdrawable unit

	Darstellung Diagram	Positionsanzeige Positon indicator	Hauptstrom- kreis Main power circuit	Hilfstromkreis Auxiliary circuit	Schalt- schranktür Panel door	Shutter
Wartungsstellung Maintenance position	(1) (2) (3) (4) (2) (3) (4)	grün green DISCON	getrennt disconnected	getrennt disconnected	offen open	geschlossen closed
Trennstellung Disconnected position	(3)	grün green DISCON	getrennt disconnected	getrennt disconnected	geschlossen closed	geschlossen closed
Teststellung Test position		blau blue TEST DISCON	getrennt disconnected	verbunden connected	geschlossen closed	geschlossen closed
Betriebsstellung Connected position		rot red CONNECT TEST DISCON	verbunden connected	verbunden connected	geschlossen closed	offen open

- (1) Hilfsstromkreis
- (2) Hauptstromkreis
- Schaltschranktür (3)
- (4) Shutter
  - → Zusatzausrüstungen für Ausfahrvorrichtung (Seite 19-1)

- (1)
- Auxiliary circuit Main power circuit (2)
- Panel door (3)
- (4) Shutter

03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 1


<sup>→</sup> Additional devices for withdrawable unit (page 19-1)

# 6.2 Schalter in Ausfahrvorrichtung einsetzen

# 6.2 Inserting the breaker in withdrawable unit


### Positionsanzeige prüfen

**Check position indicator** 



### Führungsschienen herausziehen


Withdraw guide rails



# Schalter einsetzen und in Trennstellung (DISCON) schieben

Fit breaker and push into disconnected position

VORSICHT	CAUTION
Bügelschlösser am Shutter entfernen!	Remove the padlocks on the shutter!




VORSICHT	CAUTION
Schalter bis zum Anschlag in die Trennstellung schieben, die seitlichen Klinken müssen einrasten!	Push breaker as far as the stop into the disconnected position; the latches at the side must engage!

6 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### Schaltschranktür schließen

### Close panel door




### 6.3 Handkurbel herausziehen

#### 6.3 Pull out the crank handle


#### Vorbereitung

#### Preperation



### Kurbelsperre lösen und Kurbel herausziehen

### Unblock crank and pull out the crank handle




→ Abschließvorrichtungen Handkurbel (Seite 15-1)

→ Locking devices for crank handle (page 15-1)

03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 3


# 6.4 Schalter in Betriebsstellung (CONNECT) kurbeln

# 6.4 Crank the breaker into connected position



### 6.5 Handkurbel einschieben


# 6.5 Inserting the crank handle



### 6.6 Federspeicher spannen

### 6.6 Charging the storage spring

per Hand



#### durch Motorantrieb

#### with a motor



Erfolgt automatisch nach Anlegen der Steuerspannung (der Motor schaltet am Ende des Spannvorgangs automatisch ab)

→ Nachrüsten des Motorantriebs (Seite 12-1)

Occurs automatically after application of control voltage (the motor is automatically deenergized at the end of charging)

→ Installing the motor operator (page 12-1)

## 6.7 Checkliste für Inbetriebnahme


## 6.7 Checklist for putting into operation

Durchzuführende Arbeiten		Work to be done		<b>/</b>	
Schalter ist in Schaltstellung AUS		Breaker OFF			
Ausfahrvorrichtung in Betriebsstellung		Withdrawable breaker in connected position			
Bemessungsnennstrommodul ist gesteckt und Rücksetzknopf gedrückt		Rating plug is inserted and reset button is pressed			
Betriebswerte am Überstromauslöser sind eingeste	ellt	Operating values set on overcurrent release			
Hilfs- und Steuerspannungen sind vorhanden		Auxiliary and control voltages applied			
Schaltschranktür ist geschlossen		Panel door closed			
Handkurbel ist eingeschoben		Crank handle is in pushed in position			
Federspeicher ist gespannt		Spring charged			
Bedingungen (je nach Ausführung)		Conditions (depending on version)			
Unterspannungsauslöser	erregt	Undervoltage release	energized		
Arbeitsstromauslöser	nicht erregt	Shunt release	not energized		
Elektrische Einschaltsperre	nicht erregt	Electrical closing lockout	not energized		
Elektrische Verriegelung des Einschaltmagneten	aufgehoben	Electrical interlocking of closing release	cancelled		
Mechanische Wiedereinschaltsperre	auf Reset	Mechanical reclosing lockout	at reset		
Gegenseitige mechanische Schaltverriegelungen	nicht wirksam	Mutual mechanical interlocks	not effective		
Sperrvorrichtungen	nicht aktiviert	Locking devices	not activated		
Zustandsanzeigen		Indications			
OPEN CHARGED CHARGED SPRING					

03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 5


#### 6.8 Einschalten

## 6.8 Closing




#### 6.9 Ausschalten

## 6.9 Switching off



## 6.10 Ausschalten durch Überstromauslöser


## 6.10 Tripping by overcurrent release



6 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB

## 6.11 Wiederinbetriebnahme nach Auslösung

### 6.11 Putting back into service after tripping



03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 7

# 6.12 Ausschalten und Federspeicher entspannen

# 6.12 Switching off and discharging the storage spring

	Festeinbauschalter/ Fixed-mounted breaker	Schalter in Ausfahrvorrichtung/ Withdrawable breaker
1 AUS/ OFF		0 0017-01
2 Hilfstromkreise trennen/ Disconnect auxiliary circuits	X7 X6 X5 X5 X7 X6 X5 X7 X6 X7 X7 X6 X7	Hilfsstromkreis Auxiliary circuit  Positionsanzeige Position indicator  grün green DISCON DISCONDINI DISCON DISCONDINI D
3 EIN/ ON		0017-04
4 AUS/ OFF		0017-01
5 Zustandsanzeigen/ Indications	OPEN CONTACTS RE	DISCHARGED SPRING

6 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

## 6.13 Störungsbeseitigung

Festeinbau- schalter	Ausfahr- vorrichtung	Störung	Ursache	Abhilfe
Х	Х		Federspeicher nicht gespannt	Federspeicher spannen
Х	Х		Unterspannungsauslöser nicht erregt	Unterspannungsauslöser an Spannung legen
Х	х	Schalter lässt sich nicht	Mechanische Wiedereinschalt- sperre wirksam	Ursache für Überstromauslösung beseitigen und Rücksetzknopf drücken
Х	Х	einschalten.	Elektrische Einschaltsperre wirksam	Steuerspannung der Einschalt- sperre aufheben *)
Х	Х	Schalter ist <b>nicht</b> einschaltbereit, Einschaltbereitschaftsanzeige:	5. AUS-Taster abgeschlossen	AUS-Taster freigeben *)
Х	x	0024-04-9B	Sperre gegen Einschalten bei geöffneter Schaltschranktür wirksam (Zubehör)	Schaltschranktür schließen
Х	х	TS READY SPF	Gegenseitige mechanische     Verriegelung wirksam (Zubehör)	Verriegelnden Schalter ausschalten bzw. in Trennstellung kurbeln *)
х	х		Elektronischer Überstrom- auslöser fehlt oder falsch eingebaut	Elektronischen Überstromauslöser richtig einbauen
	х		Schalter steht in Zwischen- position in Ausfahrvorrichtung (Positionsanzeige beachten)	Schalter in Trenn-, Test- oder Betriebsstellung kurbeln

Х	х	Schalter lässt sich nicht einschalten.	etriebsspannung des Einschalt- lagneten falsch bzw. nicht vor- anden Kontrollieren b	ozw. richtige Spannung
	Х	Schalter ist einschaltbereit, Einschaltbereitschaftsanzeige:	chalter steht in Trennstellung Ausfahrvorrichtung Schalter in Tes Betriebsstellur	•
х		OK SPI	ilfsstromstecker abgezogen Hilfsstromstec	ker aufstecken

\*) Achtung - Sicherheitseinrichtung! Aufhebung nur nach Überprüfen der betriebsmäßigen Zulässigkeit.

03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 9

Festeinbau- schalter	Ausfahr- vorrichtung	Störung	Ursache	Abhilfe
	х	Schalter kann aus der Wartungs- stellung nicht in die Trennstellung geschoben werden	Der Einfahrmechanismus steht nicht in Trennstellung	Einfahrmechanismus in Trenn- stellung kurbeln
	х	geschoben werden	Es wird versucht, Schalter in     Ausfahrvorrichtung mit anderem     Bemessungsstrom einzu-     schieben	Codierung von Schalter und Ausfahr- vorrichtung müssen übereinstimmen (gleicher Bemessungsstrom)
	х	Beim Kurbeln von der Trenn- in die Teststellung wird unmittelbar nach Verlassen der Trennstellung höhe- rer Widerstand spürbar	Der Schalter wurde nicht bis zum Anschlag eingeschoben, die seit- lichen Klinken sind noch nicht eingerastet (Achtung: Zerstörungsgefahr!)	Schalter bis zum Anschlag in die Trennstellung schieben, die seit- lichen Klinken müssen einrasten
	x	Beim Kurbeln von der Trenn- in die Teststellung bewegt sich der Schalter während der ersten ca. 6 Umdrehungen nicht	Kein Fehler, funktionsbedingt	Weiterkurbeln
	х	Zum Verfahren lässt sich die Kurbel nicht herausziehen	AUS-Taster wurde nicht gedrückt	AUS-Taster und Kurbelsperre drücken
	Х		Schaltschranktür nicht voll- ständig geschlossen	Schaltschranktür schließen
Х		Schaltschranktür lässt sich nicht öffnen (Türverriegelung als Zubehör)	Eingeschalteter Schalter verriegelt die Schaltschranktür	Schalter ausschalten *)
	Х	- Zubonor)	2. Schalter steht in Betriebsstellung	Schalter in Prüf- oder Trennstellung kurbeln *)

<sup>\*)</sup> Achtung - nur zulässig, wenn der Hauptstromkreis unterbrochen werden darf!

6 – 10 03/01 AWB1230-1407D/GB

## 6.13 Troubleshooting

Fixed-moun- ted breaker	Withdraw- able breaker	Fault	Cause	Remedy
Х	Х		Spring not charged	Charge spring
Х	х		Undervoltage release not energized	Energize undervoltage release
Х	Х		Mechanical reclosing lock-out effective	Rectify cause of overcurrent tripping and press reset
Х	Х	Breaker cannot be closed.  Breaker <b>not</b> ready to close.	Electrical closing interlock effective	Shut off control voltage for interlocking *)
Х	Х	Ready-to-close indicator:	5. Mechanical OFF-button blocked off	Enable the OFF-button *)
Х	х	TS READY SPF	Lockout against closing with panel door open effective (accessories)	Close panel door
Х	Х	TO READ! SIT	7. Mutual mechanical breaker inter- locks effective (accessories)	Open second breaker or crank into disconnected position *)
Х	Х		Electronic over-current release missing or incorrectly installed	Fit overcurrent release properly
	х		Breaker in intermediate position in withdrawable unit (note position indication)	Crank breaker into connected position

Х	Х	Breaker cannot be closed.  Breaker ready to close.	Operating voltage of closing release incorrect or not available.  Check or apply correct voltage
	Х	Ready-to-close indicator:	Circuit-breaker in disconnected position in withdrawable unit     Crank circuit-breaker into test or connected position
X		OK SP	Take out the auxiliary circuit plug

\*) Caution - Safety device: Do not remove or inhibit without a permissibility check.

03/01 AWB1230-1407D/GB 6 – 11

Fixed-moun- ted breaker	Withdraw- able breaker	Fault	Cause	Remedy
	Х	Breaker cannot be moved out from the maintenance position into the disconnected position	Insertion mechanism of breaker not in disconnected position (note position indicator)	Crank the mechanism into disconnected position
	х		Attempt made to fit breaker with different rated current in with- drawable unit	Coding of breaker and withdrawable unit must correspond (same rated current)
	x	When cranking from the disconnected into the test position, strong resistance is felt immediately after leaving the disconnected position	Breaker not pushed right in upto the mechanical limit, lateral latches not yet engaged (Caution: Danger of destruction!)	Push breaker as far as the mechanical limit into the disconnected position; the latches at the side must engage
	Х	When cranking from the disconnected into the test position, the breaker does not move for approx. 6 turns	1. Not a fault	Crank further
	х	Crank cannot be fitted for racking	OFF-button not pressed	Press OFF-button and press the crank handle inhibit.
	Х		Panel door not completely closed	Close panel door
		I		
	Х	Panel door cannot be opened (door interlock as accessory)	Active breaker is inhibiting switchgear cabinet door	Switch off the breaker *)
	х		2. Breaker in connected position	Crank breaker into test or disconnected position *)

<sup>\*)</sup> Caution - only allowed when the main power circuit can be switched off.


6 – 12 03/01 AWB1230-1407D/GB

## 7 Baugrößen, Maßbilder

## 7 Frame sizes, dimension drawings

## 7.1 Übersicht Außenabmessungen

## 7.1 Overall dimensions




3-polig / 3-pole	Festeinb	Festeinbau / Fixed mounting			sfahrtechn drawable ı	
	b	h	t	b	h	t
IZM(IN).1	320	434	357	320	460	471
IZM(IN).2	460	434	357	460	460	471
IZM(IN).3	705	434	357	705	460	471


4-polig / 4-pole	Festeinbau / Fixed mounting			_	sfahrtechn Idrawable I	
	b	h	t	b	h	t
IZM(IN).1	410	434	357	410	460	471
IZM(IN).2	590	434	357	590	460	471
IZM(IN).3	915	434	357	915	460	471

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 – 1

## 7.2 IZM(IN).1-..., Festeinbau, 3- und 4-polig


## Standardausführung Horizontalanschluss






## Standard version horizontal connection


7.2




IZM(IN).1-..., fixed-mounting, 3 and 4 pole




## Frontanschluss (Einloch)




## Front connection (single-hole fitting)




## Frontanschluss (Doppelloch)




## Front connection (double hole fitting)



#### Vertikalanschluss



#### **Vertical connection**



- ① Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
- 2 Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse
- 3 Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- 4) Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- 5 Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
- 6 Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
- (8) Verriegelung in AUS (optionales Zubehör)
- Schlüsselbetätigung (optionales Zubehör)


- 1 Mounting space for removal of arcing chamber covers
- 2 Arcing space, space for electrical auxiliary connections
- ③ Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in the unit
- (4) Control circuit plug with screw terminals
- (5) Control circuit plugs with tension clamp terminals
- $\ensuremath{\mathfrak{g}}$  Dimensions for internal area of closed panel door
- (i) Attachment points for circuit-breaker mounting in the panel
- 8 Locking in OFF position (optional accessories)
- (9) Key operation (optional accessories)


Bemessungsstrom I <sub>n</sub> Rated current I <sub>n</sub>	а	b	С
bis / to 1000 A	10	10	10
1250 – 1600 A	15	15	15

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 - 3

## 7.3 IZM(IN).1-..., Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig


## Standardausführung Horizontalanschluss







## 7.3 IZM(IN).1-..., withdrawable, 3 and 4 pole

## Standard version horizontal connection







## Frontanschluss (Einloch)




## Front connection (single-hole fitting)




## Frontanschluss (Doppelloch)




## Front connection (double hole fitting)




#### Vertikalanschluss




#### **Vertical connection**



## Flanschanschluss



#### Flange connection



- 3 Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- 4 Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- (5) Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
   (6) Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- ① IZM in Betriebsstellung
- 8 IZM in Teststellung
- IZM in Trennstellung
- 10 Befestigungslöcher, Ø 10 mm


- $\ensuremath{\mathfrak{J}}$  Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in the unit
- ④ Control circuit plug with screw terminals
- © Control circuit plug with tension clamp terminals
   © Dimensions for internal area of closed panel door
- (7) IZM in connected position
- 8 IZM in test position
- 9 IZM in disconnected position
- 10 Attachment holes, Ø 10 mm

Bemessungsstrom I <sub>n</sub> Rated current I <sub>n</sub>	а	b	С
bis / to 1000 A	10	10	10
1250 – 1600 A	15	15	15

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 – 5


## 7.4 IZM(IN).2-..., Festeinbau, 3- und 4-polig

## Standardausführung Horizontalanschluss




## 7.4 IZM(IN).2-..., fixed-mounting, 3 and 4 pole


## Standard version horizontal connection




## Frontanschluss (Einloch)




## Front connection (single-hole fitting)




## Frontanschluss (Doppelloch)




## Front connection (double hole fitting)



#### Vertikalanschluss



Vertical connection




- ① Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
- 2 Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse
- Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- (4) Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- (5) Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
- 6 Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- (7) Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
- ① Mounting space for removal of arcing chamber covers
- 2 Arcing space, space for electrical auxiliary connections
- 3 Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in the unit
- (4) Control circuit plug with screw terminals
- © Control circuit plugs with tension clamp terminals
- 6 Dimensions for internal area of closed panel door
- Attachment points for circuit-breaker mounting in the panel


Bemessungsstrom $I_n$ Rated current $I_n$	а	b	С
bis / to 2000 A	10	10	10
2500 A	15	15	15
3200 A	30	30	30

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 - 7

## 7.5 IZM(IN).2-..., Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig


## Standardausführung Horizontalanschluss







## 7.5 IZM(IN).2-..., withdrawable, 3 and 4 pole

#### Standard version horizontal connection







## Frontanschluss (Einloch)




## Front connection (single-hole fitting)




## Frontanschluss (Doppelloch)




## Front connection (double hole fitting)




#### Vertikalanschluss




#### **Vertical connection**



#### Flanschanschluss



Flange connection



- 3 Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- 4) Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- (5) Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
- 6 Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- (i) IZM in Betriebsstellung
- 8 IZM in Teststellung
- IZM in Trennstellung
- 10 Befestigungslöcher, Ø 10 mm


- 3 Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in
- 4 Control circuit plug with screw terminals
- (5) Control circuit plug with tension clamp terminals
- © Dimensions for internal are① IZM in connected position Dimensions for internal area of closed panel door
- 8 IZM in test position
- IZM in disconnected position
- (ii) Attachment holes, Ø 10 mm


Bemessungsstrom I <sub>n</sub> Rated current I <sub>n</sub>	а	b	С
bis / to 2000 A	10	10	10
2500 A	15	15	15
3200 A	30	30	30

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 – 9

## 7.6 IZM(IN).3-..., Festeinbau, 3- und 4-polig


# Standardausführung Horizontalanschluss ≤ 5000 A







## 7.6 IZM(IN).3-..., fixed-mounting, 3 and 4 pole

# Standard version horizontal connection ≤ 5000 A







## Frontanschluss (Einloch) ≤ 4000 A




## Front connection (single-hole fitting) ≤ 4000 A




## Frontanschluss (Doppelloch) ≤ 4000 A



## Front connection (double hole fitting) ≤ 4000 A



#### Vertikalanschluss bis 6300 A



10


Vertical connection up to 6300 A


- ① Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
- 2 Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse
- Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- 4 Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- (5) Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
- 6 Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
- 1 Mounting space for removal of arcing chamber covers
- 2 Arcing space, space for electrical auxiliary connections
- Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in the unit
- 4 Control circuit plug with screw terminals
- 5 Control circuit plugs with tension clamp terminals
- 6 Dimensions for internal area of closed panel door
- (i) Attachment points for circuit-breaker mounting in the panel

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 - 11

## 7.7 IZM(IN).3-..., Ausfahrtechnik, 3- und 4-polig


# Standardausführung Horizontalanschluss ≤ 5000 A







## 7.7 IZM(IN).3-..., withdrawable, 3 and 4 pole

# Standard version horizontal connection ≤ 5000 A







## Frontanschluss (Einloch) ≤ 4000 A




## Front connection (single-hole fitting) ≤ 4000 A




#### Frontanschluss (Doppelloch) ≤ 4000 A




## Front connection (double hole fitting) ≤ 4000 A




#### Vertikalanschluss bis 6300 A




## Vertical connection up to 6300 A



#### Flanschanschluss ≤ 4000 A



#### Flange connection ≤ 4000 A



- 3 Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
- (4) Hilfsstecker mit Schraubklemmtechnik
- (5) Hilfsstecker mit Käfigzugfedertechnik
- 6 Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
- (7) IZM in Betriebsstellung
- 8 IZM in Teststellung
- 9 IZM in Trennstellung
- Befestigungslöcher, Ø 10 mm


- ③ Grooves (4 mm wide, 5 mm depth) for support of phase barriers in the unit
- 4 Control circuit plug with screw terminals
- (5) Control circuit plug with tension clamp terminals
- Dimensions for internal area of closed panel door
- (7) IZM in connected position
- IZM in test position
- IZM in disconnected position
- 10 Attachment holes, Ø 10 mm

Bemessungsstrom I <sub>n</sub> Rated current I <sub>n</sub>	а	b
4000 A	40	210
5000 A	40	210
6300 A	5	245

03/01 AWB1230-1407D/GB 7 - 13


## 7.8 Externer Wandler für N-Leiter

### IZM.1-...




## 7.8 External current transformer for N-connecter

IZM.2-...



IZM.3-...




#### 8 Schaltpläne

## **Circuit diagrams**

#### 8.1 Klemmenbelegung

#### 8.1 **Terminal assignment**



L/L+ U.

N/L -

IZM-XW(C) N-Wandler S2 / IZM-XW(C) N transformer S2 IZM-XW(C) N-Wandler S1 / IZM-XW(C) N transformer S1

externer Spannungswandler L3 / external voltage transformer L3 externer Spannungswandler L2 / external voltage transformer L2 externer Spannungswandler L1 / external voltage transformer L1

Ausgelöst-Meldeschalter XHIA / trip signalling switch XHIA

Meldeschalter am ersten Spannungsauslöser XHIS /

Meldeschalter am zweiten Spannungsauslöser XHIS1 /

erster Arbeitsstromauslöser XA / 1st shunt release XA

Standard-Hilfsschalter XHI-S1-"S" / Standard auxiliary switch XHI-S1-"M"

Standard-Hilfsschalter XHI-S1-"Ö" / Standard auxiliary switch XHI-S1-"B"

Hilfsschalter "Einschaltbereit" XHIB / "Ready to close" signal XHIB

Standard-Hilfsschalter XHI-S2-"S" / Standard auxiliary switch XHI-S2-"M"

Standard-Hilfsschalter XHI-S2-"Ö" / Standard auxiliary switch XHI-S2-"B"

zweiter Spannungsauslöser XA1, XU, XUV / 2nd voltage release XA1, XU, XUV


XHI22: S4 "Ö" / S4 "B"


Optionaler Motorabstellschalter XMS / Optional motor cut-off switch XMS Motorantrieb / motor operator

03/01 AWB1230-1407D/GB 8 – 1

#### 8.2 Hilfsstromschalter


## 8.2 Auxiliary switches






#### 8.3 Meldeschalter


## 8.3 Signal switches






# 8.4 Spannungsauslöser / Elektrische Einschaltsperre

# 8.4 Voltage releases / Electric closing lockout






Spannungsauslöser mit 100% ED können als elektrische Einschaltsperre genutzt werden.

Voltage releases with 100% duty may act as an electric closing lockout.

### 8.5 Einschaltmagnet / Elektrisch EIN


## 8.5 Closing release / Electrical ON




03/01 AWB1230-1407D/GB 8 – 3

#### 8.6 Motorantrieb

## 8.6 Motor operator





<sup>\*)</sup> gleicher Einbauplatz wie XEE same location as XEE



#### 8.7 Fern-Reset

#### 8.7 Remote reset






#### 8.8 Schutzkreise

## 8.8 Trip unit circuitry

#### Mit Messmodul

## With metering module



Weitere Informationen zur Mess- und Kommunikationstechnik auf Anfrage.

Further information concerning measurement and communication technology is available on request.

03/01 AWB1230-1407D/GB 8 – 5

8 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB

## **Funktionstabelle**

<ul><li>■ = standard</li><li>○ = optional</li></ul>		IZMA Auslöser für den Anlagenschutz 630 – 6300 A	IZMV Auslöser für den Selektivschutz 630 – 6300 A	IZMU Auslöser für den Universalschutz 630 – 6300 A	IZMD Digitalauslöser 630 – 6300 A
Standardschutzfunktionen					
Überlastschutz I <sub>v</sub>	L	•	•	•	•
einstellbare Verzögerungszeit t <sub>r</sub>		_	-	•	•
kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz I <sub>sd</sub>	S	_	•	•	•
unverzögerter Kurzschlussschutz I <sub>i</sub>	I	•	•	•	•
optionale Schutzfunktionen					
Neutralleiterschutz	N	_	0	•	•
Erdschlussschutz	G	-	0	0	0
zusätzliche Funktionen					
N-Leiterschutz ein-/ausschaltbar		_	0	•	•
kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz ein-/ausschaltbar		_	_	•	•
unverzögerter Kurzschlussschutz ein-/ausschaltbar		-	-	•	•
thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar		_	_	•	•
Lastüberwachung		-	_	•	•
kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz umschaltbar auf l <sup>2</sup> t		-	_	•	•
unverzögerter Kurzschlussschutz einstellbar		-	_	•	•
Überlastschutz umschaltbar I <sup>4</sup> t		-	-	•	•
Überlastschutz ein-/ausschaltbar		-	_	0	•
N-Leiterschutz einstellbar		-	-	0	•
Umschaltbare Parametersätze		-	-	0	•
Parametrierung und Visualisierung					
Parametrierung über Drehcodierschalter (10 Stufen)		•	•	•	_
Parametrierung über Kommunikation (Absolutwerte)		-	-	0	•
Parametrierung über Menü (Absolutwerte)		_	_	_	•
Fernparametrierung der Grundfunktionen		_	-	0	•
Fernparametrierung der zusätzlichen Funktionen		-	-	0	•
LCD alphanumerisch		-	-	0	•
LCD grafisch		-	-	-	0
Messfunktionen					
Messfunktion "plus"		-	-	0	0
Messfunktion "high end"		-	-	0	0
Kommunikation					
Systembus intern		_	-	•	•
Kommunikation PROFIBUS-DP		_	-	0	0
Kommunikation über Ethernet		-	-	0	0

9

03/01 AWB1230-1407D/GB 9 – 1

#### **Table of functions**

■ = standard □ = optional	IZMA Trip unit for system protection 630 – 6300 A	IZMV Trip unit with selective protection 630 – 6300 A	IZMU Trip unit for universal protection 630 – 6300 A	IZMD Digital trip unit 630 – 6300 A
Standard protective functions				
Overload protection I <sub>v</sub> L	•	•	•	•
Adjustable delay time t <sub>r</sub>	-	-	•	•
Short time delay short-circuit protective device I <sub>sd</sub>	-	•	•	•
Non-delayed short-circuit protective device $\mathbf{I}_{i} \ \mathbf{I}$	•	•	•	•
Optional protective functions				
Neutral pole protection	<b>I</b> –	0	•	•
Earth fault protection	G -	0	0	0
Aditional functions				
N-conductor protection switch on / off	_	0	•	•
Short-delay time short-circuit protection device can be switched on / off	-	-	•	•
Non-delayed short-circuit protection device can be switched on / off	-	-	•	•
Thermal memory can be switched on / off	-	-	•	•
Load monitoring	-	-	•	•
Short-time delayed short-circuit protective device convertible to I <sup>2</sup> t	-	-	•	•
Adjustable non-delayed short-circuit protective device	-	-	•	•
Overload protection convertible to I <sup>4</sup> t	-	_	•	•
Overload protection can be switched on / off	-	_	0	•
Adjustable N-conductor protection	-	-	0	•
Convertible parameter sets	_	_	0	•
Parameter definition and visualization				
Parameter definition via rotary coding switch (10 stage)	•	•	•	-
Parameter definition via communication (absolute values)	-	-	0	•
Parameter definition via menu (absolute values)	-	-	-	•
Remote parameter definition of the basic functions	-	-	0	•
Remote parameter definition of the additional functions	-	-	0	•
Alphanumeric LCD	-	-	0	•
Graphic LCD	-	-	-	0
Measurement functions				
"Plus" measurement functions	-	-	0	0
"High end" measurement functions	_	_	0	0
Communication				
Internal-system bus	_	_	•	•
PROFIBUS-DP communication	_	_	0	0
Communication via Ethernet	_	_	0	0

9 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB


#### 9.1 Beschreibung

#### 9.1.1 Elektronischer Auslöser XZMA

## 9.1 Description

#### 9.1.1 Overcurrent release XZMA

Ansicht Design



## VORSICHT

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente (EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu setzen. Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte und das Bedienpersonal auf das gleiche Potential zu bringen.

## **CAUTION**

To protect the electrostatic sensitive devices (ESD) the attached protective cover must be installed on the test connector. Before the protective cover is removed, ensure that equipment to be connected, and also operating personnel, are at the same potential.

- → Arbeitsweise (Seite 9-14)
- → Anzeigen (Seite 9-14)
- → Hilfsspannungsversorgung (Seite 9-14)

- → Method of working (page 9-14)
- → Indications (page 9-14)
- → Auxiliary power supply (page 9-14)

03/01 AWB1230-1407D/GB 9 – 3


#### Einstellen des Überlastschutzes

#### Setting the overload protection

VORSICHT	CAUTION
Um Fehlauslösungen zu vermeiden, sollten alle Einstellungen nur bei ausgeschaltetem Leistungsschalter erfolgen.	To avoid potential nuisance tripping make all adjustments on the breaker when it is switched off.

#### **Definierte Schalterstellung / Drehwinkelbereiche**

## Defined switch position / rotation angle range



Der Wert 0,1 ist eingestellt, wenn der Drehschalter in diesem **Drehwinkelbereich** steht

The value 0.1 is set when the rotary switch is positioned in this **rotation angle range**.



#### Einstellungen XZMA

- → Abhängig verzögerte Überlastauslösung L-Auslösung (Seite 9-17)
- → Unverzögerte Kurzschlussauslösung
- I-Auslösung (Seite 9-17)

## **Settings XZMA**

- → Inverse time-delay overload tripping L tripping (page 9-17)
- → Non-delayed short-circuit tripping I tripping (page 9-17)


Wiederinbetriebnahme nach Auslösung

(→ Seite 9-21)

Putting back into service after tripping (→ page 9-21)

#### Auslösekennlinien Anlagenschutz IZM...-A...

# IZM...-A... System Protection Tripping Characteristic




Die Kennlinien zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, wenn er durch einen vor dem Überstrom bereits fließenden Strom aktiviert ist. Tritt der Überstrom unmittelbar nach dem Einschalten auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht aktiviert, so verlängert sich die Auslösezeit je nach Höhe des Überstromes um etwa 3 bis 10 ms. Zur Ermittlung der Gesamtausschaltzeiten des Schalters sind zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms für die Lichtbogendauer hinzurechnen.

The characteristics shows how the overcurrent release behaves when it is activated by a current that is already flowing before the over-current. If overcurrent occurs immediately after the circuit-breaker closes, and if the overcurrent release has not yet been activated, the opening time is prolonged by about 3 to 10 ms, depending on the magnitude of the overcurrent. To obtain the total circuit-breaker opening times, about 15 ms (to allow for the arc duration) should be added to the opening times shown.

03/01 AWB1230-1407D/GB 9 - 5

#### 9.1.2 Elektronischer Auslöser XZMV

#### 9.1.2 Overcurrent release XZMV



#### VORSICHT

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente (EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu setzen. Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte und das Bedienpersonal auf das gleiche Potential zu bringen.

#### CAUTION

To protect the electrostatic sensitive devices (ESD) the attached protective cover must be installed on the test connector. Before the protective cover is removed, ensure that equipment to be connected, and also operating personnel, are at the same potential.

- → Erdschlussmodule (Seite 9-13)
- → Arbeitsweise (Seite 9-14)
- → Anzeigen (Seite 9-14)
- → Hilfsspannungsversorgung (Seite 9-14)
- \*) Die Auslöseursache wird ohne Hilfsenergie, nach einer Mindestladezeit von 10 min, für mindestens zwei Tage gespeichert (mit Hilfsenergie beliebig lange).
- → Earth fault modules (page 9-13)
- → Method of working (page 9-14)
- → Indications (page 9-14)
- → Auxiliary power supply (page 9-14)
- \*) The cause of tripping is stored internally for at least two days after a minimum charging time of 10 min (for unlimited time with auxiliary power).

9 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB


#### Einstellen des Überstromschutzes

#### Setting the fault protection adjustments

VORSICHT	CAUTION
Um Fehlauslösungen zu vermeiden, sollten alle Einstellungen nur bei ausgeschaltetem Leistungsschalter erfolgen.	To avoid potential nuisance tripping make all adjustments on the breaker when it is switched off.


#### Definierte Schalterstellung / Drehwinkelbereiche

#### Defined switch position / rotation angle range



Der Wert 0,1 ist eingestellt, wenn der Drehschalter in diesem **Drehwinkelbereich** steht

The value 0.1 is set when the rotary switch is positioned in this rotation angle range.



#### Einstellungen XZMV

- → Abhängig verzögerte Überlastauslösung
- L-Auslösung (Seite 9-17)
- → Kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung
- S-Auslösung (Seite 9-17)
- → Unverzögerte Kurzschlussauslösung
- I-Auslösung (Seite 9-17)

#### **Settings XZMV**

- → Inverse time-delay overload tripping L tripping (page 9-17)
- → Short-time delay short-circuit tripping S tripping (page 9-17)
- → Non-delayed short-circuit tripping I tripping (page 9-17)

#### **Optionale Funktionen XZMV**

- → Erdschlussauslösung G-Auslösung (Seite 9-18)
- → Neutralleiter-Schutz N-Auslösung (Seite 9-18)
- → Externe 24 V DC-Versorgung (Seite 9-19)

#### **Optional functions XZMV**

- → Earth-fault tripping G tripping (page 9-18)
- → Neutral conductor protection N tripping (page 9-18)
- → External 24 V DC supply (page 9-19)

#### Wiederinbetriebnahme nach Auslösung

(→ Seite 9-21)

#### Putting back into service after tripping

(→ page 9-21)

#### Prüfung der Auslösefunktion

(→ Seite 9-22)


#### Testing the tripping function

(→ page 9-22)

03/01 AWB1230-1407D/GB 9 -


#### Auslösekennlinien Selektivschutz IZM...-V...

#### IZM...-V... Protection With Selectivity Tripping Characteristic



#### **Erdschlussschutz**

#### Earth fault protection



stromabhängig verzögerter Überlastbereich  $\mathrm{I}^2$ t = konst. current dependent overload range  $\mathrm{I}^2$ t = constant

kurzzeitverzögerter Kurzschlussbereich  ${\rm I_{sd}}$  short-time delay short-circuit range  ${\rm I_{sd}}$ 

unverzögerter Kurzschlussbereich I<sub>i</sub> non-delayed short-circuit range I<sub>i</sub>

Erdschlussschutzbereich earth-fault protection range


Die Kennlinien zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, wenn er durch einen vor dem Überstrom bereits fließenden Strom aktiviert ist. Tritt der Überstrom unmittelbar nach dem Einschalten auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht aktiviert, so verlängert sich die Auslösezeit je nach Höhe des Überstromes um etwa 3 bis 10 ms. Zur Ermittlung der Gesamtausschaltzeiten des Schalters sind zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms für die Lichtbogendauer hinzurechnen.

The characteristics shows how the overcurrent release behaves when it is activated by a current that is already flowing before the over-current. If overcurrent occurs immediately after the circuit-breaker closes, and if the overcurrent release has not yet been activated, the opening time is prolonged by about 3 to 10 ms, depending on the magnitude of the overcurrent. To obtain the total circuit-breaker opening times, about 15 ms (to allow for the arc duration) should be added to the opening times shown.

9 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 9.1.3 Elektronischer Auslöser XZMU

#### 9.1.3 Overcurrent release XZMU



#### VORSICHT

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente (EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu setzen. Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte und das Bedienpersonal auf das gleiche Potential zu bringen.

#### CAUTION

To protect the electrostatic sensitive devices (ESD) the attached protective cover must be installed on the test connector. Before the protective cover is removed, ensure that equipment to be connected, and also operating personnel, are at the same potential.


- → Erdschlussmodule (Seite 9-13)
- → Arbeitsweise (Seite 9-14)
- → Anzeigen (Seite 9-14)
- → Hilfsspannungsversorgung (Seite 9-14)
- \*) Die Auslöseursache wird ohne Hilfsenergie, nach einer Mindestladezeit von 10 min, für mindestens zwei Tage gespeichert (mit Hilfsenergie beliebig lange).
- → Earth fault modules (page 9-13)
- → Method of working (page 9-14)
- → Indications (page 9-14)
- → Auxiliary power supply (page 9-14)
- \*) The cause of tripping is stored internally for at least two days after a minimum charging time of 10 min (for unlimited time with auxiliary power).

#### Einstellen des Überstromschutzes

#### Setting the fault protection adjustments

VORSICHT	CAUTION
Um Fehlauslösungen zu vermeiden, sollten alle Einstellungen nur bei ausgeschaltetem Leistungsschalter erfolgen.	To avoid potential nuisance tripping make all adjustments on the breaker when it is switched off.


#### Definierte Schalterstellung / Drehwinkelbereiche



#### Defined switch position / rotation angle range

Der Wert 0,1 ist eingestellt, wenn der Drehschalter in diesem **Drehwinkelbereich** steht.

The value 0.1 is set when the rotary switch is positioned in this rotation angle range.



#### Einstellungen XZMU

- → Abhängig verzögerte Überlastauslösung
- L-Auslösung (Seite 9-17)
- → Kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung
- S-Auslösung (Seite 9-17)
- → Unverzögerte Kurzschlussauslösung
- I-Auslösung (Seite 9-17)
- → Neutralleiter-Schutz N-Auslösung (Seite 9-18)

#### **Settings XZMU**

- → Inverse time-delay overload tripping L tripping (page 9-17)
- → Short-time delay short-circuit tripping S tripping (page 9-17)
- → Non-delayed short-circuit tripping I tripping (page 9-17)
- → Neutral conductor protection N tripping (page 9-18)

# **Optionale Funktionen XZMU**

- → Externe 24 V DC-Versorgung (Seite 9-19)
- → Lastüberwachung (Lastaufnahme/Lastabwurf) (Seite 9-19)
- → Voreilende Meldung "L-Auslösung" (Seite 9-19)
- → Störung im Überstromauslöser (Seite 9-19)
- → Übertemperatur im Überstromauslöser (Seite 9-19)
- → Phasenunsymmetrie (Seite 9-19)
- → Erdschlussauslösung G-Auslösung (Seite 9-18)
- → Erdschluss-Schutz mit I<sup>2</sup>-abhängiger Verzögerung G-Auslösung (Seite 9-18)
- → Erdschlussalarm ("G-Alarm") (Seite 9-20)
- → Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung (ZSI) (Seite 9-20)

#### **Optional functions XZMU**

- → External 24 V DC supply (page 9-19)
- → Load monitoring (load acceptance/ load shedding) (page 9-19)
- → Leading "L-trip signal" (page 9-19)
- → Overcurrent release fault (page 9-19)
- → Overtemperature in the overcurrent release (page 9-19)
- → Phase unbalance (page 9-19)
- → Earth-fault tripping G tripping (page 9-18)
- → Inverse-time earth-fault tripping G tripping (page 9-18)
- → Earth fault alarm ("G alarm") (page 9-20)
- → Zone selective interlocking (ZSI) (page 9-20)

#### Wiederinbetriebnahme nach Auslösung

(→ Seite 9-21)

#### Putting back into service after tripping

(→ page 9-21)

#### Prüfung der Auslösefunktion

(→ Seite 9-22)

#### Testing the tripping function

(→ page 9-22)

#### Bemessungsnennstrommodul

(→ Seite 9-24)

#### Rating plug

(→ page 9-24)

# Plombier- und Abschließvorrichtung

(→ Seite 9-25)

#### Sealing and locking device


(→ page 9-25)

#### Auslösekennlinien Universalschutz IZM...-U...

# IZM...-U... Universal Protection Tripping Characteristic


# Überlastbereich I<sub>r</sub>

# Overload range I<sub>r</sub>




# unverzögerter Kurzschlussbereich Ii

# non-delayed short-circuit range li




# verzögerter Kurzschlussbereich I<sub>sd</sub>


# delayed short-circuit range $I_{sd}$



#### **Erdschlussschutz**

#### Earth fault protection





Die Kennlinien zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, wenn er durch einen vor dem Überstrom bereits fließenden Strom aktiviert ist. Tritt der Überstrom unmittelbar nach dem Einschalten auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht aktiviert, so verlängert sich die Auslösezeit je nach Höhe des Überstromes um etwa 3 bis 10 ms. Zur Ermittlung der Gesamtausschaltzeiten des Schalters sind zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms für die Lichtbogendauer hinzurechnen.

The characteristics shows how the overcurrent release behaves when it is activated by a current that is already flowing before the over-current. If overcurrent occurs immediately after the circuit-breaker closes, and if the overcurrent release has not yet been activated, the opening time is prolonged by about 3 to 10 ms, depending on the magnitude of the overcurrent. To obtain the total circuit-breaker opening times, about 15 ms (to allow for the arc duration) should be added to the opening times shown.


9 – 12 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 9.1.4 Erdschlussmodule

# Modul XTA

#### 9.1.4 Earth fault modules

#### **Module XTA**



- Modul auswechselbar
- nur Alarmmeldung, Leistungsschalter wird nicht ausgelöst
- Alarmmeldungen können über internen Systembus und Feldbus (PROFIBUS-DP) ausgegeben werden
- Erdschlusserfassung wählbar: vektorielle Summenbildung  $\Sigma$  I = L1+L2+L3+N oder externer Erdschlusswandler 1200 A : 1 A
- Umschalter nur bei ausgebautem Modul zugänglich

- The module can be exchanged
- only the circuit-breaker alarm message will not be activated
- Alarm messages can be issued via the internal system bus and field bus (PROFIBUS-DP)
- Earth-fault detection can be selected: vectorial summation Σ I = L1+L2+L3+N or external earth-fault converter module 1200 A: 1 A
- The changeover is only accessible when the earth-fault module is removed

#### **Modul XT**


Umschalter Erdschlusserfassung Earth-fault detection changeover Drehschalter Einstellwert Erdschluss-Schutz

Rotary switch earth fault setting

Drehschalter Einstellwert

Erdschluss-Alarm

Rotary switch earth fault alarm



#### **Module XT**


G-ALARM

- Modul auswechselbar
- Erdschluss-Schutz durch Auslösung des Leistungsschalters und Alarmmeldung
- Alarmmeldungen können über internen Systembus und Feldbus (PROFIBUS-DP) ausgegeben werden
- Erdschlusserfassung wählbar: vektorielle Summenbildung  $\Sigma$  I = L1+L2+L3+N oder externer Erdschlusswandler 1200 A : 1 A
- Umschalter Erdschlusserfassung nur bei ausgebautem Modul zugänglich

- The module can be exchanged
- Earth-fault protection by activation of the circuit-breaker and alarm message
- Alarm messages can be issued via the internal system bus and field bus (PROFIBUS-DP)
- Earth-fault detection can be selected: vectorial summation  $\Sigma$  I = L1+L2+L3+N or external earth-fault converter module 1200 A : 1 A
- The earth-fault detection changeover is only accessible when the module is removed

#### 9.1.5 Arbeitsweise

#### 9.1.5 Method of working



# 9.1.6 Hilfsspannungsversorgung

Die Schutzfunktionen des Überstromauslösers sind ohne zusätzliche Hilfsspannung sichergestellt. Die Energieversorgung erfolgt über die schalterinternen Stromwandler.

# 9.1.6 Auxiliary power supply


Active and alarm

The protective functions of the overcurrent release are assured without an additional auxiliary supply source. Power is supplied via the current transformer inside the breaker.

## 9.1.7 Anzeigen

#### **Aktivierung und Alarm**

# 9.1.7 Indications



- A IZM.1-..., IZM.2-...: 60 A, IZM.3-...: 200 A
- B Stromeinstellwert I<sub>r</sub>
- B C Überlastbereich

- A IZM.1-..., IZM.2-...: 60 A, IZM.3-...: 200 A
- B Current setting I<sub>r</sub>
- B C Overload range

Kommunikation Communication



Erweitert Extended




- Erweiterte Schutzfunktion hat ausgelöst, verursacht durch Messfunktion
- Auslösegrund im Event-Log
- Extended protection function has tripped, caused by the measurement function
- Trip cause in the event log

Ausgelöst Trip

Zwei Anzeigevarianten, abhängig vom Auslösertyp

Two display variations, dependent on the trip type



- Schutzfunktion hat ausgelöst
- nur 1 Auslösegrund wird angezeigt
- nur der letzte Auslösegrund wird angezeigt
- Protection function has tripped
- Only one trip cause will be displayed
- Only the last trip cause will be displayed

#### Störung im Überstromauslöser

03/01 AWB1230-1407D/GB


#### Trip unit error

# Error wird angezeigt bei:

- Mikroprozessorfehler
- interner Systembus Fehler
- Speichertestfehler
- Temperaturfehler
- Messfunktionsfehler
- Einstellungsfehler am Drehcodierschalter
- falsches Bemessungsnennstrommodul ist gesteckt
- Bemessungsnennstrommodul fehlt oder defekt

- Error will be displayed with:
- Microprocessor error
- Internal system bus error
- Memory test error
- Temperature sensor
- Measurement function error
- Setting error on the rotary coding switch
- Incorrect rating plug is inserted
- The rating plug is missing or defective

9 – 15



Cursor UP Cursor DOWN

9 – 16 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 9.1.9 Funktionen

# Abhängig verzögerte Überlastauslösung - L-Auslösung

Der Einstellwert bestimmt den maximalen Dauerstrom, bei dem der Schalter ohne Auslösung betrieben werden kann. Der Trägheitsgrad bestimmt, wie lange eine Überlast andauern kann, ohne dass es zu einer Auslösung kommt (siehe Kennlinie). Der Überstromauslöser hat bei  $t_{sd} = (M)$  (20 ms) eine zuschaltbare Phasenausfallempfindlichkeit, um einen Motor bei Ausfall einer Phase vor Übererwärmung im kritischen Lastbereich zu schützen.

Ist der Betriebsstrom, bei aktivierter Phasenausfallempfindlichkeit, der am niedrigsten belasteten Phase um 50% kleiner als der Betriebsstrom der am höchsten belasteten Phase, so wird der Einstellwert I $_{\rm r}$  automatisch auf 80% reduziert. Unterscheiden sich die Werte der drei Phasenströme um weniger als 50%, so stellt sich der Einstellstrom I $_{\rm r}$  wieder auf seinen eingestellten Wert ein.

Einstellwerte:

 $I_r$  = Als Amperewerte in Schritten von 40% bis 100%  $I_n$ 

Trägheitsgrade:

 $t_r = 2 \text{ bis } 30 \text{ s } (6 \text{ x } I_r)$ 

#### Kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung - S-Auslösung

Der Ansprechwert  $I_{sd}$  legt zusammen mit der Einstellung der Verzögerungszeit  $t_{sd}$  die Abschaltung von fehlerbehafteten Abzweigen in Verteileranlagen fest.

Ansprechwerte:

Die Einstellung der S-Auslösung erfolgt in Vielfachen von Ia:

 $I_{sd} = 1,25 \text{ bis } 12 \text{ x } I_{n}$ 

Verzögerungszeiten:

 $t_{sd} = 20^*$ ) bis 400 ms und "OFF" ( $I_{sd} = AUS$ )

\*) Die Verzögerung 20 ms ist keine Staffelzeit. Anwendung: Nichtauslösung bei Einschaltstromspitzen von anlaufenden Motoren.

Um bessere Selektivität mit nachgeschalteten Sicherungen zu erreichen, kann anstelle der konstanten Verzögerungszeit auf eine  $l^2t_{sd}$ -Kennlinie umgeschaltet werden. Durch das Umschalten erhält man eine Kennlinie mit stromabhängiger Verzögerungszeit bei konstantem  $l^2t_{sd}$ -Wert.  $l^2t_{sd}$  kann nur auf "on" gestellt werden, wenn 80 ms  $\leqq t_{sd} \leqq 400$  ms ist.

#### Unverzögerte Kurzschlussauslösung - I-Auslösung

Der Einstellwert  $l_i$  legt die Grenze für die unverzögerte Abschaltung von Kurzschlüssen fest.

Ansprechwerte:

Die Einstellung der I-Auslösung erfolgt in Vielfachen von I.:

 $\rm I_i=1,5$  bis 12 x  $\rm I_n$  , "MAX" und "OFF" In der Stellung "OFF" (AUS) ist zu beachten, dass  $\rm I_{cs}=I_{cw}$  gilt. "OFF"" nur bei  $\rm t_{sd} \le 400~ms$ .

#### 9.1.9 Functions

#### Inverse time-delay overload tripping - L tripping

The current setting adjustment sets the current level at which the breaker will continuously operate without tripping. The verification time determines the maximum duration of an overload without tripping taking place (see the characteristic curve). The overcurrent release has an increased phase failure sensitivity function at switch position  $t_{sd} = \widehat{\mathbb{M}}$  (20 ms), to protect a motor from overheating under critical load conditions in case of phase failure.

With an unsymmetrical current load, by which the current of the lowest loaded phase is less than 50% of the current of the highest phase, the current setting  $I_r$  is reduced automatically to 80%. If the three phase currents vary by less than 50%, the set current  $I_r$  will reset to its set value.

Current settings:

 $I_r$  = as ampere values in steps from 40% to 100% of  $I_n$ 

Verification times:

 $t_r = 2 \text{ to } 30 \text{ s } (6 \text{ x } I_r)$ 

#### Short-time delay short-circuit tripping - S tripping

The response value  $I_{sd}$  determines (together with the time delay setting  $t_{sd}$ ) the shutdown of faulty feeders in distribution systems.

Response values:

The setting of the S-tripping occurs as multiples

of In:

 $I_{sd} = 1.25 \text{ x to } 12 \text{ x } I_{n}$ 

Delay times:

 $t_{sd}$  = 20\*) to 400 ms and "OFF" ( $I_{sd}$  = OFF)

\*) The 20 ms delay is not a selective grading time. Application: No tripping on inrush current peaks of motors which are starting up.

To improve the selectivity obtained by the load-side fuses, change-over from a fixed time lag to an  $\mathsf{I}^2\mathsf{t}_{sd}$  characteristic can be effected. The characteristic is then set for inverse-time lag at constant  $\mathsf{I}^2\mathsf{t}_{sd}.$ 

Switching  $I^2t_{sd}$  to "on" is possible when 80 ms  $\leq t_{sd} \leq$  400 ms.

## Non-delayed short-circuit tripping - I tripping

The  $I_i$  setting determines the limit for the non-delayed shutdown of short-circuits.

Non-delayed response values:

The setting of the I-tripping occurs as multiples of I $_n$ : I $_i$  = 1,5 to 12 x I $_n$ , "MAX" and "OFF" In the "OFF" position, it must be noted that I $_{cs}$  = I $_{cw}$  applies. "OFF" is only selectable when t $_{sd} \leqq$  400 ms.

#### Erdschlussauslösung - G-Auslösung

Der Ansprechwert  $\mathbf{I_g}$  legt zusammen mit der Einstellung der Verzögerungszeit  $\mathbf{t_g}$  die Abschaltung von Erdschlussfehlern fest.

Ansprechwerte:

Die Einstellung der G-Auslösung erfolgt in Ampere im Bereich von

 $I_q = 0.2 \times I_n$  bis 1200 A und "OFF" (AUS)

Verzögerungszeiten:

 $t_{a} = 100 \text{ bis } 500 \text{ ms}$ 

# Erdschluss-Schutz mit I<sup>2</sup>-abhängiger Verzögerung - G-Auslösung

Um eine bessere Selektivität zu erreichen, kann anstelle der konstanten Verzögerungszeit auf eine  ${\rm I}^2{\rm t}_{\rm g}$ -Kennlinie umgeschaltet werden. Durch das Umschalten erhält man eine Kennlinie mit stromabhängiger Verzögerungszeit bei konstantem  ${\rm I}^2{\rm t}_{\rm g}$ -Wert.

#### Neutralleiter-Schutz - N-Auslösung

Wird der Strom des Neutralleiters mit einem Wandler gemessen, so kann der Neutralleiter wie die Hauptleiter gegen Überlast geschützt werden. Ist der N-Leiter schwächer (stärker) ausgelegt als der Hauptleiter, so kann der Ansprechwert für  $\rm I_N$  niedriger (höher) als  $\rm I_r$  eingestellt werden. Es gilt der gleiche Trägheitsgrad wie für die L-Auslösung.

Einstellwerte:

 $I_N$  = Als Amperewerte in Schritten von 20% bis 100%  $I_n$ 

Trägheitsgrade:

t<sub>r</sub> wie L-Auslösung

#### Earth-fault tripping - G tripping

The response value  $I_g$  determines (together with the delay setting  $t_g$ ) the shutdown of earth-faults.

Response values:

The earth-fault response setting is possible in ampere values in the range from  $I_a = 0.2 \times I_n$  to 1200 A and "OFF"

Earth-fault delay times:

 $t_{q} = 100 \text{ to } 500 \text{ ms}$ 

#### Inverse-time earth-fault tripping - G tripping

To improve selectivity, changeover from a fixed time delay to an  $\mathsf{I}^2\mathsf{t}_g$  characteristic can be effected. The characteristic is then set for inverse-time delay at constant  $\mathsf{I}^2\mathsf{t}_g$  to achieve a current dependent delay time.

#### Neutral conductor protection - N tripping

If the current of the neutral conductor is measured with a current transformer, the neutral conductor can be protected against overload like the main conductor. For neutral conductors with smaller (larger) cross-section than the main conductor, the pickup current for  $I_N$  can be set to lower (higher) values than  $I_r$ . The verification time is equal to overload tripping.

Current settings:  $I_N$  = as ampere values in steps from 20% to 100% of  $I_n$ 

Verification times:

t<sub>r</sub> equal to overload tripping

9 – 18 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### Externe 24 V DC-Versorgung

Der Überstromauslöser muss zur Parametrierung aktiviert sein blinkende grüne Betriebsanzeige (Aktiv-LED). Ein nicht aktivierter Überstromauslöser kann durch die externe 24 V DC-Versorgung aktiviert werden. Darüber hinaus kann durch die externe 24 V DC-Versorgung ein Auslösegrund mehrfach und auch nach mehr als 48 Stunden angezeigt werden. Außerdem kann die Selbsttestfunktion des Auslösers betätigt werden.

#### Lastüberwachung (Lastaufnahme/Lastabwurf)

Die Lastüberwachung ist über die wählbaren Ansprechwerte  $I_{an}$  für Lastaufnahme und  $I_{ab}$  für Lastabwurf im Bereich von 50 bis 150% x  $I_r$  bis zu einem Kleinstwert 160 A möglich. Dabei ist die gemeinsame Verzögerungszeit  $t_\chi$  im Bereich von 1 bis 15 Sekunden einstellbar.

Bei Unterschreiten des Ansprechwertes  $I_{an}$  und bei Überschreiten des Ansprechwertes  $I_{ab}$  wird nach der eingestellten Verzögerungszeit  $t_x$  die Meldung ausgegeben. Die Meldungen "Lastabwurf" und "Voreilende Meldung L-Auslösung" werden auf dem gleichen Ausgang gemeldet.

Die Einstellung kann mit einem Parametriergerät erfolgen (bei Auslieferung ist die Lastüberwachung deaktiviert).

# Voreilende Meldung "L-Auslösung"

Die Meldung voreilende "L-Auslösung" wird 200 ms vor der Überlastauslösung ausgegeben. Damit können z.B. Thyristor-Regelgeräte abgesteuert werden.

#### Störung im Überstromauslöser

Eine Störung des Mikroprozessors wird hiermit gemeldet. Eine interne Bypass-Schaltung bewirkt im Fehlerfall des Mikroprozessors bei Kurzschlüssen eine Auslösung (> 15 x I<sub>n</sub>, kurzverzögert 500 ms).

#### Übertemperatur im Überstromauslöser

Überschreitet die Temperatur im Überstromauslöser den Grenzwert von 85 °C wird dies gemeldet. Die Meldungen "Übertemperatur" und "Phasenunsymmetrie" werden auf dem gleichen Ausgang gemeldet.

#### Phasenunsymmetrie

Ist der Betriebsstrom der am niedrigsten belasteten Phase um 50% kleiner als der Betriebsstrom der am höchsten belasteten Phase, kann bei entsprechender Parametrierung des Überstromauslösers eine Meldung erfolgen. Die Einstellung kann mit einem separatem Parametriergerät erfolgen. Die Meldungen Übertemperatur und Phasenunsymmetrie werden auf dem gleichen Ausgang gemeldet.

#### External 24 V DC supply

The overcurrent release must be activated for parameter definition flashing green operating display (active LED). An non-activated release can be activated by the external 24 V DC supply. Furthermore, this external 24 V DC supply can indicate a reason for tripping several times and also for periods exceeding 48 hours. In addition, it is possible to actuate the self-test function of the release.

#### Load monitoring (load acceptance/load shedding)

Load monitoring is possible by means of the selectable response values  $\rm I_{an}$  for load acceptance and  $\rm I_{ab}$  for load shedding in the range of 50 to 150% x  $\rm I_r$  down to a minimum value of 160 A. The common delay time  $\rm t_x$  is adjustable in the range of 1 to 15 seconds.

When the response value  $I_{an}$  is undershot and the response value  $I_{ab}$  is overshot, the signal is issued after the set delay time  $t_x$ . The "load-shedding" and "L-trip leading signal" signals are emitted at the same output.

Parameter definition can be carried out with a parameter assignment module (when supplied, the phase unbalance signal is deactivated).

#### Leading "L-trip signal"

The leading "L-trip signal" is output 200 ms prior to overload trip. It enables, for example, the reset of thyristor regulators.

#### Overcurrent release fault

This signals a fault in the microprocessor. In the event of a fault in the microprocessor due to short-circuits, an internal bypass circuit causes a trip ( $> 15 \times I_n$ , 500 ms short-time-delay).

#### Overtemperature in the overcurrent release

If the temperature in the overcurrent release exceeds the limit of 85  $^{\circ}$ C, this is signalled. The "overtemperature" and "phase unbalance" signals are emitted at the same output.

#### Phase unbalance

If the operating current at the lowest-loaded phase is 50% lower than the operating current at the highest-loaded phase, a signal can be emitted if the overcurrent release parameters are suitable defined. Parameter definition can be carried out with a separate parameter assignment module. The overtemperature and phase unbalance signals are emitted at the same output.

#### 9.1.10 Optionale Funktionen der Überstromauslöser

#### Erdschlussalarm ("G-Alarm")

Diese Meldung erfolgt, wenn der Ansprechwert des Erdschlussauslösers "G" überschritten und die Verzögerungszeit  $t_g$  abgelaufen ist. Die Meldung wird zurückgesetzt, sobald der Erdschluss wieder beseitigt ist.

#### Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung (ZSI)

Durch den Kurzschluss- oder Erdschluss-Schutz mit ZSI wird in einer aus mehreren Staffelebenen bestehenden Verteilungsanlage bei voller Selektivität die Verzögerungszeit  $t_{\rm ZSI}=50$  ms der Auslösung erreicht. Der Überstromauslöser ermöglicht dies durch Kommunikation der einzelnen Leistungsschalter miteinander. Hierzu dient das ZSI-Modul.

Im Kurzschlussfall fragt jeder vom Kurzschluss betroffene Schalter die ihm direkt nachgeordneten Schalter innerhalb von 50 ms ab, ob der Kurzschluss auch in der nächsten unteren Staffelebene auftritt. Für die Selektivitäts-Steuerung sind die Überstromauslöser der beteiligten Leistungsschalter untereinander durch Kommunikationsleitungen zu verbinden.

#### 9.1.10 Optional functions of overcurrent release


#### Earth fault alarm ("G alarm")

This signal is issued when the response value of the earth fault release has exceeded "G" and the delay time  $t_g$  has elapsed. The signal is reset as soon as the earth fault has been eliminated again.

#### Zone selective interlocking (ZSI)

Short-circuit or earth fault protection with ZSI makes it possible to achieve tripping with a time delay  $t_{\rm ZSI} = 50$  ms in a distribution system consisting of several grading levels, while retaining full discrimination. The overcurrent release permits this by intercommunication between the individual circuit-breakers. The ZSI module serves this purpose.

When a short-circuit occurs, each circuit-breaker affected by a short circuit interrogates the next breaker directly downstream within 50 ms whether the short circuit has also occured in the next lower level. For discrimination control, the overcurrent release of the circuit-breakers involved must be mutually interconnected by means of communication leads.



#### **Anschlussbelegung**

#### Terminal assignment

X 8-1	interner Systembus -	internal system bus -		
X 8-2	interner Systembus +	internal system bus +		
X 8-3	24 V DC	24 V DC		
X 8-4	0 V DC	0 V DC		
X 8-5	externer Spannungswandler L1	external voltage transformer L1		
X 8-6	externer Spannungswandler L2	external voltage transformer L2		
X 8-7	externer Spannungswandler L3	external voltage transformer L3		
X 8-8	externer Spannungswandler Stern	external voltage transformer star point		
X 8-9	N-Wandler S1	N transformer S1		
X 8-10	N-Wandler S2	N transformer S2		
X 8-11	G-Wandler S1	G transformer S1		
X 8-12	G-Wandler S2	G transformer S2		
X 8-13	Fernreset für Ausgelöstmeldung	Remote reset of trip signal		
X 8-14	Fernreset für Ausgelöstmeldung	Remote reset of trip signal		

9 – 20 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 9.1.11 Wiederinbetriebnahme nach Auslösung

# 9.1.11 Putting back into service after tripping

1 Aulösegrund ermitteln/ Finding the cause of trip	TEST PROTOCOL CLEAR						
2 Anzeige/ Indicator	Überlast im Hauptleiter  Overload in main conductor	Überlast im N-Leiter  Overload in neutral conductor	Kurzschluss: kurzzeitverzö- gerte Auslösung Short-time delayed trip	Kurzschluss: unverzögerte Auslösung Short circuit: non-delayed trip	Erdschluss- Auslösung Earth fault trip	Störung Überstromauslöser  Overcurrent release fault	Erweiterte Schutzfunktion Extended relaying function
3 Ursache ermitteln und beseitigen/ Finding and remedying causes	Verbraucher überprüfen, unterge- ordnete Verbraucher abschalten  Inspect the load, switch-off downstream consumers/loads  Fehler in der Schaltanlage beheben  Remedy the fault in the switchgear				(→ Seite 9-15) (→ page 9-15)		
4 Schalter prüfen/ Check breaker		Schalter auf eventuelle Schäden untersuchen Inspect circuit-breaker for possible damage					
5 Auslösegrund löschen/ Clear cause of trip	TEST PROTOCOL CLEAR						
6 Wiederein- schaltsperre zurücksetzen/ Reset reclosing lockout	Manuelle Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre Manual reset of the re-closing lockout  RESEAKER TRIPPED  RESET  manuelle Rücksetzung (→ Seite 10-1)  automatisc  automatisc					ratische Rücksetz liedereinschaltspreset of the re-clo	erre osing lockout  Seite 10-2)
7 Ausgelöst- Meldung zurücksetzen/ Reset tripped breaker	Bei manueller Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre wird schon gleichzeitig die Ausgelöst-Meldung zurückgesetzt.  With manual reset of the re-closing lockout, the tripped message is reset simultaneously.					0075-03-02	
8 Zustands- anzeigen/ Indications	OPEN CONTACTS READY SPRING						
8				Einschalten (Seite → Closing (page 6			

#### 9.1.12 Prüfung der Auslösefunktion


#### Voraussetzungen

- Auslöser ist aktiviert
- Strom nicht im Überlastbereich
- → Anzeigen (Seite 9-14)


#### 9.1.12 Testing the tripping function

#### **Conditions**


- Release is activated
- Current not in overload range
- → Indications (page 9-14)



9 – 22 03/01 AWB1230-1407D/GB



#### 9.1.13 Rating plug



In der Vergangenheit konnte ein Leistungsschalter auf seine Anwendung zugeschnitten werden, indem andere Eisenwandler verwendet wurden.

Durch die Verwendung von Rogowskispulen nimmt das Bemessungsnennstrommodul den Teil der Funktion der Eisenwandler ein, der für den Überstromauslöser den Bemessungsstrom festlegt. Das Bemessungsnennstrommodul erlaubt die Einstellung des Bemessungsstromes innerhalb eines gewissen Bereiches für eine gegebene Baugröße des Leistungsschalters.

Wenn ein Bemessungsnennstrommodul mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert gesteckt ist, verändern sich alle Einstellwerte auf ihre Minmalwerte und die Anzeige "Error" beginnt zu blinken. Bei fehlendem Bemessungsnennstrommodul nimmt der Überstromauslöser an, dass das kleinstmögliche Bemessungsnennstrommodul gesteckt ist.

In the past, a circuit-breaker could be adapted to suit its application by simply using another iron-cored transformer.

With the introduction of Rogovski coils, the rating plug takes over the part of the function of the iron-core transformer which determines the rated current for the overcurrent release. The rating plug allows setting of the rated current within a certain range for a given circuit-breaker frame size.


If a rating plug is inserted with a value which is too high or too low, all the setting values reset to their minimum values and the "Error" display starts to flash. If the rating plug is not inserted, the overcurrent release assumes that the smallest possible rating plug has been inserted.

Bemessungsnennstrommodul Rating plug	Typ Type
250 A *)	(+)IZM-XRP250
315 A	(+)IZM-XRP315
400 A	(+)IZM-XRP400
500 A	(+)IZM-XRP500
630 A	(+)IZM-XRP630
800 A	(+)IZM-XRP800
1000 A	(+)IZM-XRP1000
1250 A **)	(+)IZM-XRP1250
1600 A	(+)IZM-XRP1600
2000 A	(+)IZM-XRP2000
2500 A	(+)IZM-XRP2500
3200 A	(+)IZM-XRP3200
4000 A	(+)IZM-XRP4000
5000 A	(+)IZM-XRP5000
6300 A	(+)IZM-XRP6300

- \*) kleinstes Bemessungsnennstrommodul für IZM.2-...
- \*\*) kleinstes Bemessungsnennstrommodul für IZM.3-...
- \*) smallest rating plug for frame IZM.2-...
- \*\*) smallest rating plug for frame IZM.3-...

9 – 24 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 9.1.14 Sealing and locking device




Typ / Type	
(+)IZM-XHB	

#### 9.2 Zusatzfunktionen Kommunikation

#### 9.2 Additional functions communication

#### System-Architektur

#### System architecture




- interner Systembus: Bussystem zur Verbindung von Schalterkomponenten und zum Feldbus (PROFIBUS-DP)
- **PROFIBUS-DP:** Feldbus zur Verbindung von Automatisierungskomponenten
- XEM-ZSI: Modul Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung (Schutzmodul, muss immer als erstes Modul angeschlossen werden)
- XEM-6DI: Eingangsmodul mit 2 Eingängen für Parametersatzumschaltung und 6 Eingängen potentialfreier "0/1"-Signale
- XEM-6DO...: Bis 2 Ausgangsmodule (Optokoppler oder Relais) mit je 6 Ausgängen
- XEM-PG: Parametrier-, Bedien-, Beobachtungsund Testgerät (auch Anschluss über Prüfbuchse möglich)
- XEM-4AO: Analog-Ausgangs-Modul
- XCOM-DP: Kommunikationsmodul
- XW05U...: Spannungswandler
- Protection: Schutzmodul
- XMP(H): Messmodul
- XZM...: Elektronischer Überstromauslöser

- Internal system bus: Bus system for connection of breaker components as well as connection to the fiels bus (PROFIBUS-DP)
- **PROFIBUS-DP:** Fleld bus for the connection of automation components
- XEM-ZSI: Zone selective interlocking module (protection module, must always be connected as the first module)
- XEM-6DI: Input module with 2 inputs for parameter set changeover and 6 potential free inputs for "0/1" signals
- XEM-6DO...: Up to 2 output modules (Opto-couplers or relays) with 6 outputs each
- XEM-PG: Parameter definition, operation, observation and test unit (connection via test connector also possible)
- XEM-4AO: Analog output module
- XCOM-DP: Communication module
- XW05U...: Voltage Transformer
- Protection: Protection module
- XMP(H): Measurement module
- XZM...: Overcurrent release

9 – 26 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 9.2.1 Statusmeldungen Kommunikation

## 9.2.1 Status signals communication



#### Kommunikationsfähige Meldeschalter

- (1) Meldeschalter Speicherzustand
- (2) Meldeschalter Schaltstellung Hauptkontakte (EIN / AUS)
- (3) Meldeschalter Einschaltbereitschaft
- (4) Ausgelöst-Meldeschalter
- (5) Meldeschalter am 1. Arbeitsstromauslöser
- (6) Meldeschalter Betriebsstellung
- (7) Meldeschalter Teststellung
- (8) Meldeschalter Trennstellung
- (9) Meldeschalter am 2. Arbeitsstromauslöser oder am Unterspannungsauslöser

#### Signalling switch with communication function

- (1) Signalling switch spring charged
- (2) Signalling switch main contact ON-OFF position
- (3) Signalling switch ready-to-close
- (4) Trip signalling switch
- (5) Signalling switch on 1st shunt release
- (6) Signalling switch connected position
- (7) Signalling switch test position
- (8) Signalling switch disconnected position
- (9) Signalling switch on 2nd shunt release or undervoltage release

Weitere Informationen zur Mess- und Kommunikationstechnik auf Anfrage.

Further information concerning measurement and communication technology is available on request.

#### 9.3 Wandler

#### 9.3.1 Externer Wandler für N-Leiter


# **Durchsteckwandler / Ring-type transformer**

# Anschluss P1 Connection P1 Anschluss P2 Connection P2 Kennzeichen P2 Identifier

#### 9.3 Current transformers

#### 9.3.1 External current transformer for N-connector

# Wandler mit Kupferanschluss / Transformer with copper connection



→ Maßbilder (Seite 7-14)

→ Dimension drawings (page 7-14)

**Connection assignment** 

# Zuordnung der Anschlüsse

# 

Durch diese Zuordnung wird gleiche Stromflussrichtung im Schalter und im externen Messwandler gewährleistet.

This assignment guarantees the same current flow direction in the breaker and in the external neutral-conductor sensor.


9 – 28 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 10 Wiedereinschaltsperre und Fern-Rücksetzung

# 10 Re-closing lockout and remote reset


# 10.1 Schalter mit Wiedereinschaltsperre (Manuelle Rücksetzung)

# 10.1 Breaker with re-closing lockout (Manual reset)




# 10.2 Schalter ohne Wiedereinschaltsperre (Automatische Rücksetzung)

# 10.2 Breaker without re-closing lockout (Automatic reset)



# 10.2.1 Fernrücksetzen der Ausgelöst-Anzeige und Ausgelöst-Meldung

# 10.2.1 Remote reset of tripped indicator and tripped signal




10 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 11 Hilfsstromschalter

#### 11.1 Schaltergruppe Meldung

# 11 Auxiliary and control switches

# 11.1 Signaling switches



- (1) Ausgelöst-Meldeschalter XHIA
- (2) Zustands-Meldeschalter XHIS am 1. Arbeitsstromauslöser(→ Seite 13-1)
- (3) Meldeschalter Einschaltbereitschaft XHIB
- (4) Zustands-Meldeschalter XHIS1 am 2. Arbeitsstromauslöser oder am Unterspannungsaulöser (→ Seite 13-1)
- (5) Hilfsstromschalter S1 (Standard)
- (6) Hilfsstromschalter S2 (Standard)
- (7) Hilfsstromschalter S4
- (8) Hilfsstromschalter S3


- (1) Trip signalling switch XHIA
- (2) XHIS condition signalling switch on 1st shunt release(→ page 13-1)
- (3) Signalling switch ready-to-close XHIB
- (4) XHIS1 condition signalling switch on 2nd shunt release or undervoltage release (→ page 13-1)
- (5) Auxiliary switch S1 (standard)
- (6) Auxiliary switch S2 (standard)
- (7) Auxiliary switch S4
- (8) Auxiliary switch S3


#### 11.1.1 Meldeschalter nachrüsten

- → Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)
- → Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)


#### 11.1.1 Mounting signalling switches

- → Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)
- → Removing the operating panel (page 24-4)





# 11.2 Schaltergruppe Steuerung



- (1) Abstellschalter S13 für Fern-Rücksetzung
- (2) Abstellschalter S14 für Arbeitsstromauslöser XA...05 (übererregt) (→ Seite 13-3)
- (3) Abstellschalter S15 für Einschaltmagnet XE...05 (übererregt) (→ Seite 13-3)
- (4) Schalter XEE "Elektrisch EIN" (→ Seite 13-3) oder Motorabstellschalter XMS (→ Seite 12-2)

# 11.3 Schaltergruppe Positonsmeldung

→ Positionsmeldeschalter für Ausfahrvorrichtung (Seite 19-7)

# 11.4 Schaltergruppe Kommunikation

→ Statusmeldungen Kommunikation (Seite 9-27)

# 11.2 Control switches

- (1) Cut-off switch S13 for remote-reset
- (2) Cut-off switch S14 for over-excited shunt release XA...05 (fast operation) (→ page 13-3)
- (3) Cut-off switch S15 for over-excited closing release XE...05 (fast operation) (→ page 13-3)
- (4) Switch XEE "Electrical ON" (→ page 13-3) or charging motor main switch XMS (→ page 12-2)

# 11.3 Positon signalling switches


→ Position signalling switches for withdrawable unit (page 19-7)

#### 11.4 Communications switches

→ Status signals communication (page 9-27)

11 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# **Connecting wires**



# Ausstattungsschild aktualisieren

Wisch- und wasserfesten Stift verwenden

# Updating the options label

Use an indeliable ink pen

XFR X8-14, X8-13 T XHIA X7-14 L I 12 X7-13 XHIM X7-10 I	V AC V DC XHIS1  240 V AC XHIS1  240 V AC XHIB  240 V AC XHIB	X7-6 L   4 X7-5 L   1 X7-3 L   1 X7-2 X6-6	240 V AC	X6-13 X5-12	V AC V DC XHI V DC XHI V DC XHI V DC XM	X6-4,12 1 2,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	500 V AC 220 V DC 500 V AC 220 V DC V AC 00092

Meldeschalter / Signalling switches	Typ / Type
Meldeschalter Einschaltbereitschaft XHIB Signalling switch ready-to-close XHIB	(+)IZM-XHIB
Ausgelöst-Meldeschalter XHIA (1 W) Trip signalling switch XHIA (1 W)	Standard

Zusätzliche Hilfsstromschalter / Additional isolation control switch	Typ / Type
2 S + 2 Ö 2 M + 2 B	(+)IZM-XHI22


11 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 12 Motorantrieb

#### **Ohne Motorabstellschalter (Bedienpult)** 12.1

#### 12 **Motor operator**

#### 12.1 Without motor cut-off switch (operating panel)



#### Nachrüsten des Motorantriebs


- → Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)
- → Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)

Motor auf Keilwelle setzen

# Installing the motor operator


- → Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)
- Removing the operating panel (page 24-4)


# Place the motor on the spline shaft



# Motor befestigen / Leitungen anschließen


# Connecting the motor / connecting wires






# 12.2 Mit Motorabstellschalter am Bedienpult


# 12.2 With motor cut-off switch on operating panel





# 12.3 Schaltplan


# 12.3 Circuit diagram



Motorabstellschalter XMS kann nicht mit Elektrisch EIN XEE... kombiniert werden.

The motor cut-off switch XMS cannot be combined with electrical ON XEE...

12 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB



# Ausstattungsschild aktualisieren

# Updating the options label

	Wisch- und wasserfesten Stift verwenden					Use an inc	deliable ink pen	
XFR XHIA XHIM	X8-14, X8-13 X7-14, X7-19 X7-10 X7-10	240 V AC 220 V DC XHIS XHIS1 XHIB	X7-6 L 14 X7-5 X7-3 L 11 X7-2 X6-6 X6-5	240 V AC	X6-14, X6-13 X5-12 X5-11 X6-8 X6-7	V AC V DC V DC V DC	X6-4,12 1 2,10 2 X6-3,12 1 2,9 X5-1,6,8,10 X5-1 M	500 V AC

	Spannung / Voltage	Leistungsaufnahme / Power rating	Typ / Type
Motorantrieb /	24 V DC	110 W	(+)IZM-XM24-30DC
Motor operator	30 V DC	140 W	(+)IZM-XM24-30DC
	48 V DC	120 W	(+)IZM-XM48-60DC
	60 V DC	140 W	(+)IZM-XM48-60DC
	110-127 V AC / 110-125 V DC	150 W	(+)IZM-XM110AC/DC
	208-240 V AC / 220-250 V DC	130 W	(+)IZM-XM230AC/220DC
Motorabstellschalter / Motor cut-off switch			(+)IZM-XMS


12 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 13 Spannungsauslöser, Einschaltmagnet, Elektrisch EIN

# 13.1 Optionale Meldeschalter XHIS(1) am Spannungsauslöser anbringen

# 13 Voltage releases, Closing release, Electrical ON

# 13.1 Installing optional signalling switches XHIS(1) on voltage releases



- (1) Wippe
- (2) Meldeschalter
- (3) Führung
- (4) Nut


- (1) Rocker
- (2) Signalling switch
- (3) Guide
- (4) Groove

# 13.2 Verzögerungszeiten am Unterspannungsauslöser einstellen

#### Unverzögerter Auslöser XU


# 13.2 Setting delay times on the undervoltage release

# Non-delayed release XU




# Verzögerter Auslöser XUV

# Delayed release XUV



# 13.3 Spannungsauslöser nachrüsten Einbauplätze

# 13.3 Installing voltage releases Mounting locations



- (1) 1. Arbeitsstromauslöser XA
- (2) Meldeschalter S22
- (3) Einschaltmagnet XE(4) 2. Arbeitsstromauslös
  - Arbeitsstromauslöser XA1
     oder unverzögerter Unterspannungsauslöser XU
     oder verzögerter Unterspannungsauslöser XUV
- (5) Meldeschalter S23
- (6) Abstellschalter S14 für übererregten Arbeitsstromauslöser
- (7) Abstellschalter S15 für übererregten Einschaltmagnet
- (1) 1st shunt release XA
- (2) Signaling switch S22
- (3) Closing release XE
- (4) 2nd shunt release XA1 or non-delayed undervoltage release XU or delayed undervoltage release XUV
- (5) Signaling switch S23
- (6) Cut-off switch S14 for overexcited shunt release
- (7) Cut-off switch S15 for overexcited closing release

Spannungsauslöser mit 100% ED können als elektrische Einschaltsperre genutzt werden.


Voltage release with 100% duty may act as an electric closing lockout.

# Spannungsauslöser einsetzen


- → Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)
- → Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)

#### Fit voltage releases

- → Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)
- → Removing the operating panel (page 24-4)



Haltebügel entfernen Remove retainer





Haltebügel wieder aufsetzen und arretieren Reattach the retainer and lock it

13 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### Abstellschalter für übererregte Arbeitsstromauslöser und Einschaltmagneten einbauen


# Installing cut-off switch for over-excited shunt release and closing release





#### 13.4 Elektrisch EIN nachrüsten

# 13.4 Installing electrical ON



Um Fehleinschaltungen zu verhindern: Plombierklappe (Option) über "Mechanisch EIN" montieren

In order to avoid erroneous switch-on: Install a sealing cap (option) on top of the "Mechanical ON"

Elektrisch EIN XEE... kann nicht mit Motorabstellschalter XMS kombiniert werden.

Electrical ON XEE... cannot be combined with the motor cut-off switch XMS.

# 13.5 Mechanische Funktionsprüfung


# 13.5 Mechanical function test

VORSICHT	CAUTION
Gefährlicher Federspeicher!	Hazardous spring pressure!

	Arbeitsstromauslöser Shunt release	Einschaltmagnet Closing release
1		per Hand spannen (Seite 6-4) rage spring manually (page 6-4)
2	→ Einschalten (Seite 6-6) → Closing (page 6-6)	
3	Anker Armature XA1 XA1 F06810	Anker Armature XE ZO-6910
4	Schalter schaltet aus Breaker switches off	Schalter schaltet ein Breaker switches on
5		→ Ausschalten (Seite 6-6) → Switching off (page 6-6)

# 13.6 Leitungen anschließen

# 13.6 Connecting wires



13 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### 13.7 Abschließende Arbeiten


# 13.7 Final operations

1	<ul> <li>→ Bedienpult aufsetzen (Seite 24-4)</li> <li>→ Fit the operating panel (page 24-4)</li> </ul>
2	<ul> <li>→ Hilfsleiterstecker aufsetzen (Seite 5-12)</li> <li>→ Fitting screw terminal connectors (page 5-12)</li> </ul>
3	<ul> <li>→ Leitungen an Hilfsleiterstecker anschließen (Seite 5-11)</li> <li>→ Connecting the wires to the screw terminals (page 5-11)</li> </ul>
4	<ul> <li>→ Ausfahrtechnik: Schalter in Teststellung fahren (Seite 6-1)</li> <li>→ Insert the withdrawable breaker into test position (page 6-1)</li> </ul>

### 13.8 Elektrische Funktionsprüfung

#### 13.8 Electrical function test


VORSICHT	CAUTION
Diese Funktionsprüfung darf nur bei aufgesetztem Bedienpult erfolgen. Der Schalter in Ausfahrtechnik darf nicht in der Betriebsstellung stehen.	This function check should only be carried out with the operating panel fitted.  The withdrawable circuit-breaker must not be set to the connected position.



03/01 AWB1230-1407D/GB 13 – 5

# Ausstattungsschild aktualisieren

# Updating the options label



Einschaltmagnet / Closing release	AC V 50/60 Hz	DC V	Typ / Type
Einschaltmagnet XE (100% ED, geeignet für Dauerbetrieb)	-	24	(+)IZM-XE24DC
Closing release XE (100% duty, suitable for continuous	-	30	(+)IZM-XE30DC
operation)	-	48	(+)IZM-XE48DC
	-	60	(+)IZM-XE60DC
	110	110	(+)IZM-XE110AC/DC
	230	220	(+)IZM-XE230AC/220DC
übererregter Einschaltmagnet XE	-	24	(+)IZM-XE24DC05
(5% ED, nicht geeignet für Dauerbetrieb)	-	48	(+)IZM-XE48DC05
Overexcited closing release XE (5% duty, not suitable for continuous operation)	110-127	110-125	(+)IZM-XE110AC/DC05
	208-240	220-250	(+)IZM-XE230AC/DC05

Meldeschalter / Signaling switches	Typ / Type
Meldeschalter am ersten Spannungsauslöser / Signaling switch 1st voltage release	(+)IZM-XHIS
Meldeschalter am zweiten Spannungsauslöser / Signaling switch 2nd voltage release	(+)IZM-XHIS1

Elektrisch EIN / Electrical ON	Typ / Type
Taster / Button	(+)IZM-XEE-T
Taster mit Plombierklappe / Button with sealing cap	(+)IZM-XEE-TP
Taster mit Schloss CES / Key-operated button CES	(+)IZM-XEE-C

13 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB

1. Spannungsauslöser / 1st voltage release	AC V 50/60 Hz	DC V	Typ / Type
Arbeitsstromauslöser XA     (100% ED, geeignet für Dauerbetrieb)  1st shunt release XA     (100% duty, suitable for continuous operation)	-	24	(+)IZM-XA24DC
	-	30	(+)IZM-XA30DC
	-	48	(+)IZM-XA48DC
	-	60	(+)IZM-XA60DC
	110	110	(+)IZM-XA110AC/DC
	230	220	(+)IZM-XA230AC/220DC
übererregter Arbeitsstromauslöser XA (5% ED, nicht geeignet für Dauerbetrieb)	-	24	(+)IZM-XA24DC05
	-	48	(+)IZM-XA48DC05
Overexcited 1st voltage release XA (5% duty, not suitable for continuous operation)	110-127	110-125	(+)IZM-XA110AC/DC05

2. Spannungsauslöser / 2nd voltage release	AC V 50/60 Hz	DC V	Typ / Type
2. Arbeitsstromauslöser XA1	-	24	(+)IZM-XA1(24DC)
2nd shunt release XA1	-	30	(+)IZM-XA1(30DC)
	-	48	(+)IZM-XA1(48DC)
	-	60	(+)IZM-XA1(60DC)
	110	110	(+)IZM-XA1(110AC/DC)
	230	220	(+)IZM-XA1(230AC/220DC)
Unterspannungsauslöser XU (unverzögert)	-	24	(+)IZM-XU24DC
Undervoltage release XU (non-delayed)	-	30	(+)IZM-XU30DC
	-	48	(+)IZM-XU48DC
	110-127	110-125	(+)IZM-XU127AC/125DC
	208-240	220-250	(+)IZM-XU240AC/250DC
	380-415	-	(+)IZM-XU415AC
Unterspannungsauslöser XUV (verzögert)	-	48	(+)IZM-XUV(48DC)
Undervoltage release XUV (delayed)	110-127	110-125	(+)IZM-XUV(127AC/125DC)
	208-240	220-250	(+)IZM-XUV(240AC/250DC)
	380-415	-	(+)IZM-XUV(415AC)

03/01 AWB1230-1407D/GB 13 – 7

13 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 14 Anzeige- und Bedienelemente

# 14 Indicators and operating elements

#### Bei Nachrüstung:

- → Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)
- → Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)

#### With retrofitting:


- → Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)
- → Removing the operating panel (page 24-4)

#### 14.1 Verriegelungsset

Zur Nachrüstung steht ein Verriegelungsset zur Verfügung.

#### 14.1 Locking set

A locking set is available for retrofitting.



#### 14.2 Motorabstellschalter nachrüsten

(→ Seite 12-2)

#### 14.2 Installing motor cut-off switch

(→ page 12-2)

#### 14.3 Elektrisch EIN-Taster nachrüsten

(→ Seite 13-3)


#### 14.3 Installing electrical ON push-button

(→ page 13-3)

03/01 AWB1230-1407D/GB 14 - 1

# 14.4 Pilzdrucktaster NOT-AUS nachrüsten

# 14.4 Installing EMERGENCY OFF push-button



	Typ / Type
NOT-AUS / EMERGENCY OFF	(+)IZM-XPV

14 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 15 Abschließvorrichtungen


# 15 Locking devices

# 15.1 Sicherheitsschlösser

# 15.1 Safety locks

→ Vorrichtungen für Bügelschlösser (Seite 15-7)

→ Devices for padlocks (page 15-7)




	Sicherheitsschloss Safety lock	Fabrikate Make	Wirkung Effect
1	Verriegelung in AUS (Bedienpult)  Abschließvorrichtung in AUS-Stellung  Locking in OFF position (operating panel)  Locking device for the OFF position	CES CASTELL	Mit dieser Funktion wird ein Einschalten des Leistungsschalters verhindert und die Trennerbedingung nach IEC 60 947-2 in AUS-Stellung erfüllt. Der Schalter muss "AUS" sein. Der Sicherheitsschlüssel ist nur in "AUS" abziehbar. Bei eingeschaltetem Leistungsschalter ist die Abschließvorrichtung blockiert. Die Sperre ist nur bei abgezogenem Schlüssel wirksam.  With this function, switch on of the circuit-breaker is prevented and the isolating requirements in accordance with IEC 60 947-2 in the OFF position is fulfilled. The switch must be "OFF". The safety key can only be removed in the "OFF" position. When the circuit-breaker is switched on, the locking device is inhibited. The block is only effective when the key is removed.
2	Elektrisch EIN Electrical ON	CES	Verhindert unautorisiertes elektrisches Einschalten am Bedienpult. Mechanisches Einschalten und Ferneinschaltung bleiben möglich. Die Sperre ist nur bei abgezogenem Schlüssel wirksam.  Prevents unauthorized electrical switch-on from the operating panel. Mechanical switch-on and remote switch-on are however possible. The inhibit is only effective when the key is removed.
3	Abschließvorrichtung gegen Verfahren in der Trennstellung  Prevention of locking device movement to disconnected position	CES	Verhindert das Herausziehen der Kurbel in der Trennstellung. Übertragung des Sperrsignals vom Schloss zum Abschließvorrichtung durch Bowdenzug. Ein Schalteraustausch ist möglich. Die Sperre ist nur bei abgezogenem Schlüssel wirksam.  Prevents the removal of the crank handle in the disconnected position. Transfer of the inhibit signal from the lock to the locking device via a Bowden cable. An exchange of the breaker is possible. The inhibit is only effective when the key is removed
4	Handkurbel Crank handle	CES	Verhindert das Herausziehen der Kurbel. Der Schalter ist gegen Verfahren gesichert. Die Sperre ist nur bei abgezogenem Schlüssel wirksam.  Prevents the removal of the crank handle. Movement of the circuit-breaker is prevented. The block is only effective when the key is removed.

Bei Nachrüstung:	With retrofitting:
→ Ausschalten und Federspeicher entspannen	→ Switching off and discharging the storage spring
(Seite 24-2)	(page 24-2)
→ Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)	→ Removing the operating panel (page 24-4)

03/01 AWB1230-1407D/GB 15 – 1


# 15.1.1 Verriegelung in AUS (Bedienpult) nachrüsten

# Steuerschieber einbauen (bei Schalter in Ausfahrtechnik vorhanden)




# 15.1.1 Retrofitting of Locking in OFF (Operating Panel)

# Installing the control rod (Available on withdrawable units)



#### Sicherheitsschloss montieren


#### Installing safety lock



15 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

#### Felder am Bedienpult ausbrechen

#### Removing the knock-outs on the front panel



#### 15.1.2 Sicherheitsschloss Elektrisch EIN nachrüsten

→ Elektrisch EIN nachrüsten (Seite 13-3)

#### 15.1.2 Installing safety lock electrical ON

→ Installing electrical ON (page 13-3)


#### 15.1.3 Abschließvorrichtung gegen Verfahren in der Trennstellung


Grundplatte montieren

# 15.1.3 Locking device against moving disconnected position

Fitting base plate

VORSICHT	CAUTION	
Selbstschneidende Schraube vorsichtig anziehen.	Carefully tighten the self-tapping screws.	






03/01 AWB1230-1407D/GB 15 – 3

#### Bowdenzug verlegen

#### Fixing the bowden wire




- Bowdenzug so verlegen, dass keine Knickung entsteht (große Biegeradien).
- Kleinster zulässiger Biegeradius R = 100 mm. Die übrigen Biegeradien so groß wie möglich wählen.
- Bowdenzug mit Kabelbinder fixieren.

- Align the bowden wire so that there are no kinks (large bending radii).
- Minimum permissible bending radius R = 100 mm.
   Select the other bending radii as large as possible.
- Fix the bowden wire with a cable tie.

#### Sicherheitsschloss einbauen


#### Installing safety lock



15 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

# Bowdenzug am Sicherheitsschloss befestigen


# Mounting bowden wire on safety lock



03/01 AWB1230-1407D/GB 15 – 5

#### Bowdenzug justieren

#### Adjusting the bowden wire



- Schalter in Trennstellung bringen.
- Schlüssel abziehen.
- Den vollständig in den Halter eingeschraubten Bowdenzug per Hand so weit herausschrauben, bis die Kurbel nicht mehr herausziehbar ist.
- Aus dieser Position den Bowdenzug noch eine Umdrehung aus der aus dem Halter herausschrauben.
- Diese Einstellung mit Sechskantmutter sichern.
- Schaltschranktür schließen und Funktion überprüfen.

- Move the circuit-breaker to disconnected position.
- Withdraw the key.
- Unscrew the bowden wire which is fully engaged in retainer by hand, until crank can no longer be withdrawn.
- From this position, unscrew the bowden wire one more turn out of the retainer.
- Secure setting with hexagonal nut.
- Close the panel door and check the function.

Bedienungshinweis	Notes	
Die Abschließvorrichtung gegen Verfahren in der Trennstellung kann nur in der Trennstellung aktiviert werden.  Die Aktivierung erfolgt durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn und anschließendem Abziehen.  In Test- bzw. Betriebsstellung kann der Schlüssel nicht gedreht und damit nicht abgezogen werden.  Bei aktivierter Abschließvorrichtung gegen Verfahren in der Trennstellung kann:  - die Kurbel nicht herausgezogen und damit der Schalter nicht in die Test- bzw. Betriebsstellung gefahren werden.	The locking device against moving to disconnected position can only be activated in the disconnected position.  Activation is effected by turning the key clockwise and then withdrawing it.  The key cannot be turned and withdrawn in the test or connected positions.  When the locking device against moving to the disconnected position is activated, it is:  - not possible to withdraw the crank, and thus not possible to move the circuit-breaker to test or connected position.	
<ul> <li>der Schalter der Ausfahrvorrichtung entnommen werden (Austausch des Schalters ist möglich).</li> </ul>	<ul> <li>possible to remove the circuit-breaker from the withdrawable unit (replacement of the circuit- breaker is possible).</li> </ul>	

	Sicherheitsschloss Safety lock	Fabrikat Make	Typ Type
1	Verriegelung in AUS (Bedienpult)  Locking in OFF position (Operating panel)	CES CASTELL	(+)IZM-XVDM (+)IZM-XVDME-C
2	Elektrisch EIN Electrical ON	CES	(+)IZM-XEE-C
3	Abschließvorrichtung Trennstellung  Locking device disconnected position	CES	(+)IZM-XV-AV
4	Kurbel (nur Schalter in Ausfahrtechnik)  Crank handle (Withdrawable breaker only)	CES	(+)IZM-XVK-AV


15 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 15.2 Vorrichtungen für Bügelschlösser

→ Sicherheitsschlösser (Seite 15-1)

# 15.2 Devices for padlocks

→ Safety locks (page 15-1)



	Sperrvorrichtung Locking arrangement	Wirkung Effect
1	Verschlussbügel für die Verriegelung in AUS (mit bis zu 4 Bügelschlössern abschließbar)  Lock shackle for the locking in OFF position (can be locked with up to 4 padlocks)	Mit dieser Funktion wird ein Einschalten des Leistungsschalters verhindert und die Trennerbedingung in AUS-Stellung erfüllt. Der Schalter muss "AUS" sein.  With this function, switch on of the circuit-breaker is prevented and the isolation requirement in the OFF position is fulfilled. The switch must be "OFF".
2	Shutter	Bei entnommenem Schalter kann mit 2 Bügelschlössern die jeweilige Kombination (oben/unten, offen/geschlossen) abgeschlossen werden.  When the circuit-breaker is removed, the respective combination (top/bottom, open/closed) can be locked with 2 padlocks
3	Führungsschienen Guide rails	Mit 2 Bügelschlössern können die Führungsschienen abgeschlossen werden. Der Schalter kann nicht in der Ausfahrvorrichtung eingesetzt werden.  The guide rails can be closed with 2 padlocks. The circuit-breaker cannot be inserted into the frame.
4	Handkurbel Crank handle	Durch bis zu 3 Bügelschlösser wird das Herausziehen der Kurbel verhindert. Der Schalter ist gegen Verfahren gesichert.  Withdrawal of the crank handle is prevented by use of up to 3 padlocks. The circuit-breaker is secured against movement.


Bei Nachrüstung:	With retrofitting:
→ Ausschalten und Federspeicher entspannen	→ Switching off and discharging the storage spring
(Seite 24-2)	(page 24-2)
→ Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)	→ Removing the operating panel (page 24-4)

03/01 AWB1230-1407D/GB 15 – 7

# 15.2.1 Verschlussbügel für die Verriegelung in AUS nachrüsten

# 15.2.1 Retrofitting lock shackle for the locking in OFF position

bis zu 4 Bügelschlösser up to 4 padlocks




# 15.2.2 Abschließvorrichtung Shutter

→ Shutter nachrüsten (Seite 19-1)

# 15.2.2 Locking device shutter


→ Installing the shutter (page 19-1)



VORSICHT	CAUTION
Vor dem Einfahren des Schalters in die Betriebsstellung die Bügelschlösser am Shutter entfernen!	Remove the padlocks on the shutter before moving the circuit- breaker into the operating position!

# 15.2.3 Abschließvorrichtung Führungsschienen


# 15.2.3 Locking device guide rails



15 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 15.2.4 Abschließvorrichtung Handkurbel


# 15.2.4 Locking device crank handle



	Sperrvorrichtung Locking arrangement	Typ Type
1	Verschlussbügel für die Verriegelung in AUS (mit bis zu 4 Bügelschlössern abschließbar)  Lock shackle for the locking in OFF position (can be locked with up to 4 padlocks)	(+)IZM-XVDMV
2	Shutter	Standard
3	Führungsschienen / Guide rails	Standard
4	Handkurbel / Crank handle	Standard

03/01 AWB1230-1407D/GB 15 – 9

15 – 10 03/01 AWB1230-1407D/GB



		Typ / Type
1	Plombierklappe über elektrisch EIN-Taster Sealing flap on electrical ON button	(+)IZM-XEE-TP
2	Plombierklappe über mechanisch EIN-Taster Sealing flap on mechanical ON button	auf Anfrage on request
3	Plombiervorrichtung Überstromauslöser Overcurrent release sealing device	(+)IZM-XHB
4	Plombierklappe über mechanisch AUS-Taster Sealing flap on mechanical OFF button	auf Anfrage on request

#### Plombierklappe Elektrisch EIN

→ Elektrisch EIN nachrüsten (Seite 13-3)

# Plombiervorrichtung Überstromauslöser

→ Plombier- und Abschließvorrichtung (Seite 9-25)

### Sealing cap electrical ON

→ Installing electrical ON (page 13-3)

#### Overcurrent release sealing device

→ Sealing and locking device (page 9-25)

03/01 AWB1230-1407D/GB 16 – 1

16 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 17 Sperrvorrichtungen


# 17 Locking arrangement

# 17.1 Türverriegelung für Ausfahrvorrichtung

# 17.1 Door locking mechanism for withdrawable unit


#### Riegel montieren

#### Fit bolt



Bodenplatte Ausfahrvorrichtung Withdrawable unit base plate


#### Falle montieren Fit catch



03/01 AWB1230-1407D/GB 17 – 1

# 17.2 Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei geöffneter Schaltschranktür

# 17.2 Locking device to prevent racking with panel door open



Sperrvorrichtung / Locking arrangement	Typ / Type
Türverriegelung für Ausfahrvorrichtung Door lock for withdrawable unit	(+)IZM-XVT-AV
Kein Verfahren bei geöffneter Schranktür für Ausfahrvorrichtung No movement with open panel door for withdrawable unit	(+)IZM-XVV

17 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 18 Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung

#### 18.1 Verriegelungsbaustein nachrüsten

- → Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)
- → Bedienpult abnehmen (Seite 24-4)


# 18 Mutual mechanical interlocking

# 18.1 Retrofitting the locking sets

Fixing the bowden wire

- → Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)
- → Removing the operating panel (page 24-4)

#### 18.2 Bowdenzug verlegen



18.2

- Bowdenzug so verlegen, dass keine Knickung entsteht (große Biegeradien).
- Kleinster zulässiger Biegeradius R = 100 mm. Die übrigen Biegeradien so groß wie möglich wählen.
- Bowdenzug mit Kabelbinder fixieren.

- Align the bowden wire so that there are no kinks (large bending radii).
- Minimum permissible bending radius R = 100 mm. Select the other bending radii as large as possible.
- Fix the bowden wire with cable binder.


03/01 AWB1230-1407D/GB 18 - 1

#### 18.3 Konfigurationen

#### 18.3 Configurations

Hinweise

**Notes** 



Der Baustein für gegenseitige mechanische Verriegelung kann für zwei oder drei Schalter eingesetzt werden. Bei den nachstehenden Konfigurationsanleitungen gelten folgende Bezeichnungen:

A  $_{1/2}$  : Ausgangsinformation  $_{1/2}$  E  $_{1/2}$  : Eingangsinformation  $_{1/2}$  S  $_{1/2/3}$  : Leistungsschalter  $_{1/2/3}$ 

Um z.B. die Ausgangsinformation 1 des Schalters 1 mit der Eingangsinformation 2 des Schalters 2 zu koppeln, wird im folgenden die Abkürzung  $S_1 \, A_1 \cdot S_2 \, E_2$  verwendet.

The module for mutual mechanical interlocking can be used for two or three circuit-breakers. In the following configuration instructions, the designations have the following meanings:

 $\begin{array}{lll} {\rm A}_{1/2} & : {\rm Output~information~}_{1/2} \\ {\rm E}_{1/2} & : {\rm Input~information~}_{1/2} \\ {\rm S}_{1/2/3} & : {\rm Circuit-breaker~}_{1/2/3} \end{array}$ 

In order, for example, to couple the output information 1 of circuit-breaker 1 with the input information 2 of circuit-breaker 2, the abbreviation  $S_1 \, A_1 \, - \, S_2 \, E_2$  is used.

	Die Zustände der Schalter werden im Bedienpult wie folgt angezeigt:	The states of the circuit-breaker are shown on the operating panel:
CLOSE READY &	Schalter eingeschaltet	Circuit-breaker closed
OPEN READY	Schalter ausgeschaltet und <b>nicht</b> einschaltbereit (verriegelt)	Circuit-breaker open and <b>not</b> ready to close (interlocked)
O OPEN CONTACTS READY	Schalter ausgeschaltet und einschaltbereit (nicht verriegelt)	Circuit-breaker open and <b>ready to close</b> (not interlocked)

Bei manchen Konfigurationen werden zusätzliche Bowdenzüge benötigt.	With some configurations, additional bowden wires are needed.
--	---

18 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

Beispiel Example	Mögliche Schalterzustände Possible circuit-breaker states		
	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	
	O OK READY	O OK SEADY	
$S_1$ $S_2$	CONTACTS READY	O SEADY SEADY	
ö	O PEN READY	CONTACTS  READY  @ 5	

#### Beschreibung:

Ein Schalter kann jeweils nur dann eingeschaltet werden, wenn der andere ausgeschaltet ist.

#### **Benötigtes Material:**

Jeder Schalter hat einen Verriegelungsbaustein sowie einen Bowdenzug.

#### Anschlüsse der Bowdenzüge:

1. Bowdenzug :  $S_1 A_1 - \underline{S_2 E_1}$ 2. Bowdenzug :  $\underline{S_1 E_1} - S_2 A_1$ 

#### Bemerkung:

An den Anschlüssen  $S_1$   $E_1$ ;  $S_2$   $E_1$  sind die Zylinderschrauben mit Spannscheiben in die Indexbügel einzuschrauben.

#### **Description:**

A circuit-breaker can be closed only if the other is open.

#### Materials required:

Each circuit-breaker has an interlock module and a bowden wire.

#### Connections of bowden wires:

1st bowden wire :  $S_1 A_1 - \underline{S_2 E_1}$ 2nd bowden wire:  $\underline{S_1 E_1} - S_2 A_1$ 

#### Note:

At connections  $S_1 E_1$ ;  $S_2 E_1$  the machine screws with tensioning washers must be screwed into the non-interchangeable bracket.

03/01 AWB1230-1407D/GB 18 – 3

Beispiel Example		Mögliche Schalterzustände Possible circuit-breaker states	
	S <sub>1</sub>	S 2	S 3
	O OPEN OK S	O OK READY	O OK READY
	CLOSE READY & &	O OK ONTACTS READY	O OK OF READY
	O OK READY E	CONTACTS READY	O OK OPEN CONTACTS READY
S <sub>1</sub> S <sub>3</sub>	O OPEN OK E READY	O OK DE CONTACTS READY	CLOSE READY
	CLOSE READY & &	CLOSE READY	OPEN READY
	OPEN READY S	CLOSE READY	CLOSE READY & E
	CONTACTS READY &	CONTACTS READY	CLOSE READY 8

#### Beschreibung:

Es können immer zwei beliebige Schalter eingeschaltet werden, wobei der Dritte jeweils verriegelt wird.

#### **Benötigtes Material:**

Jeder Schalter hat einen Verriegelungsbaustein sowie einen Bowdenzug. Drei weitere Bowdenzüge sind getrennt zu bestellen.

#### Anschlüsse der Bowdenzüge:

- 1. Bowdenzug:  $S_1 A_1 S_2 E_1$
- 2. Bowdenzug: S<sub>1</sub> A<sub>2</sub> S<sub>3</sub> E<sub>1</sub>
- 3. Bowdenzug:  $S_2 A_1 S_1 E_1$
- 4. Bowdenzug: S<sub>2</sub> A<sub>2</sub> S<sub>3</sub> E<sub>2</sub> 5. Bowdenzug: S<sub>3</sub> A<sub>1</sub> S<sub>1</sub> E<sub>2</sub>
- 6. Bowdenzug:  $S_3 A_2 S_2 E_2$

# **Description:**

Any two circuit-breakers can be closed, with the third being interlocked.

# Materials required:

Each circuit-breaker has an interlock module and a bowden wire. Three additional bowden wires must be ordered separately.

#### Connections of bowden wires:

1st bowden wire :  $S_1 A_1 - S_2 E_1$ 2nd bowden wire :  $S_1 \stackrel{\cdot}{A_2} - S_3 \stackrel{\cdot}{E_1}$ 

3rd bowden wire :  $S_1 A_2 - S_3 E_1$ 4th bowden wire :  $S_2 A_1 - S_1 E_1$ 4th bowden wire :  $S_2 A_2 - S_3 E_2$ 5th bowden wire :  $S_3 A_1 - S_1 E_2$ 6th bowden wire :  $S_3 A_2 - S_2 E_2$ 

#### Drei Schalter untereinander

# Three circuit-breakers mutually interlocked

Beispiel Example	Mögliche Schalterzustände Possible circuit-breaker states		
	S <sub>1</sub>	S 2	S 3
	O OPEN OK S	O OK READY	O OK READY
	CONTACTS READY \$\text{\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$	O OPEN READY	O OPEN READY
$S_1$ $S_2$ $S_3$	OPEN READY \$\displays{80}{5}\$	CONTACTS READY	O OPEN READY
	O OPEN READY	O READY	CLOSE READY

#### Beschreibung:

Wenn ein Schalter eingeschaltet ist, können die beiden Anderen nicht eingeschaltet werden.

#### **Benötigtes Material:**

Jeder Schalter hat einen Verriegelungsbaustein sowie einen Bowdenzug. Drei weitere Bowdenzüge sind getrennt zu bestellen.

#### Anschlüsse der Bowdenzüge:

- 1. Bowdenzug: S<sub>1</sub> A<sub>1</sub> <u>S<sub>2</sub> E<sub>1</sub></u>
- 2. Bowdenzug: S<sub>1</sub> A<sub>2</sub> S<sub>3</sub> E<sub>1</sub>
- 3. Bowdenzug:  $S_2 A_1 \underline{S_1 E_1}$
- 4. Bowdenzug:  $S_2 A_2 \underline{S_3 E_2}$
- 5. Bowdenzug: S<sub>3</sub> A<sub>1</sub> <u>S<sub>1</sub> E<sub>2</sub></u>
- 6. Bowdenzug: S<sub>3</sub> A<sub>2</sub> S<sub>2</sub> E<sub>2</sub>

#### Bemerkung:

An diesen Anschlüssen sind die Zylinderschrauben mit Spannscheiben in die Indexbügel einzuschrauben.

#### **Description:**

When one circuit-breaker is closed, the other two cannot be closed.

#### Materials required:

Each circuit-breaker has an interlock module and a bowden wire. Three additional bowden wires must be ordered separately.

#### Connections of bowden wires:

1st bowden wire :  $S_1$   $A_1$  -  $S_2$   $E_1$ 2nd bowden wire:  $S_1$   $A_2$  -  $S_3$   $E_1$ 3rd bowden wire :  $S_2$   $A_1$  -  $S_1$   $E_1$ 4th bowden wire :  $S_2$   $A_2$  -  $S_3$   $E_2$ 

5th bowden wire :  $S_3 A_1 - S_1 E_2$ 

6th bowden wire :  $S_3 A_2 - S_2 E_2$ 

#### Note:

On these connections, the machine screws with tensioning washers must be screwed into the non-interchangeable bracket.

03/01 AWB1230-1407D/GB 18 – 5

Beispiel Example		Mögliche Schalterzustände Possible circuit-breaker states	
	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S 3
	O OK E CONTACTS READY	O OK E CONTACTS READY	O OK READY
	CLOSE READY	O OPEN READY	O OK READY
$S_1$ $S_2$ $S_3$	O OK E E E E E E E E E E E E E E E E E E	O OPEN READY	CONTACTS READY
5	CONTACTS READY	O OPEN READY	CLOSE CONTACTS READY
	O READY	CONTACTS READY	O OPEN READY

#### Beschreibung:

Es können zwei Schalter unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, wobei der Dritte nur einschaltbereit ist, wenn die beiden Anderen ausgeschaltet sind. Ist der Dritte eingeschaltet, so können die beiden anderen Schalter nicht eingeschaltet werden.

#### **Benötigtes Material:**

Jeder Schalter hat einen Verriegelungsbaustein sowie einen Bowdenzug. Ein Bowdenzüg ist getrennt zu bestellen.

#### Anschlüsse der Bowdenzüge:

- 1. Bowdenzug:  $S_1 A_1 \underline{S_2 E_1}$
- 2. Bowdenzug:  $S_2 A_1 \underline{S_1 E_1}$
- 3. Bowdenzug:  $S_2 A_2 \underline{S_3 E_1}$
- 4. Bowdenzug:  $S_3 A_1 \underline{S_2 E_2}$

#### Bemerkung:

An diesen Anschlüssen sind die Zylinderschrauben mit Spannscheiben in die Indexbügel einzuschrauben.

#### **Description:**

Two circuit-breakers can be independently opened and closed, the third being ready to close only if the other two are open. If the third is closed, the other two cannot be closed.

#### Materials required:

Each circuit-breaker has an interlock module and a bowden wire. A bowden wire must be ordered separately.

#### Connections of bowden wires:

1st bowden wire :  $S_1 A_1 - S_2 E_1$ 2nd bowden wire:  $S_2 A_1 - S_1 E_1$ 3rd bowden wire :  $S_2 A_2 - S_3 E_1$ 4th bowden wire :  $S_3 A_1 - S_2 E_2$ 

#### Note:

On these connections, the machine screws with tensioning washers must be screwed into the non-interchangeable bracket.

# Three circuit-breakers, two of them mutually interlocked

Beispiel Example		Mögliche Schalterzustände Possible circuit-breaker states	
	S <sub>1</sub>	S 2	S <sub>3</sub>
	O OK E EADY	O OK READY	O OK READY
	O OPEN OK E SE	CLOSE READY	OPEN READY
$S_1$ $S_3$	O OPEN OK E S	O DPEN READY & S	CLOSE READY &
S <sub>2</sub>	CLOSE READY & &	O OK ONTACTS READY	O OK OK READY
	CLOSE READY 82 5	CLOSE READY	OPEN READY
	CONTACTS READY 80 5	O OPEN READY	CLOSE READY

#### Beschreibung:

Ein Schalter kann unabhängig von den beiden Anderen ein- und ausgeschaltet werden. Die beiden anderen Schalter schließen sich gegenseitig aus, d.h. einer kann nur eingeschaltet werden, wenn der Andere ausgeschaltet ist.

#### **Benötigtes Material:**

Zwei von drei Schaltern haben je einen Verriegelungsbaustein sowie je einen Bowdenzug.

#### Anschlüsse der Bowdenzüge:

- 1. Bowdenzug:  $S_2 A_1 \underline{S_3 E_1}$
- 2. Bowdenzug:  $S_3 A_1 \underline{S_2 E_1}$

#### Bemerkung:

An den Anschlüssen  $S_3 E_1$ ;  $S_2 E_1$  sind die Zylinderschrauben mit Spannscheiben in die Indexbügel einzuschrauben.

#### **Description:**

One circuit-breaker can be opened and closed independently of the two others. The two others are mutually exclusive, i.e. one can only close if the other is open.

#### Materials required:

Two of the three circuit-breakers each have an interlock module and a bowden wire.

#### Connections of bowden wires:

1st bowden wire :  $S_2 A_1 - S_3 E_1$ 2nd bowden wire:  $S_3 A_1 - S_2 E_1$ 

#### Note:

On connections  $S_3 E_1$ ;  $S_2 E_1$  the machine screws with tensioning washers must be screwed into the non-interchangeable bracket.

03/01 AWB1230-1407D/GB 18 – 7

Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung Mutual mechanical breaker interlocking	Typ Type
für Ausfahrvorrichtung for withdrawable unit	+IZM-XMV-AV
für Festeinbauschalter for fixed mounted breaker	+IZM-XMV
1 Bowdenzug 2000 mm 1 Bowden wire 2000 mm	
1 Bowdenzug 3000 mm 1 Bowden wire 3000 mm	→ gültigen Katalog
1 Bowdenzug 4500 mm 1 Bowden wire 4500 mm	→ valid catalogue
1 Bowdenzug 6000 mm 1 Bowden wire 6000 mm	

18 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

# 19 Zusatzausrüstungen für Ausfahrvorrichtung

# 19 Additional devices for withdrawable unit

19.1 Shutter

#### 19.1 Shutter


	Polzahl Number of poles	Baugröße Frame size	Typ Type
		IZM(IN).1	(+)IZM1-XIKL
Shutter	3	IZM(IN).2	(+)IZM2-XIKL
		IZM(IN).3	(+)IZM3-XIKL
		IZM(IN).1	(+)IZM1-XIKL4
	4	IZM(IN).2	(+)IZM2-XIKL4
		IZM(IN).3	(+)IZM3-XIKL4

#### 19.2 Codierung Schalter - Ausfahrvorrichtung

# 19.2 Circuit-breaker coding - withdrawable unit

#### 19.2.1 Werkseitige Bemessungsstromcodierung

#### 19.2.1 Factory setting rated current coding



Es können nur Schalter und Ausfahrvorrichtung mit gleichem Geräte-Bemessungsstrom  $\mathbf{I}_{\mathbf{u}}$  kombiniert werden.


It is only possible to combine circuit-breakers and withdrawable units with the same device rated current  $\mathbf{I}_{\rm u}$ .

03/01 AWB1230-1407D/GB 19 – 1

#### 19.2.2 Codiereinrichtung

Durch die Codierung werden Schalter und Ausfahrvorrichtung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausführungen unverwechselbar zugeordnet. Es gibt 36 wählbare Codiermöglichkeiten.

#### **Codierelement am Schalter**




#### 19.2.2 Coding device

Due to the coding, the circuit-breaker and withdrawable unit are unmistakably assigned to one another (with consideration of different versions). There are 36 coding possibilities.


#### Coding element on the breaker

Innensechskantschraube M5x16 DIN 912 + Spannscheibe Hexagon socket bolt M5x16 DIN 912 + tensioning washer



#### **Codierelement an Ausfahrvorrichtung**

#### Coding element on the withdrawable unit



- 8 Innensechskantschrauben M6x12 DIN 912
- + Spannscheiben

- 8 Hexagon socket bolts M6x12 DIN 912
- + tensioning washers

	Typ / Type
Ausstattungsabhängige Codierung Equipment depedant coding	(+)IZM-XCE

19 – 2 03/01 AWB1230-1407D/GB

# **Coding variants**

Nr./No.			Verwendet für: Used for:
	● = mit Schraube ○ = ohne Schraube	<ul><li>= with bolt</li><li>= without bolt</li></ul>	
1			
2			
3			
4			
5		•           •         •       •       •       •	
6			
7	•             •           •         •         •         •         •         •         •         •         •         •           •         •         •         •           •           •           •           •           •           •           •               •           •                 •                 •                       •		
8	•           •         •         •         •       •       •         •         •       •         •       •         •         •         •         •         •           •           •           •             •               •               •               •                         •		
9	•         •       •       •     •     •     •     •     •     •     •     •       •       •       •         •         •           •           •           •           •           •           •		
10			

03/01 AWB1230-1407D/GB 19 – 3

Nr./No.		0073	Verwendet für: Used for:
	● = mit Schraube ○ = ohne Schraube	<ul><li>= with bolt</li><li>= without bolt</li></ul>	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

19 – 4 03/01 AWB1230-1407D/GB

Nr./No.		0073	Verwendet für: Used for:
	= mit Schraube     = ohne Schraube	= with bolt     = without bolt	
21		• 0	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29		•             •           •         •           •	
30			

03/01 AWB1230-1407D/GB 19 – 5


Nr./No.	_=			0073	Verwendet für: Used for:
	● = mit Schrau ○ = ohne Schra	ibe aube	● = with bolt ○ = without b	oolt	
31	• •	•	• •	•	
32	O O •	•	• •	• • •	
33	O O •	•	•	• 0	
34	• •	•	•	•	
35	• •	•	•	• •	
36	• •	•	•	• •	

19 – 6 03/01 AWB1230-1407D/GB


# 19.3 Positionsmeldeschalter für Ausfahrvorrichtung

# 19.3 Position signalling switches for withdrawable unit

Modul 1 Module 1



Modul 2 Module 2



#### Schalterposition und Kontakte


#### Breaker position and contacts


	Modul 1 / Module 1		Position des Schalters /	Modul 2 / Module 2			
S31	S32	S33	Position of the breaker	S31	S32 / S34	S33 / S35 / S36	
<u>ل</u> ــا	<u>                                     </u>		Trennstellung Disconnected position	<u></u>		L	
	Ļ, l		Teststellung Test position		۲٦	\ \	
		Ļ l	Betriebsstellung Connected position			لــا ک	

- S31 Meldeschalter für Trennstellung
- S32 / 33 Meldeschalter für Teststellung
- S34 / 35 / 36 Meldeschalter für Betriebsstellung
- S31 Signalling switch for disconnected position
- S32 / 33 Signalling switch for test position
- S34 / 35 / 36 Signalling switch for connected position

03/01 AWB1230-1407D/GB 19 – 7


#### Montage






- Aussparung mit Feder (1) (2) (3) (4)
- Nase vorn
- Aussparung
- Nase hinten

#### Installation






- Cut-out with spring
- Lug at front
- Cut-out
- (1) (2) (3) (4) Lug at rear

# Typschild Ausfahrvorrichtung aktualisieren

# Updating the withdrawable unit type label

Wisch- und wasserfesten Stift verwenden	Use an indeliable ink pen




	Typ / Type
Modul 1 / Module 1	+IZMXHIAV1
Modul 2 / Module 2	+IZM-XHIAV2

19 – 8 03/01 AWB1230-1407D/GB

## Hinweise für den Anlagenbauer


## Tips for the panel builder




Als Störlichtbogenbarriere können vom Anlagenbauer Phasentrennwände aus Isoliermaterial hergestellt werden. An der Rückwand von Schalter bzw. Ausfahrvorrichtung sind Führungsnuten und Anschraubpunkte vorhanden.

Phase isolating plates made of an isolating material can be installed by the panel builder as an arcing fault barrier. Screw-down points and guide grooves are available on the circuit-breaker and withdrawable unit rear wall for this purpose.

## Vertikal / Vertical




#### **Horizontal / Horizontal**




03/01 AWB1230-1407D/GB 20 – 1

## Für Ausfahrvorrichtung

## For withdrawable unit






	Polzahl No. of poles	Baugröße Frame size	Typ Type
		IZM(IN).1	(+)IZM1-XLKA-AV
Lichtbogenkammerabdeckung	3	IZM(IN).2	(+)IZM2-XLKA-AV
Ausfahrvorrichtung		IZM(IN).3	(+)IZM3-XLKA-AV
Arcing chamber cover		IZM(IN).1	(+)IZM1-XLKA4-AV
withdrawable unit	4	IZM(IN).2	(+)IZM2-XLKA4-AV
		IZM(IN).3	(+)IZM3-XLKA4-AV

03/01 AWB1230-1407D/GB 21 – 1

#### Maßbild des Türausschnittes


## Dimension drawing of door cut-out



- ① Montagefläche
- Mitte Bedienpult
- $\stackrel{\cdot}{ \mathfrak{J}}$  8 Stück Montagebohrungen für Türdichtungsrahmen
- 3 Stück Montagebohrungen für Türverriegelung
- ① Mounting surface
- Operating panel centre
- 3 8 x mounting bores for door sealing frame
- (4) 3 x mounting bores for door lock

03/01 AWB1230-1407D/GB 22 – 1


# Inserting the sealing frame



	Typ / Type
Türdichtungsrahmen Door sealing frame	IZM-XRT


## Gelenkbolzen und Verschlüsse montieren

## Hinge pin and lock installation



## Schließhaken und Schutzhaube montieren

## Hook and protective cover installation



	Typ / Type
Schutzhaube Protective cover	IZM-XDT

03/01 AWB1230-1407D/GB 23 – 1

## 24 Wartung

## 24 Maintenance

#### **WARNUNG**

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Unsachgemäßer Umgang mit diesen Geräten kann deshalb zu Tod oder schweren Körperverletzungen sowie erheblichen Sachschäden führen.

Beachten Sie daher bei Instandhaltungsmaßnahmen an diesem Gerät alle in diesem Kapitel und auf dem Produkt selbst aufgeführten Hinweise.

Die Instandhaltung darf nur durch entsprechend qualifiziertes Personal erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten muss der spannungsfreie Zustand der Schaltanlage hergestellt und während der Arbeiten sichergestellt werden (gemäß DIN VDE 0105-100, § 6(2) VBG 4, ZH 1/95).

Die fünf Sicherheitsregeln sind einzuhalten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und Kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Das Gerät ist vom Netz zu trennen.

Es dürfen nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwendet werden.

Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle sowie die Anweisungen für Reparatur und Austausch sind unbedingt einzuhalten.

#### **WARNING**

Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation.

Failure to properly maintain the equipment can result in death, severe personal injury or substantial material damage.

The maintenance instructions contained in this chapter and on product labels have to be observed.

Maintenance shall be performed only by suitably qualified personnel.

Before you commence working on the system, and during work on the system, it must be ensured that voltage is not present (in accordance with DIN EN 50 110-1, 2/95).


Five safety rules must be observed:

- Disconnect the power supply
- Ensure that the supply cannot be reconnected
- Verify isolation from the supply
- Earth and short-circuit
- Cover or enclose neighbouring units that are live


The device must be disconnected from the supply. Use only authorized spare parts in the repair of the equipment.

The inspection intervals as well as the instructions for repair and replacement must be observed.

## 24.1 Hilfsstromkreise prüfen



## 24.1 Check the auxiliary circuits



03/01 AWB1230-1407D/GB 24 – 1

## 24.2 Ausschalten und Federspeicher entspannen

# 24.2 Switching off and discharging the storage spring

	Festeinbauschalter / Fixed-mounted breaker	Ausfahrvorrichtung / Withdrawable unit
1 AUS / OFF		
2 Hilfstromkreise trennen / Disconnect auxiliary circuits	X7 X6 X5 X5 X5 X8 X5 X8 X5 X8	Positionsanzeige Position indicator  grün green Discon Dis
3 EIN / ON		
4 AUS / OFF		
5 Zustandsanzeigen / Indicators	OPEN CONTACTS REAL	DY SPRING

#### 24.3 Schalter aus der Ausfahrvorrichtung entnehmen


## Schalter in Trennstellung kurbeln


- → Ausschalten (Seite 6-6)→ Kurbelsperre lösen und Kurbel herausziehen (Seite 6-3)

#### 24.3 Removing the breaker from the withdrawable unit

## Crank the breaker into disconnected position


- → Switching off (page 6-6)
- → Unblock crank and pull out the crank handle (page 6-3)






## Handkurbel einschieben


#### Insert the crank handle



## Schaltschranktür öffnen / Open panel door

Schalter in Wartungsstellung ziehen und entnehmen / Pull the breaker into maintenance position and remove it






03/01 AWB1230-1407D/GB 24 – 3

## 24.4 Bedienpult abnehmen

## 24.4 Removing the operating panel


→ Ausschalten und Federspeicher entspannen (Seite 24-2)

→ Switching off and discharging the storage spring (page 24-2)



## 24.5 Bedienpult aufsetzen

## 24.5 Fit the operating panel



## 24.6 Lichtbogenkammern abnehmen und prüfen

## 24.6 Unscrew and check arc chutes


#### **WARNUNG WARNING** Vor Beginn der Arbeiten muss der spannungsfreie Before you commence working on the system, and during Zustand der Schaltanlage hergestellt und während work on the system, it must be ensured that voltage is not der Arbeiten sichergestellt werden (gemäß present (in accordance with DIN EN 50 110-1, 2/95). DIN VDE 0105-100, § 6(2) VBG 4, ZH 1/95). Die fünf Sicherheitsregeln sind einzuhalten: Five safety rules must be observed: - Freischalten - Disconnect the power supply - Gegen Wiedereinschalten sichern - Ensure that the supply cannot be reconnected Spannungsfreiheit feststellen - Verify isolation from the supply Erden und Kurzschließen - Earth and short-circuit - Benachbarte, unter Spannung - Cover or enclose neighbouring units that are live stehende Teile abdecken oder abschranken Das Gerät ist vom Netz zu trennen. The device must be disconnected from the supply.

#### Wann prüfen?

- alle 12 Monate oder alle 1000 Schaltungen
- nach schweren Abschaltungen

#### When are checks necessary?

- every 12 months or every 1000 switching operations
- after interruption of heavy loads



Bei starkem Verschleiß (Ausbrennungen an den Löschblechen) Lichtbogenkammern erneuern.

In the case of heavy wear (burnout on arc splitter plates), replace the arc chutes.

03/01 AWB1230-1407D/GB 24 – 5

## 24.7 Kontaktabbrand prüfen

#### 24.7 Check contact material loss

#### **WARNUNG WARNING** Vor Beginn der Arbeiten muss der spannungsfreie Before you commence working on the system, and during Zustand der Schaltanlage hergestellt und während work on the system, it must be ensured that voltage is not der Arbeiten sichergestellt werden (gemäß present (in accordance with DIN EN 50 110-1, 2/95). DIN VDE 0105-100, § 6(2) VBG 4, ZH 1/95). Die fünf Sicherheitsregeln sind einzuhalten: Five safety rules must be observed: - Freischalten - Disconnect the power supply - Gegen Wiedereinschalten sichern - Ensure that the supply cannot be reconnected Spannungsfreiheit feststellen - Verify isolation from the supply Erden und Kurzschließen - Earth and short-circuit Benachbarte, unter Spannung - Cover or enclose neighbouring units that are live stehende Teile abdecken oder abschranken Das Gerät ist vom Netz zu trennen. The device must be disconnected from the supply.

## Wann prüfen?


- alle 12 Monate oder alle 1000 Schaltungen
- nach schweren Abschaltungen


#### When are checks necessary?

- every 12 months or every 1000 switching operations
- after interruption of heavy loads

- → Lichtbogenkammern abnehmen und prüfen (Seite 24-5)
- → Federspeicher spannen (Seite 6-4)
- → Einschalten (Seite 6-6)

- → Unscrew and check arc chutes (page 24-5)
- → Charging the storage spring (page 6-4)
- → Closing (page 6-6)





25 Abk	ürzungen	25 Abbr	reviations
A <sub>1/2</sub>	Ausgangsinformation <sub>1/2</sub> (Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung)	A <sub>1/2</sub>	Output information <sub>1/2</sub> (Mutual mechanical interlocking)
AC	Wechselstrom	AC	Alternating current
AMP	AMP Incorporated, Harrisburg	AMP	AMP Incorporated, Harrisburg
ANSI	American National Standard Institute,	ANSI	American National Standard Institute
	Amerikanische nationale Standardbehörde	AWG	American Wire Gauge
AWG	American Wire Gauge, amerikanische Leiterquerschnittsgrößen	В	Break
сом.	Kommunikation	сом.	Communication
COM-DP	Kommunikationsmodul	COM-DP	Communication module (PROFIBUS-DP)
CONNECT	Betriebsstellung	CONNECT	Connected position
CR	Closing release, Einschaltmagnet	CR	Closing release
DAC	Digital Analog Converter, Digital/Analog Wandler	DAC	Digital Analog Converter
DC	Gleichstrom	DC	Direct current
DIN	Deutsche Industrie-Norm	DIN	German Industry Standard - Organization responsible for industrial standardization in the
DISCON	Trennstellung		Federal Republic of Germany
E <sub>1/2</sub>	Eingangsinformation <sub>1/2</sub> (Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung)	DISCON E <sub>1/2</sub>	Disconnected position  Input information 1/2
ED	Einschaltdauer		(Mutual mechanical interlokking)
EGB	Elektrostatisch gefährdetes Bauelement	EN	European standard
EN	Europäische Norm	ERROR	Trip unit error
ERROR	Fehler im Überstromauslöser	ESD	Electrostatic sensitive device
EXTEND.	Erweiterte Schutzfunktion	EXTEND.	Extended protection function
F5	Auslösemagnet	F5	Trip magnet
G-Alarm	Erdschlussalarm	G alarm	Earth fault alarm
G-Auslösung	Erdschluss-Auslösung	G transformer S1	Earth fault trip transformer connection S <sub>1</sub> (k)
G-Wandler S1	Erdschlusswandler Anschluss S <sub>1</sub> (k)	G transformer	
G-Wandler S2	Erdschlusswandler Anschluss S <sub>2</sub> (I)	S2	Earth fault trip transformer connection $S_2$ (I)
1/0	Input / Output module, Ein- und Ausgangsmodul	G tripping	Earth protection fault trip
l <sup>2</sup> t	Stromabhängigkeit der Verzögerungszeit, nach einer Formel bei der das Produkt aus der Zeit und	1/0	Input / Output module
	dem Quadrat des Stromes konstant ist	I tripping	Non-delayed short-circuit trip
l <sup>2</sup> t <sub>g</sub>	Einstellwert der stromabhängigen Verzögerungszeit der Erdschlussauslösung	l <sup>2</sup> t	Current dependancy of the delay time, according to the formula where the current squared multiplied by time is a constant
l <sup>2</sup> t <sub>sd</sub>	Einstellwert der stromabhängigen Verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung	$I^2t_g$	Setting value of the current dependent delay time of the ground fault trip
I <sup>4</sup> t	Stromabhängigkeit der Verzögerungszeit, nach einer Formel bei der das Produkt aus der Zeit und dem Wert des Stromes in der vierten Potenz	l <sup>2</sup> t <sub>sd</sub>	Setting value of the current dependent delay time of the short-circuit trip
ı.	konstant ist  Ansprechwert Lastabwurf	I <sup>4</sup> t	Current dependancy of the delay time, according to the formula where the current to the power of four
l <sub>ab</sub>	Ansprechwert Lastaufnahme		multiplied by time is a constant
I <sub>an</sub> I-Auslösung	Unverzögerte Kurzschlussauslösung	I <sub>ab</sub>	Load shedding response value
	Bemessungs-Betriebskurzschlussausschalt-	I <sub>an</sub>	Load acceptance response value
I <sub>cs</sub>	Bemessungs-Betriebskurzschlussausschalt- vermögen	I <sub>cs</sub>	Rated short-circuit breaking capacity
I <sub>cu</sub>	Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen	I <sub>cu</sub>	Rated ultimate short-circuit breaking capacity
I <sub>cw</sub>	Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	I <sub>cw</sub>	Rated short-time withstand current
ID	Ident-Nummer	ID	Identity number

03/01 AWB1230-1407D/GB 25 – 1

IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission	IEC	International Electrotechnical Commission
lg	Ansprechwert Erdschluss-Schutz	lg	Earth fault protection response value
l <sub>i</sub>	Einstellwert der unverzögerten Kurzschluss-	l <sub>i</sub>	Setting value for non-delayed short-circuit trip
	auslösung	I <sub>IT</sub>	Individual pole short-circuit test current (IT systems)
lт	Einpoliger Kurzschlussprüfstrom (IT-Systeme)	I <sub>n</sub>	Rated current (Rating plug value)
I <sub>n</sub>	Bemessungsstrom (Wert des Rating plugs)	I <sub>N</sub>	N-conductor protection setting value
I <sub>N</sub>	Einstellwert N-Leiter-Schutz	l <sub>r</sub>	Setting value for the current dependent delayed
I <sub>r</sub>	Einstellwert der stromabhängig verzögerten Überlastauslösung		overload trip
I <sub>sd</sub>	Einstellwert der kurzzeitverzögerten	l <sub>sd</sub>	Setting value of the short-time delayed short-circuit trip
	Kurzschlussauslösung	l <sub>u</sub>	Max. rated current of the circuit-breaker
l <sub>u</sub>	Max. Bemessungsstrom des Leistungsschalters	L tripping	Delayed current dependent overload trip
L1	Phase 1	L1	Phase 1
L2	Phase 2	L2	Phase 2
L3	Phase 3	L3	Phase 3
L-Auslösung	stromabhängig verzögerte Überlastauslösung	LED	Light emitting diode
LED	Licht emittierende Diode	М	Make
N	Neutralleiter	N	Neutral conductor
N-Auslösung	Auslösung wegen Überstrom im N-Leiter	N transformer	Neutral conductor transformer connection S <sub>1</sub>
N-Wandler S1	Neutralleiterwandler Anschluss S <sub>1</sub>	S1	Neutral conductor transformer connection 31
N-Wandler S2	Neutralleiterwandler Anschluss S <sub>2</sub>	N transformer S2	Neutral conductor transformer connection ${\sf S}_2$
Ö	Öffner	N tripping	Trip caused by overcurrent in the N-conductor
PG	Parametriergerät	PG	Parameter assignment module
S	Schließer	S <sub>1/2/3</sub>	Circuit-breaker <sub>1/2/3</sub>
S <sub>1/2/3</sub>	Leistungsschalter <sub>1/2/3</sub> (Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung)	- 1/2/3	(Mutual mechanical interlocking)
S1	Meldeschalter Schaltstellung	S tripping	Short time delayed short-circuit trip
S2	Meldeschalter Schaltstellung	S1	Auxiliary switch
<b>S</b> 3	Meldeschalter Schaltstellung	S2	Auxiliary switch
S4	Meldeschalter Schaltstellung	S3	Auxiliary switch
S11	Motorendlagenschalter	S4	Auxiliary switch
S13	Abstellschalter für Fern-Rücksetzung	S11	Motor end position switch
S14	Abstellschalter für Arbeitsstromauslöser XA	S13	Cut-off switch for remote-reset
	(übererregt)	S14	Cut-off switch for overexcited shunt release XA (fast operation)
S15	Abstellschalter für Einschaltmagnet XE (übererregt)	S15	Cut-off switch for overexcited closing release XE
S30	Meldeschalter für Trennstellung		(fast operation)
S31	Meldeschalter für Teststellung	S30	Signalling switch for disconnected position
S32	Meldeschalter für Teststellung	S31	Signalling switch for test position
S33	Meldeschalter für Betriebsstellung	S32	Signalling switch for test position
S34	Meldeschalter für Betriebsstellung	S33	Signalling switch for connected position
S35	Meldeschalter für Betriebsstellung	S34	Signalling switch for connected position
S-Auslösung	kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung	S35	Signalling switch for connected position
t <sub>d</sub>	Verzögerungszeit Unterspannungsauslöser	$t_d$	Undervoltage release delay time
TEST	Teststellung	TEST	Testposition
t <sub>g</sub>	Verzögerungszeit der Erdschlussauslösung	t <sub>g</sub>	Delay time for the earth fault release
t <sub>r</sub>	Verzögerungszeit der Überlastauslösung (definiert bei 6 x l <sub>r</sub> )		Delay time for overload release (defined as 6 x $I_r$ )
	(dominor bor o x 1/)	TRIP G	Reason for last trip due to earth fault

TRIP I         Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (unwerzbern)         TRIP I         Reason for last trip due to overload in a main conductor (non-delayer)           TRIP L         Grund der letzten Auslösung war Überlast in einem Hauptleider         TRIP N         Reason for last trip due to overload in a main conductor (let with the properties)           TRIP N         Grund der letzten Auslösung war Überlast in einem Hauptleider         TRIP N         Reason for last trip due to overload in a N-conductor (let with Laber verberger)           TRIP N         Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögerin)         I.a.         Common load montoring delay tline (letzen)           I verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung         I.a.         Common load montoring delay tline (letzen)           I verzögerungszeit bei ZSI         U.a.         Rated insulation voltage           I verzögerungszeit bei ZSI         U.a.         Rated ontroit circuit voltage           I verzögerungszeit bei ZSI         U.a.         Rated ontroit circuit voltage           I verzögerungszeit bei ZSI				
TRIP L Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (unwerzögert) TRIP N Grund der letzten Auslösung war Überfast in einem Haupteleir TRIP N Grund der letzten Auslösung war Überfast in einem Haupteleir TRIP N Grund der letzten Auslösung war Überfast in heide in einem Haupteleir TRIP S Grund der letzten Auslösung war Überfast in heide in einem Haupteleir TRIP S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss Reason for last trip due to overfoad in a N-conductor TRIP S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert) Trip S Grund der letzten Auslösung war Letzten Trip S Grund der	TRIP G	Grund der letzten Auslösung war Erdschluss	TRIP I	
TRIP N Grund der letzten Auslösung war Überlast in einem Hauptleiter and in Auslösung war Überlast im einem Hauptleiter in the inem Hauptleiter in the	TRIP I		TRIP L	Reason for last trip due to overload in a main
TRIP N         Grund der letzten Auslösung war Überlast im N-Leiter         TRIP S         Reason for last trip due to short-circuit (delayed) N-Leiter           TRIP S         Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert)         t, Common load monitoring delay time           t <sub>ad</sub> Verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung         Vzsl         Delay time with ZSI           t <sub>x</sub> gemeinsane Verzögerungszeit Lastüberwachung         U <sub>e</sub> Rated operational voltage           t <sub>z</sub> sl         Verzögerungszeit bei ZSI         U <sub>i</sub> Rated operational voltage           U <sub>e</sub> Bemessungssbetriebsspannung         U <sub>i</sub> mp         Rated control circuit voltage           U <sub>i</sub> Bemessungssloaltionsspannung         U <sub>i</sub> Rated insulation voltage           U <sub>i</sub> Bemessungssloaltionsspannung         U <sub>i</sub> Rated control circuit voltage           U <sub>i</sub> Bemessungssbetätigungsspannung         UVR Undervoltage release (edelayed)           U <sub>i</sub> Bemessungsbetätigungsspannung         UVR Undervoltage release (edelayed)           U <sub>i</sub> Bemessungsbetätigungsspannung         UVR Undervoltage release (edelayed)           U <sub>i</sub> Bemessungsbetätigungsspannung         VVR         Undervoltage release (edelayed)           U <sub>i</sub> Undervoltage release         VVB         Voltage release           U <sub>i</sub>	TRIP L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRIP N	
N-Leiter Ring S Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögerin)  Lod Verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung Lzsi Verzögerungszeit eit ZSI Verzögerungszeit Lastüberwachung Ve Rated insulation voltage Lzsi Verzögerungszeit bei ZSI U, Rated insulation voltage Vu Undervoltage release (non-delayed) Vu Undervoltage release (halved) Vi Undervoltage release, (delayed) VVR Voltage transformer VDE Voltade Delasteit (verzögert) VT Voltage transformer VDE Verband Deutscher Elektrotechniker VR Voltage transformer VPR Voltage release, Spannungsauslöser VT Voltage release, Spannungsauslöser VT Voltage release, Spannungsauslöser VT Voltage release, Spannungsauslöser VX Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release XX Klemmenbezeichnung ach DIN XA2 Zubehörbenenung XE Closing release XX Zubehörbenenung XE Elektriach EIN XXII Zubehörbenenung XXII Zubehörbe	TRID N	·		
TRIPS         Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss (verzögert)         t.k.         Common load monitoring delay time           t.ad         Verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung         t.s.         Delay time with ZSI           t.a         gemeinsane Verzögerungszeit Lastiberwachung         U.e.         Rated operational voltage           t.a.         Verzögerungszeit bei ZSI         U.jmp         Rated insulation voltage           U.e.         Bemessungsbeteirbebsspannung         U.jmp         Rated control circuit voltage           U.jmp         Bemessungsbetätigungsspannung         U.WR         Undervoltage release (non-delayed)           U.s.         Bemessungsbetätigungsspannung         UVR td         Undervoltage release (delayed)           U.v.         Undervoltage release, Unterspannungsauslöser (unverzögert)         VDE         German association forgetericial, electronic and information technologies           UVR td         Undervoltage release delayed, Unterspannungsauslöser (verzögert)         VT         Voltage release           VPE         Verband Deutscher Elektrobenhier         WAGO         WAGO (Manutacturer of contacts in Munich)           VR         Voltage release, Spannungsauslöser         X         Terminal designation           VT         Voltage transformer, Spannungsauslöser         X         Terminal designation           VT </th <th>THUF IN</th> <th></th> <th></th> <th>· · · · ·</th>	THUF IN			· · · · ·
ted Verzögerungszeit der Kurzschlussausiösung tzsi Verzögerungszeit bei ZSi U, Bated operational voltage tzsi Verzögerungszeit bei ZSi U, Bamessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebsspannung U, Bemessungsbetriebspannung U, Bemessungsbetriebspannung UVR Undervoltage release (non-delayed) U, Bemessungsbetriebspannung UVR Undervoltage release (delayed) U, Bemessungsbetriebspannung UVR Undervoltage release (delayed) VDE German association for electrical, electronic and information technologies UVR td Undervoltage release delayed. Unterspannungsausiöser (verzögert) VT Voltage transformer VDE Verband Deutscher Elektrotechniker WAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich) VR Voltage release, Spannungsausiöser X Terminal designation X 1 ts shunt release X Kiemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X EE Electrical ON XAA Erster Arbeitsstromausiöser X EE Electrical ON XFR Remote reset coil XFR Remote reset coil XFR Bern-Rücksetzmagnet XHIB Signaling switch 1st voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XMU Undervoltage release XM Motor XMU Undervoltage release XUV Undervoltage release XUV Undervoltage release XUV Undervoltage release ZSI Module zone selective interlocking	TRIP S	Grund der letzten Auslösung war Kurzschluss		·
Type of the control o		(verzögert)		• •
Verzögerungszeit bei ZSI U, Rated insulation voltage  Uesal Verzögerungszeit bei ZSI U, Bemessungsbetriebsspannung  Uimp Rated impulse withstand voltage  Uimp Bemessungsbetriebsspannung  Uimp Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit UVR Undervoltage release (non-delayed)  Uimp Bemessungs-Stossspannung UVR td Undervoltage release (non-delayed)  UVR Undervoltage release, Undervoltage release (delayed)  UVR Undervoltage release, Undervoltage release (delayed)  UVR Undervoltage release, Unterspannungsauslöser (unverzögert)  VPR Voltage release, Unterspannungsauslöser (verzögert)  VPR Voltage release, Unterspannungsauslöser (verzögert)  VPR Voltage release, VPR Voltage transformer  VPR Voltage release, Spannungsauslöser  VR Voltage transformer, Spannungsauslöser  X Le Einschaltmagnat DIN  XA1 2nd shunt release  X Klemmenbezeichnung nach DIN  XA1 2nd shunt release  X KE Closing release  XXA Erster Arbeitsstromauslöser  XEE Electrical ON  XAA 1st shunt release  XAA 2ndehörbenennung  XE Closing release  XAA 1st shunt release	t <sub>sd</sub>	Verzögerungszeit der Kurzschlussauslösung		·
Use Bemessungsbetriebsspannung Use Bemessungsbetriebsspannung Use Bemessungsbetriebsspannung Use Bemessungsbetriebsspannung Use Undervoltage release (non-delayed) Use Undervoltage release (non-delayed) UVR Undervoltage release (non-delayed) UVR Undervoltage release (non-delayed) UVR Undervoltage release (delayed) UVR Undervoltage release (delayed) UVR Undervoltage release (delayed) UVR Undervoltage release (delayed) UVR Undervoltage release (elayed, Unterspannungsauslöser (urverzögert) UVR Undervoltage release delayed, Unterspannungsauslöser (verzögert) VT Voltage transformer VDE Verband Deutscher Elektrotechniker VRR Voltage release, Spannungsauslöser VT Voltage release, Spannungsauslöser VT Voltage transformer, Spannungsauslöser VT Voltage transformer, Spannungsauslöser X X Name of accessories  WAGO WAGO Kontakttechnik, München XA 1st shunt release XX Zubehörbenennung XE Closing release XX Zubehörbenennung XE Closing release XXA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON XXA1 Zwelter Arbeitsstromauslöser XEE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIB Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XM Motor XHIS Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XM Melder Abeitspannungsauslöser XM Motor XMS Motorabstellschalter XM Motor XMS Motorabstellschalter ZM Elektronischer Überstromauslöser	t <sub>x</sub>	gemeinsane Verzögerungszeit Lastüberwachung		•
U <sub>1</sub> Bemessungsisolationsspannung         U <sub>8</sub> Rated control circuit voltage           U <sub>1</sub> mp         Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit         UVR         Undervoltage release (non-delayed)           UVR         Undervoltage release (staged)         VDE         German association for electrical, electronic and information tenologies           UVR td         Undervoltage release (delayed)         VR         Voltage release           UVR td         Undervoltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert)         VT         Voltage transformer           VDE         Verband Deutscher Elektrotechniker         WAGO         WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)           VR         Voltage release, Spannungsausiöser         X         Terminal designation           VT         Voltage transformer, Spannungswardler         X         Name of accessories           VT         Voltage release, Spannungswardler         X         Name of accessories           VX         K         Klemmenbezichnung nach DIN         XA1	t <sub>ZSI</sub>	Verzögerungszeit bei ZSI		Ÿ
Umper bernssungs-Stossspannungsfestigkeit UVR Undervoltage release (non-delayed) Us Bemessungs-Stossspannungs UVR td Undervoltage release (delayed) UVR td Undervoltage release, Unterspannungsausiöser (unverzögert) VVB Undervoltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert) VVB Undervoltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert) VVB Verband Deutscher Elektrotechniker WAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich) VR Voltage release, Spannungsausiöser X Terminal designation VT Voltage transformer, Spannungswandler X Name of accessories WAGO WAGO Kontakttechnik, München XA 1st shunt release X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X Zubehörbenennung XE Closing release XAA Erster Arbeitsstromausiöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter am 1. Spannungsausiöser XMS Motor cut-off switch XHIS Meldeschalter am 2. Spannungsausiöser XU Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungausiöser, verzögert XUV Undervoltage release, delayed ZM Elektronischer Überstromausiöser Signaling switch ready-to-close selective interlocking XIV Unterspannungausiöser, verzögert XIV Unterspannungausiöser, verzögert XIV Unterspannungausiöser, verzögert XIV Unterspannungausiöser, verzögert	U <sub>e</sub>	Bemessungsbetriebsspannung	•	•
Unimo         Bemessungs-stossspannungsestigkeit           Us         Bemessungsbetätigungsspannung         UVR td         Undervoltage release (delayed)           UVR td         Undervoltage release (unterspannungsausiöser (unverzögert)         VR         Voltage release           UVR td         Undervoltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert)         VT         Voltage transformer           VDE         Verband Deutscher Elektrotechniker         WAGO         WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)           VR         Voltage release, Spannungsausiöser         X         Terminal designation           VT         Voltage transformer, Spannungswandler         X         Name of accessories           VT         Voltage transformer, Spannungswandler         X         Name of accessories           VAGO         WAGO Kontakttechnik, München         XA         1st shunt release           X         Klemmenbezeichnung nach DIN         XA1         2nd shunt release           X         Zubehörbenennung         XE         Closing release           XA         Eister Arbeitsstromauslöser         XEE         Electrical ON           XA1         Zweiter Arbeitsstromauslöser         XFR         Remote reset coil           XE         Elektricab ElN         XHIB         Signaling switch 1st voltage	U <sub>i</sub>	Bemessungsisolationsspannung		•
UVR Undervoltage release, Unterspannungsausiöser (unverzögert)  UVR td Undervoltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert)  VVR Voltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert)  VVR Voltage release delayed, Unterspannungsausiöser (verzögert)  VVP Voltage transformer  VDE Verband Deutscher Elektrotechniker WAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)  VR Voltage release, Spannungsausiöser  VT Voltage transformer, Spannungsausiöser  VX Terminal designation  X Terminal designation	$U_{imp}$	Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit		, , ,
UNR td Undervoltage release, Unterspannungsauslöser (unverzögert)  UVR td Undervoltage release delayed, Unterspannungsauslöser (verzögert)  VT Voltage transformer  VDE Verband Deutscher Elektrotechniker  VAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)  VR Voltage release, Spannungsauslöser  VT Voltage transformer, Spannungsauslöser  VT Voltage transformer, Spannungsauslöser  VX Terminal designation  VT Voltage transformer, Spannungsauslöser  X Ist shunt release  X Klemmenbezeichnung nach DIN  XA1 2nd shunt release  X Lubehörbenennung  XE Closing release  XA Erster Arbeitsstromauslöser  XEE Electrical ON  XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser  XEE Electrical ON  XA1 Trip signaling switch  XEE Elektrisch EIN  XHIB Signaling switch ready-to-close  XFR Fern-Rücksetzmagnet  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter  XHIS Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter  XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft  XM Motor  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser  XMS Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser  XMS Motor abstellschalter  XMS Motorabstellschalter  XMS Motorabstellschalter  XM Linterspannungauslöser  XU Undervoltage release  XU Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter  XM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XIV Unterspannungauslöser, verzögert	$U_s$	Bemessungsbetätigungsspannung		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Unterspannungsauslöser (verzögert)  VT Voltage transformer  VDE Verband Deutscher Elektrotechniker  WAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)  VR Voltage release, Spannungsauslöser  X Terminal designation  VT Voltage transformer, Spannungswandler  X Name of accessories  WAGO WAGO Kontakttechnik, München  XA 1st shunt release  X Klemmenbezeichnung nach DIN  XA1 2nd shunt release  X Zubehörbenennung  XE Closing release  XA Erster Arbeitsstromauslöser  XEE Electrical ON  XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser  XFR Remote reset coil  XE Einschaltmagnet  XHIA Trip signaling switch  XEE Elektrisch EIN  XHIB Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter  XHIS Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser  XM Motor  XHIS Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser  XM Motor  XMS Motor cut-off switch  XMS Motor vut-off switch  XMS Motor vut	UVR		VDE	•
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker WAGO WAGO (Manufacturer of contacts in Munich) VR Voltage release, Spannungsauslöser X Terminal designation VT Voltage transformer, Spannungswandler X Name of accessories WAGO WAGO Kontakttechnik, München XA 1st shunt release X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X Zubehörbenennung XE Closing release XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release, delayed XMS Motor XUV Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module zone Selective Interlocking,	UVR td	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	VR	Voltage release
VR Voltage release, Spannungsauslöser X Terminal designation VT Voltage transformer, Spannungswandler X Name of accessories  WAGO WAGO Kontaktechnik, München XA 1st shunt release X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X Zubehörbenennung XE Closing release XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release XM Motor XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,		Unterspannungsauslöser (verzögert)	VT	Voltage transformer
VT Voltage transformer, Spannungswandler X Name of accessories  WAGO WAGO Kontakttechnik, München XA 1st shunt release  X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release  X Zubehörbenennung XE Closing release  XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON  XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil  XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch  XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close  XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release  XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch  XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor XUV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking  XUV Unterspannungauslöser Verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZSI Module Zone Selective Interlocking,	VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker	WAGO	WAGO (Manufacturer of contacts in Munich)
WAGO WAGO Kontakttechnik, München XA 1st shunt release  X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release  X Zubehörbenennung XE Closing release  XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON  XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil  XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch  XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close  XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release  XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch  XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor  XWV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZM Elektronischer Überstromauslöser	VR	Voltage release, Spannungsauslöser	X	Terminal designation
X Klemmenbezeichnung nach DIN XA1 2nd shunt release X Zubehörbenennung XE Closing release XA Erster Arbeitsstromauslöser XAE Electrical ON XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS1 Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XHIS Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XM Wotor XUV Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter XM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert XMV Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	VT	Voltage transformer, Spannungswandler	X	Name of accessories
X Zubehörbenennung XE Closing release XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHISI Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHISI Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHISI Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XM Motor XUV Undervoltage release XM Motorabstellschalter XM Motorabstellschalter XM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert XM Elektronischer Überstromauslöser XM Elektronischer Überstromauslöser XM Elektronischer Überstromauslöser XM Elektronischer Überstromauslöser	WAGO	WAGO Kontakttechnik, München	XA	1st shunt release
XA Erster Arbeitsstromauslöser XEE Electrical ON XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release XM Motor XMV Undervoltage release XM Motor XMS Motorabstellschalter XMS Electronic trip unit, overcurrent release XMU Unterspannungauslöser, verzögert XMV Unterspannungauslöser, verzögert XMS Elektronischer Überstromauslöser XMS Elektronischer Überstromauslöser	X	Klemmenbezeichnung nach DIN	XA1	2nd shunt release
XA1 Zweiter Arbeitsstromauslöser XFR Remote reset coil XE Einschaltmagnet XHIA Trip signaling switch XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release XM Motor XMW Motor XUV Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert XMV Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	X	Zubehörbenennung	XE	Closing release
XHIA Trip signaling switch  XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close  XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release  XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release  XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch  XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor  XM Motor  XM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser	XA	Erster Arbeitsstromauslöser	XEE	Electrical ON
XEE Elektrisch EIN XHIB Signaling switch ready-to-close XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release XM Motor XMV Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser, verzögert XUV Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XA1	Zweiter Arbeitsstromauslöser	XFR	Remote reset coil
XFR Fern-Rücksetzmagnet XHIS Signaling switch 1st voltage release XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release XM Motor XUV Undervoltage release, delayed XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking XUV Unterspannungauslöser XM Elektronischer Überstromauslöser ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XE	Einschaltmagnet	XHIA	Trip signaling switch
XHIA Ausgelöst-Meldeschalter XHIS1 Signaling switch 2nd voltage release  XHIB Meldeschalter Einschaltbereitschaft XM Motor  XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch  XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor XUV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking  XUV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XEE	Elektrisch EIN	XHIB	Signaling switch ready-to-close
XHIB  Meldeschalter Einschaltbereitschaft  XM  Motor  XHIS  Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser  XHIS1  Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser  XU  Undervoltage release  XM  Motor  XUV  Undervoltage release, delayed  XMS  Motorabstellschalter  XM  Motorabstellschalter  XM  Unterspannungauslöser  XU  Unterspannungauslöser  XU  Unterspannungauslöser, verzögert  XUV  Unterspannungauslöser, verzögert  XM  Elektronischer Überstromauslöser  XM  Elektronischer Überstromauslöser  XM  Module Zone Selective Interlocking,	XFR	Fern-Rücksetzmagnet	XHIS	Signaling switch 1st voltage release
XHIS Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser XMS Motor cut-off switch  XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor XUV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking  XUV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZM Module Zone Selective Interlocking,	XHIA	Ausgelöst-Meldeschalter	XHIS1	Signaling switch 2nd voltage release
XHIS1 Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser XU Undervoltage release  XM Motor XUV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking  XUV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZM Elektronischer Überstromauslöser  XM Module Zone Selective Interlocking,	XHIB	Meldeschalter Einschaltbereitschaft	XM	Motor
XM Motor XUV Undervoltage release, delayed  XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release  XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking  XUV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XHIS	Meldeschalter am 1. Spannungsauslöser	XMS	Motor cut-off switch
XMS Motorabstellschalter ZM Electronic trip unit, overcurrent release XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking XUV Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XHIS1	Meldeschalter am 2. Spannungsauslöser	XU	Undervoltage release
XU Unterspannungauslöser ZSI Module zone selective interlocking XUV Unterspannungauslöser, verzögert ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XM	Motor	XUV	Undervoltage release, delayed
XUV Unterspannungauslöser, verzögert  ZM Elektronischer Überstromauslöser  ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XMS	Motorabstellschalter	ZM	Electronic trip unit, overcurrent release
ZM Elektronischer Überstromauslöser ZSI Module Zone Selective Interlocking,	XU	Unterspannungauslöser	ZSI	Module zone selective interlocking
ZSI Module Zone Selective Interlocking,	xuv	Unterspannungauslöser, verzögert		
<del>y</del> ,	ZM	Elektronischer Überstromauslöser		
	ZSI	<b>o</b> .		

03/01 AWB1230-1407D/GB 25 – 3

#### 26 Glossar

#### **Antriebshandhebel**

Durch mehrere Pumpbewegungen wird der Federspeicher gespannt.

#### Arbeitsstromauslöser

Zum Fernausschalten des Leistungsschalters und Sperren gegen Einschalten.

#### Ausgelöst-Meldeschalter

Sammelmeldung von Überlast-, Kurzschluss- und Erdschlussauslösung durch Mikroschalter.

#### Automatische Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre

Für die sofortige Herstellung der Einschaltbereitschaft nach einer Überstromauslösung wird als Option eine automatische mechanische Rücksetzeinrichtung angeboten.

#### Bemessungsnennstrommodul / "Rating Plug"

Dieses Modul legt den Einstellbereich des Überlastschutzes und somit auch des Kurzschlussschutzes fest.

#### Bemessungsstromcodierung Ausfahrtechnik

Eine Bemessungsstromcodierung erfolgt werkseitig, d.h. jeder Leistungschalter lässt sich nur in eine Ausfahrvorrichtung mit gleichem Bemessungsstrom einsetzen.

#### **Codiereinrichtung Ausfahrvorrichtung**

Um zu vermeiden, dass innerhalb einer Schaltanlage Schalter gleicher Baugröße aber mit unterschiedlicher Ausstattung beim Einsetzen in die Ausfahrvorrichtung vertauscht werden, können Leistungsschalter und Ausfahrvorrichtung mit einer Codiervorrichtung ausgerüstet werden.

#### **Codierung Handstecker**

Um ein Vertauschen der Hilfsleiteranschlüsse zu verhindern wurden die Handstecker codierbar gestaltet.

#### Einschaltbereitschaft

Einschaltbereitschaft liegt vor, wenn:

- der Schalter in Schaltstellung AUS ist
- die Ausfahrvorrichtung sich in der Betriebsstellung befindet
- das Bemessungsnennstrommodul gesteckt ist
- die Schaltschranktür geschlossen ist
- der Federspeicher gespannt ist
- der Unterspannungsauslöser an Spannung liegt
- der Arbeitsstromauslöser spannungsfrei ist
- die elektrische Einschaltsperre spannungsfrei ist
- der Einschaltmagnet spannungsfrei ist
- nach Überstromauslösung der Resetknopf zurückgesetzt wurde
- der Schlüsselschalter nicht auf AUS steht
- die Abdeckklappe für Bügelschlösser nicht auf AUS steht
- die Kurbel eingesteckt ist
- gegenseitige Schalterverriegelungen nicht wirksam sind

## Einschaltmagnet

Elektrischer Abruf der Speicherenergie.

#### **Elektrisch EIN**

Elektrischer Abruf der Speicherenergie über den Einschaltmagneten.

#### Elektrische Einschaltsperre, Arbeitsstromauslöser mit 100% ED

Zur elektrischen Verriegelung von zwei oder mehreren Schaltern (Einschaltverriegelung). Die elektrische Einschaltsperre dient zum Sperren gegen Einschalten des Leistungsschalters mit einem Dauersignal.

#### Energiewandler

Energiequelle für Eigenversorgung des Überstromauslösers

#### Federspeicherantrieb

Baueinheit mit Feder als Energiespeicher. Die Feder wird mittels Antriebshandhebel oder Motorantrieb gespannt und durch Verklinkungen in gespanntem Zustand gehalten. Durch Freigeben dieser Verklinkungen wird die Speicherenergie auf den Schaltpol geleitet, der Schalter schaltet ein.

## 26 Glossary

#### Automatic reset of reclosing lockout

In order to restore the operational readiness of the breaker after an overcurrent trip, an automatic mechanical reset unit is available as an option.

#### **Break contacts**

Connects the main contacts of the circuit-breaker with the connection terminals of the withdrawable unit.

#### Closing release

Electrical utilization of the stored energy.

#### **Drive crank lever**

The spring energy storage mechanisim is charged by pumping action.

#### Electrical closing lockout, Shunt release with 100% duty factor

For electrical lockout of two or more circuit-breakers (switch-on lockout). The electrical closing lockout is used to inhibit closing of the circuit-breaker with a sustained signal.

#### **Electrical ON**

Electrical use of the stored energy via the closing relays.

#### **Energy transducer**

Energy source for self-supply of the overcurrent release

#### **Guide rails**

Use to support the circuit-breaker in the withdrawable unit

#### Hand plug screw terminal coding

In order to prevent mix-up of the auxiliary connections, the plugs are supplied with coding.

#### I/O module

Input and output module

#### Internal system bus

Bus system in the local area and to the fieldbus (PROFIBUS-DP)

#### Locking in OFF

With this additional function, switch-on of the circuit-breaker is prevented and the isolation conditions in the OFF position according to IEC 60 947-2 are fulfilled:

- "Mechanical OFF"-key has been pressed
- the main contacts are open
- with a withdrawable unit, the crank handle is packed away
- the various locking conditions are fulfilled

#### Mechanical reclosing lockout

After an overcurrent trip, the circuit-breaker is inhibited to prevent reclosing, until the mechanical reclosing lockout is manually reset.

#### **Motor operator**

The storage spring is automatically charged by a geared motor, as soon as voltage is present on the auxiliary connections. After switch on, the storage spring is automatically charged for the next trip.

#### Mutual mechanical interlocking

The simultaneous mechanical and electrical switch-on of two circuit-breakers is not possible.

#### Parameter assignment module

For setting the parameters on the overcurrent trip. Palmtop or Notebook with Browser.

#### Position display

To display the circuit-breaker position in the withdrawable unit.

#### Position signal switch

For remote display of the switch position in the withdrawable unit.

#### **Protection module**

Module for unit protection

03/01 AWB1230-1407D/GB 26 - 1

#### Fern-Rücksetzung

Mittels des optionalen Fern-Rücksetzmagneten werden die elektrische Meldung des Ausgelöst-Meldeschalters und der rote Resetknopf zurückgesetzt.

#### Führungsschiene

Dient zum Aufnehmen des Leistungsschalters in der Ausfahrvorrichtung

#### Gegenseitige mechanische Verriegelung

Das gleichzeitige mechanische und elektrische Einschalten von zwei Schaltern ist nicht möglich.

#### I/O-Modul

Eingangs-/Ausgangsmodul

## Interner Systembus

Bussystem im Nahbereich und zum Feldbus (PROFIBUS-DP)

#### Mechanische Wiedereinschaltsperre

Nach einer Überstromauslösung ist der Schalter gegen Wiedereinschalten gesperrt, bis die mechanische Wiedereinschaltsperre von Hand zurückgesetzt wird.

#### Motorantrieb

Durch den Getriebemotor wird der Federspeicher automatisch gespannt, sobald Spannung an den Hilfsstromanschlüssen anliegt. Nach einer Einschaltung wird der Federspeicher automatisch für die nächste Einschaltung gespannt.

#### Normalhilfsschalter = Standard-Hilfsstromschalter

Die Betätigung dieser Hilfsstromschalter erfolgt in Abhängigkeit vom Schaltzustand des Leistungsschalters.

#### Parametriergerät

Zum Einstellen der Parameter am Überstromauslöser. Palmtop oder Notebook mit Browser.

#### Positionsanzeige

Zur Anzeige der Schalterposition in der Ausfahrvorrichtung.

#### Positionsmeldeschalter

Zur Fernanzeige der Schalterposition in der Ausfahrvorrichtung.

## **Protection - Modul**

Schutzmodul

### Rogowskispule

Sensor zur Stromerfassung

Shutter sind Isolierstoffplatten zum Abdecken spannungsführender Hauptstrombahnen in der Ausfahrvorrichtung (Berührungsschutz).

## Spannungsauslöser

Es stehen Unterspannungsauslöser und Arbeitsstromauslöser zur Verfügung.

#### Stromsensor Luftspule

siehe Rogowskispule

Verbindet die Hauptanschlüsse des Leistungsschalters mit den Anschlussstücken der Ausfahrvorrichtung.

## Unterspannungsauslöser (verzögert)

Zum Fernausschalten und Verriegeln des Leistungsschalters. Spannungseinbrüche sollen nicht zum Ausschalten des Leistungsschalters führen (z.B. Netzumschaltungen).

#### Unterspannungsauslöser

Zum Fernausschalten und Verriegeln des Leistungsschalters. Einsatz des Leistungsschalters in NOT-AUS Kreisen (nach EN 60 204 Teil 1 / DIN VDE 0113 Teil 1) zusammen mit einer getrennt angeordneten NOT-AUS-Einrichtung; kurzzeitige Spannungseinbrüche sollen nicht zum Ausschalten des Leistungsschalters führen (z.B. Motoranlauf).

#### Rating plug

This module determines the setting range of the overload protection and consequently the short-circuit protection

### Ready to switch on

The device is ready to switch on when:

- the circuit-breaker is in the OFF switch position
- the withdrawable unit is in the operating position
- the rating plug is inserted
- the panel door is closed
- the spring energy storage mechanisim is charged
- the undervoltage release is connected to voltage
- the shunt release is not connected to voltage - the electrical manual reset is de-energized
- the closing release is de-energized
- the reset button has been reset after an overcurrent trip
- the key switch is not set to OFF
- the cover flap for the padlocks is not positioned to OFF
- the crank handle is inserted
- mutual switch interlocking is not effective

#### Remote reset

With the aid of the optional remote reset, the electrical signal of the tripped signal switch and the red tripped indicator signal switch are reset.

#### Rogovski coils

Sensor for recording the current

#### Shunt release

For electrical remote switching of the circuit-breaker and prevention of closing.

#### Shutter

Shutters are moulded-plastic isolators for covering live main circuits in the withdrawable unit (prevent accidental contact).

#### Spring-operated energy storage mechanisim

Unit with a spring as an energy store. The spring is charged with a crank lever or motor drive and maintained in the charged state by latching. When the latching is enabled, the stored energy is transferred to the switching pole and the switch switches on.

#### Standard auxiliary switch

Actuation of the auxiliary switch depends on the switching status of the circuit-breaker.

#### Tool actuation

A button can be pressed through a hole in the cover using a tool only.

## Trip signaling switch

A group tripped signal of overload, short-circuit and ground fault, e.g. by a microswitch.

## Undervoltage release (delayed)

For remote switching and locking of the circuit-breaker. Voltage dips should not cause the circuit-breaker to switch off (e.g. switch-overs in the mains supply).

## Undervoltage release

For remote switching and locking of the circuit-breaker. Use of the circuit-breaker in EMERGENCY-OFF circuits (according to EN 60 204 Part 1) together with a separate EMERGENCY-OFF device; shorttime voltage dips should not lead to switch off of the circuit-breaker (e.g. motor run-up).

## Voltage release

Undervoltage releases and shunt releases are available for use.

## Withdrawable unit coding device

In order to avoid that circuit-breakers of the same frame size, but with differing equipment are mistakeingly exchanged within a control panel, the circuit-breaker and withdrawable unit can be supplied with a coding device.

## Verriegelung in AUS

Mit dieser zusätzlichen Funktion wird ein Einschalten des Leistungsschalters verhindert und die Trennerbedingung in AUS-Stellung nach IEC 60 947-2 erfüllt:

- "Mechanisch AUS"-Taster wurde gedrückt
- die Hauptkontakte sind geöffnet
- bei Ausfahrtechnik ist die Kurbel eingezogen
- die verschiedenen Verriegelungsbedingungen sind erfüllt

#### Werkzeugbetätigung

Durch ein Abdeckung mit Loch können Taster nur mit einem Dorn betätigt werden.

#### ZSI, Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung

Die ZSI verringert wesentlich die Beanspruchung in der Verteilungsanlage bei einer sehr kurzen Verzögerungszeit von 50 ms unabhängig davon, an welcher Stelle der Kurzschluss auftritt.

## Withdrawable unit rated current coding

A rated current coding occurs ex-works, i.e. each circuit-breaker can only be used in a withdrawable unit with the same current rating.

#### ZSI, Zone selective interlocking

The zone selective interlock (also short-time grading control) considerably reduces the load and damage in the distribution system with the very short delay (e.g. 50 ms), irrespective of the circuit where the short circuit occurred.

03/01 AWB1230-1407D/GB 26 – 3

## 27 Index

A
Abkürzungen25 - 1
Abschließvorrichtungen 15 - 1
Anschluss-Schienen 5 - 2
Anzeige- und Bedienelemente
Aufbau
Aulagenschutz IZMA 9 - 5
Selektivschutz IZMV
Universalschutz IZMV
Ausschalten
Ausschalten durch Überstromauslösung
Ausschalten und Federspeicher entspannen
Automatische Rücksetzung 10 - 2
В
<b>ь</b> Baugrößen 7 - 1
Bedienpult
Bemessungsnennstrommodul
Betriebsstellung
Bügelschlösser
Codierung Hilfsleiterstecker - Messerleiste5 - 12
Codierung Schalter - Ausfahrvorrichtung
Codierung Schaller - Austanivornchung 19 - 1
<b>E</b>
Einbau an senkrechter Ebene5 - 2
Einbau auf waagerechter Ebene 5 - 1
Einbaulage 5 - 1
Einschalten
Einschaltmagnet
Elektrisch EIN
Elektronische Überstromauslöser
XZMA9 - 3
XZMU
XZMV
Erdschlussmodule 9 - 13
<b>F</b> Federspeicher6 - 4
Fernrücksetzen der Ausgelöst-Anzeige/-Meldung10 - 3
Feuchtigkeitsanzeigeschild
Flanschanschluss
Frontanschluss (Doppelloch)
Frontanschluss (Einloch) 5 - 3
Führungszungen5 - 11
G
Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung
Glossar 26 - 1
<b>H</b>
Handkurbel einschieben 6 - 4
Handkurbel herausziehen6 - 3
Hauptleiter
Hilfsleiteranschlüsse
Hilfsstromschalter
rionzontalariscrituss
Inbetriebnahme 6 - 1
K
Käfigzugfedertechnik5 - 11
Kontaktabbrand24 - 6
L
∟ Lagerung4 - 1
Leitungsverlegung an der Ausfahrvorrichtung5 - 13
g g

# 27 Index

A	
Abbreviations	
Additional devices for withdrawable unit	
Additional functions communication	
Arc chutes	
Automatic reset	
Auxiliary and control switches	
Auxiliary conductors	
•	
C O' a Marka a sa a sa	
Circuit diagrams	
Circuit-breaker coding - withdrawable unit	
Closing release	13 - 1
Coding screw terminal connectors	
Connected position	
Connecting bars	
Contact material loss	24 - 6
Control rod	15 - 2
Crank the breaker into connected position	
Crank the breaker into disconnected position	
Current transformers	9 - 28
D	
Design	1 - 1
Dimension drawings	
Disconnected position	
Door locking mechanism for withdrawable unit	
Door sealing frame	22 - 1
E	
Electrical ON	
Electronic overcurrent releases	
Electronic trip unit functions	
EMERGENCY OFF	14 - 2
F	
Flange connection	5 - 6
Frame sizes	
Front connection (double hole fitting)	
Front connection (single-hole fitting)	5 - 3
G	
Glossary	26 - 1
Guide tongues	5 - 11
н	
Horizontal connection	5 - 2
Humidity indicator	
1	
Indicators and operating elements	14 - 1
Inserting the breaker in withdrawable unit	
Inserting the crank handle	
Installation	
L	
Labels	2 - 1
Locking arrangement	
Locking devices	
Locking in OFF	
Locking set	
M	
Main conductors	5 - 8
Maintenance	
Maintenance position	
Manual reset	
Menu structure	9 - 16
Motor cut-off switch	12 - 2
Motor operator	12 - 1

Lichtbogenkammerabdeckungen	21 - 1	Mounting on horizontal surface	
Lichtbogenkammern	24 - 5	Mounting on vertical surface	5 - 2
		Mounting position	
M	40.4	Mutual mechanical interlocking	
Manuelle Rücksetzung		-	
Maßbilder		0	
Menüstruktur		Operating panel	
Messerleiste am Schalter	5 - 10	Optional functions of overcurrent release	9 - 20
Montage	5 - 1	Overcurrent release	
Motorabstellschalter	12 - 2	XZMA	9 - 3
Motorantrieb	12 - 1	XZMU	9 - 9
		XZMV	9 - 6
N		Overseas packing	
Normen, Bestimmungen		, ,	
NOT-AUS	14 - 2	Р	
P		Padlocks	15 - 7
Phasentrennplatten	20 1	Phase isolating plates	20 - 1
		Position signalling switch	19 - 7
Plombiervorrichtungen		Positions of the breaker in withdrawable unit	6 - 1
Positionen des Schalters in Ausfahrvorrichtung		Protective conductor	
Positionsmeldeschalter		Protective cover IP54	
Prüfung der Auslösefunktion	9 - 22	Pull out the crank handle	
0		Pull the breaker into maintenance position	
Q Qualifiziertes Personal	0 1		
Qualinzieries Personal	3 - 1	Putting back into service after tripping	
S		Putting into operation	6 - 1
Schalter aus der Ausfahrvorrichtung entnehmen	24 - 3	Q	
Schalter in Ausfahrvorrichtung einsetzen		Qualified Person	3 - 1
Schalter in Betriebsstellung (CONNECT) kurbeln		Qualifica i croom	
Schalter in Trennstellung kurbeln		R	
		Rating plug	9 - 24
Schalter in Wartungsstellung ziehen		Receptacle on the breaker	5 - 10
Schaltpläne		Re-closing lockout and remote reset	
Schilder		Remote reset	
Schraubklemmentechnik		Remove the breaker from the withdrawable unit	
Schutzhaube IP54			
Schutzleiter	5 - 14	S	
Shutter	19 - 1	Safety locks	15 - 1
Sicherheitsschlösser	15 - 1	Sealing devices	16 - 1
Spannungsauslöser	13 - 1	Shutter	19 - 1
Sperrvorrichtungen		Standard specifications	3 - 1
Statusmeldungen Kommunikation		Status signals communication	
Steuerschieber		Storage	
Störung im Überstromauslöser		Storage spring	
Störungsbeseitigung		Switching off	
Storungsbesettigung	0 - 9		
Т		Switching off and discharging the storage spring	6 - 8
Teststellung	6 - 1	Т	
Transport		Tension clamp terminal style	5 - 11
Trennstellung		Test position	
Türdichtungsrahmen		Testing the tripping function	
Türverriegelung Ausfahrvorrichtung		Transport	
raivemegetalig Austani veriletturig	17 - 1	Tripping by overcurrent release	
U			0
Überseeverpackung	4 - 1	Tripping Characteristic	^ -
Überstromauslöser (Funktionen)		IZMA System Protection	
Überstromauslöser (Optionale Funktionen)		IZMU Universal Protection	
Unterspannungsauslöser		IZMV Protection With Selectivity	
		Troubleshooting	6 - 11
V		U	
Verriegelung in AUS	15 - 2	Undervoltage release	10 1
Verriegelungsset	14 - 1	Ondervollage release	13 - 1
Vertikalanschluss		V	
		Vertical connection	5 - 5
W	<u>.</u>	Voltage releases	
Wandler		•	
Wartung		W	
Wartungsstellung		Weight	4 - 1
Wiedereinschaltsperre und Fern-Rücksetzung	10 - 1	Wiring on withdrawable unit	5 - 13
Wiederinbetriebmahme nach Auslösung			
	-		
Z			
Zusatzausrüstungen für Ausfahrvorrichtung			
Zusatzfunktionen Kommunikation	0 - 26		